

デジタルカメラ

SP-500 UZ

取扱説明書

応用編

カメラを使いこなすための すべての機能について説明しています。

- カメラの設定
- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、海外旅行などの大切な撮影の前には試し撮りをしてカメラが正常に機能することをお確かめください。
- 取扱説明書で使用している液晶画面やカメラのイラストは、実際の製品とは異なる場合があります。

取扱説明書の使い方

●「基本編」と「応用編」について

このカメラの取扱説明書は、基本編と応用編(本書)の2冊で構成されています。

基本編 撮影して再生するまで、すぐにできるように簡単に説明しています。 さっそく撮ってみましょう。また、カメラの代表的な機能の他、プリ

ントする場合やパソコンで活用する方法についても紹介しています。

応用編 カメラの使い方に慣れたら、カメラの他の機能も使ってみましょう。 もっときれいに、もっと楽しく撮れるように多くの機能が用意されて います。

●表記について

本書の表記について説明します。

Ⅰ ご注意

故障やトラブルになるような、重要な注意事項が書かれています。絶対に避けて いただきたい操作も書かれています。

? ヒント

活用するために、知っておくと便利なことや役に立つ情報などが書かれています。

EFF

本書での参照先のページを書いています。

取扱説明書の構成

このカメラを使いこなすため

の大切なポイントが書かれて

実際に撮影する前に読みま

撮影の基本から便利な撮影ま

撮影に関するすべての機能が

います。

しょう。

で。

わかります。

	くいりくいりな1取示が成形と	P.04
撮った画像を見たい、編集したい、整理したい。	再生	P.73
カメラをもっと使いやすくす るための各種設定。	設定	P.103
撮影した画像をプリントしたい。	プリント	P.118
撮影した画像をパソコンで利 用したい。OLYMPUS Master を使いたい。	パソコン接続	P.134
困ったときに。 各部の名称、メニュー一覧を 確認したいとき、検索したい	付録	P.150
ときに。	資料	P.168
各章の扉ページには、それぞれの ぜひご覧ください。)章に関連したコラムを記載し	,ています。
		3

カメラの基本操作

撮影前に知って おきたいこと

基本的な撮影機能

より高度な撮影機能

いろいろな撮影機能

P.9

P.21

P.34

P.48

P 64

3

5

10

もくじ

	取扱説明書の使い方	
	取扱説明書の構成	3
1	カメラの基本操作	. 9
	モードダイヤル	10
	ダイレクトボタン	
	撮影モードのダイレクトボタン操作	
	再生モードのダイレクトボタン操作	
	メニュー	
	メニューの種類	
	メニューの操作方法	
	GUIDE 機能を使う	
	操作ページの使い方	20
2	! 撮影前に知っておきたいこと	21
	電源を入れる/切る	
	ピントが合わないとき	
	ピント合わせの方法(フォーカスロック)	
	オートフォーカスの苦手な被写体	
	画質について	
	静止画の画質モード	
	ムービーの画質モード	
	撮影可能枚数・撮影可能時間	
	画質モードを変更する	
	内蔵メモリとカードについて	
	カードについて	32
	カードを入れる/取り出す	32
3	3 基本的な撮影機能	- 34
	撮影したいものに合わせて設定する	35
	被写体を大きく撮影する	
	ズームを使う	
	デジタルズームを使う	39
	マクロ/スーパーマクロを使う 🖏 🖏	
	フラッシュ撮影 🕻	
	フラッシュ補正 図	
	フラッシュシンクロ SYNC2	
	スレーブフラッシュ撮影(フラッシュ選択)	45

	ムービー撮影 🏻	45
	手ぶれ補正 🙌	47
	ムービー録音 ᠍	47
4	より高度な撮影機能	48
	絞り値を変更して撮影する A	49
	シャッター速度を変更して撮影する S	
	絞り値とシャッター速度を変更して撮影する M	
	マイモード撮影 🔊	
	ピント合わせの応用	52
	AF 方式(iESP /スポット/ターゲット選択)	52
	マニュアルフォーカス(フォーカスモード) MF	53
	フルタイム AF	54
	動体予測 AF 🖣	
	AF ロック撮影 ℚ	
	AF イルミネータ	
	明るさを測る範囲を変える(測光)・	
	AE ロック撮影 ŒI	57
	ISO 感度を変更する (ISO 感度)	
	画像の明るさを変える(露出補正)	58
	ホワイトバランスを調整する	
	WB 補正	61
	撮影画像を調整する (シャープネス/コントラスト/彩度) ⑤ @ RGB	62
	画像のノイズを軽減する(ノイズリダクション) 🔀	
	四隊のノイスで軽減する(ノイスリグクンヨノ) 🝱	03
_	いろいろな撮影機能	G A
J		0 4
	連続して撮影する(連写/高速連写/AF連写/BKT)	٥-
	インターバル撮影 🚇	
	セルフタイマー撮影 🖒	
	パノラマ撮影	
	撮影時に音声を録音する(スチル録音) ●	69
	液晶モニタ、ビューファインダの表示を切り換える	
	(DISP./GUIDE)	
	ヒストグラム表示	
	罫線表示	72

6	再生	73
	静止画の再生 🕒	74
	… <u></u> 画像をカレンダー再生する(カレンダー)	
	画像を回転させる(回転表示) ①	
	ムービーの再生 ▶	76
	ムービーの再生開始位置を選ぶ(インデックスジャンプ)	77
	アルバムの再生 🗐	
	撮影した画像をアルバムに入れる(アルバム登録)	78
	アルバムの画像を見る (アルバム選択)	
	アルバムの表紙を選ぶ (タイトル画像選択)	
	アルバム登録を解除する (解除)	
	アルバムから画像を消去する(1 コマ消去)	
	スライドショー	84
	撮った画像に音声を録音する(録音)	86
	静止画の編集(RAW編集/リサイズ/トリミング/赤目補正/	
	モノクロ作成/セピア作成)	87
	画像の合成(フレーム合成/タイトル合成/カレンダー合成/	
	レイアウト合成)	90
	画像の調整 (明るさ調整/鮮やかさ調整)	93
	ムービーの編集	
	インデックス作成	95
	ムービー編集	96
	テレビで再生する	97
	ビデオ出力	
	画像を保護する(プロテクト) O	99
	内蔵メモリの画像をカードにコピーする (バックアップ)	
	画像を消去する 😭 🔐	100
	1 コマ消去 🟠	101
	全コマ消去 🔐	101
	内蔵メモリ/カードを初期化する(メモリフォーマット/	
	カードフォーマット) 🏗 町	102
7	設定	103
	変更した設定を初期値に戻す (リセット)	104
	表示する言語を切り換える 🚱	104
	起動画面/終了画面を変える(PW ON 設定/PW OFF 設定)	105
	画面登録	
	撮影後すぐに画像を確認する (レックビュー)	
	カメラの音に関する設定を行う(ビープ音/操作音/	
	シャッタ音/再生音量)	107

	ファイル名をリセットする (ファイル名メモリー)	109 110 111 112 113
8	プリント1	18
	ダイレクトプリント(PictBridge)	119
	ダイレクトプリントについて	
	かんたんプリント	120
	カスタムプリント	
	その他のプリントモードとプリント設定	
	エラーメッセージが表示されたときは	
	プリント予約 (DPOF) 凸	
	プリント予約とは	
	1 コマ予約する 凸	131
	全コマ予約する 凸	132
		100
9	パソコン接続1	34
	操作の流れ	135
	付属の OLYMPUS Master を使う	136
	OLYMPUS Master とは	136
	OLYMPUS Master をインストールする	137
	カメラをパソコンに接続する	
	OLYMPUS Master を起動する	
	カメラの画像をパソコンで表示する	
	取り込んで保存する	
	静止画/ムービーを見る	
	プリントする	14/
	OLYMPUS Master を使用せずにパソコンに 画像を取り込んで保存する	140
	画像を取り込んで保存する	149


10 付録	150
困ったときは	151
エラーメッセージ	
トラブルシューティング	153
アフターサービス	160
お手入れ	160
電池について	
 AC アダプタ(別売)	162
使用上のご注意	
使用条件について	
電池について	
· 液晶モニタについて	164
用語解説	
11 資料	168
メニュー一覧	169
初期設定一覧	
撮影モード/撮影シーン別設定可能な機能	180
索引	
お問い合わせいただく前に (お願い)	

カメラの基本操作

いろいろな機能があるのは知っているけれど、なんだかむずかしそう、などと思っていませんか。


デジタルカメラを使うあなたはボタンを操作するだけ。メニューを設定すれば、取り込む光の量を調整する、ピント合わせの範囲を変えるなどの機能を簡単に使いこなすことができます。

メニューの設定は、液晶モニタを見ながら ボタン操作で行います。各機能の説明を読 む前に、まずはボタンとメニューの操作方 法をマスターしましょう。



モードダイヤル

このカメラには撮影モードと再生モードがあります。モードダイヤルを 使って設定します。目的のモードに合わせて電源を入れてください。



●モードダイヤルの種類

	AUTO	フルオートで撮影します。
	Р	被写体の明るさに応じて、最適な絞り値とシャッター速度の組み 合わせをカメラが自動的に決めます。
	A	絞り値を自分で設定します。シャッター速度はカメラが自動的に 設定します。 ☎~「絞り値を変更して撮影する」(P.49)
撮 影	Ø	シャッター速度を自分で設定します。絞り値はカメラが自動的に 設定します。 ጮ 「シャッター速度を変更して撮影する」(P.50)
+ 	М	絞り値とシャッター速度を自分で設定します。 № 「絞り値と シャッター速度を変更して撮影する」(P.51)
۲	мý	撮影に関する各種機能を設定してマイモードとして登録し、オリジナルの撮影モードとして使います。 📭 「マイモード撮影」(P.51)
	SCENE	撮影状況に合わせた21種類の撮影シーンから選択します。 □③ 「撮影したいものに合わせて設定する」(P.35)
	<u>8</u> 1	ムービーを撮影します。 📭 「ムービー撮影」 (P.45)
再生 モード	Þ	静止画またはムービーを再生します。音声も再生できます。 応 『 『 「再生」(P.73)

? ヒント

- モードダイヤルの位置によって、ダイレクトボタンの機能やメニューの内容が異なります。 『③「ダイレクトボタン」(P.12)、「メニュー」(P.14)、「メニューー覧」(P.169)
- モードの変更はカメラの電源が入っている状態でも行えます。

— モードダイヤルの表記 -

本書では、各機能を操作するときのモードダイヤルの状態を以下のアイコンで 示します。



モードダイヤルを⇔に合わせて操作することを示しています。



モードダイヤルを Δ UTO PASM \Longrightarrow SCENE \Longrightarrow のいずれに合わせても操作できることを示しています。

ダイレクトボタン

このカメラは、ダイレクトに機能が設定できるボタンを備えています。 撮影モードと再生モードで使用できるボタンが異なります。

撮影モードのダイレクトボタン操作



① **\$**ボタン(フラッシュポップアップ)

© P.41

フラッシュが起き上がります。

② **AEL**ボタン (AEロック) / カスタムボタン

© P.57、P.113

露出を固定します。押すたびにロックと解除を繰り返します。カスタムボタンとしてよく使う機能を登録することもできます。ボタンを繰り返し押して、登録した機能の設定を切り換えます。 右の画面は、カスタムボタンに [ドライブ]を登録した場合の画面です。



液晶モニタとビューファインダを切り換えます。

(4) DISP./GUIDEボタン

№ P.19、P.70

メニューを選択した状態で押すと、そのメニュー機能の説明が表示されます。

撮影待機状態で繰り返し押すと、罫線やヒストグラムが表示されます。

⑤ QUICK VIEWボタン

₽ P.74

最後に撮影した画像が液晶モニタに表示されます。通常の再生モードと 同様の各機能を使うことができます。もう一度 QUICK VIEW ボタンを 押すか、シャッターボタンを半押しするとすぐに撮影モードに戻ります。

⑥ **‡**ボタン(フラッシュモード)

喀P.41

フラッシュモードを切り換えます。

 © P.14

撮影モードのトップメニューを表示します。

再生モードのダイレクトボタン操作



① 凸ボタン (プリント)

(2)

IS P.120

表示している画像をプリントします。

IOIボタン(モニタ切り換え)

液晶モニタとビューファインダを切り換えます。

③ DISP./GUIDEボタン


I© P.19、P.70

メニューを選択した状態で押すと、そのメニュー機能の説明が表示されます。

再生中に繰り返し押すと、以下の順番で表示が切り換わります。ムービー を表示している場合は、ヒストグラムは表示されません。

通常の再生画面が表示されます。

詳細情報が表示されます。



ヒストグラムが表示されます。

■のみが表示されます。

P.83、P.100

表示している画像を消去します。

⑤


ボタン (OK/MENU)

I© P.14

再生モードのトップメニューを表示します。


モードダイヤルをいずれかのモードにあわせて<

●を押すと、液晶モニタにメニューが表示されます。カメラの各設定はこのメニューで行います。



メニューの種類

撮影モードと再生モードでは、表示されるメニュー項目が異なります。



? ヒント

トップメニューで

のを長押しすると、以下の機能にジャンプします。

撮影モード (阿介以外)

[リセット] 画面が表示されます。 L≫ 「変更した設定を初期値に戻す (リセット)」(P.104)

再牛モード


[アルバム登録] 画面が表示されます。 ᠍② 「撮影した画像をアルバムに入れる (アルバム登録)」(P.78)

アルバム再牛モード


[解除] 画面が表示されます。 № 「アルバム登録を解除する (解除)」(P.82)

ショートカットメニュー


●撮影モード



●再生モード



アルバム再生モードの場合



? ヒント

ショートカットメニューはモードメニューからも設定することができます。
 また、AUTO、AP、IP以外のモードではショートカットメニューを変更することができます。
 エ会プ「カメラのカスタマイズ(マイモード設定/ショートカット設定/カスタムボタン設定)」(P.113)


モードメニュー

●撮影モード



撮影タブ	撮影に関する設定をします。
画像タブ	画質やホワイトバランスなど画像に関する設定を行います。
メモリ/ カードタブ	内蔵メモリまたはカードをフォーマットします。また、内蔵メモリ のデータをカードに保存します。
設定タブ	カメラの基本的な設定や使いやすくするための設定を行います。

●再生モード



再生タブ	再生に関する設定をします。
編集タブ	撮影した画像を編集します。トップメニューから [編集] を選択した 場合も同じ画面が表示されます。
メモリ/ カードタブ	内蔵メモリまたはカードのフォーマットや全コマ消去をします。また、内蔵メモリのデータをカードに保存します。
設定タブ	カメラの基本的な設定や使いやすくするための設定を行います。

? ヒント


- 内蔵メモリを使用している場合は [メモリ] タブ、カメラにカードをセット している場合は [カード] タブが表示されます。
- モードメニューの各項目については「メニュー一覧」(P.169)を参照してください。

メニューの操作方法

メニューは十字ボタンと響を使って設定します。

メニュー画面に使用する十字ボタンや操作ガイドが表示されますので、それにしたがって選択、設定します。

例:[ISO感度]を設定する場合



- **1** モードダイヤルをPASM™ SCENE COいずれかにあわせます。
- 2 (※)を押します。

トップメニューが表示されます。

3 ∂を押して [モードメニュー] を選択します。

十字ボタン(☎♥8)を 表しています。

- **4** ②♡を押して [撮影] タブを選択し、必を押します。
 - 画面に表示された十字ボタンにした がって選択、設定します。





เพงิ 1/2/3/4

DIM√P4

設

トップメニュー

セルフタイマー

画質モード

- 画面に表示された十字ボタンにした がって選択、設定します。
- 設定できない項目は選択できません。

選択した項目は色が変わって表示されます。




次の設定を行う場合は8を押します。

- - 会にはいる。
 を繰り返し押すと、メニューが終了します。

撮	測光	オート
影	マクロ	80
画	ドライブ	100
メ	ISO感度	200
設	му 1/2/3/4	400

? ヒント

 設定する項目によっては、画面下に操作 ガイドが表示されます。この場合は、操 作ガイドにしたがって十字ボタンを押し て設定、変更します。



操作ガイド -・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

爲を押して設定内容を決定します。

- メニュー操作の表記

本書では、メニューでの操作手順を次のように表記しています。

例:[ISO感度]を設定する場合の手順1~5

- PASM M SCENE A

トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [撮影] ▶ [ISO感度]

GUIDE機能を使う

このカメラでは**GUIDE**機能が用意されています。撮影モードまたは再生モードでメニュー表示中に**DISP./GUIDE**ボタンを押すと、そのメニューについて解説するメニューガイドが表示されます。

メニューを選択した状態で DISP./ GUIDEボタンを押し続けます。

- メニューの説明が表示されます。
- **DISP./GUIDE** ボタンから指を離すと、 メニューガイドは消えます。

ファイル名メモリー

カードを入れ替えた時に カードに記録される フォルダ名とファイル名のつけ方を 設定します


[ファイル名メモリー]選択時

操作ページの使い方

各機能の操作ページの表記について説明します。撮影・再生を始める前 にご確認ください。

> モードダイヤルをどの位置にあわせるかを示しています。 複数のアイコンが表示されている場合は、どのアイコンでも操作でき る機能です。

№ 「モードダイヤル」(P.10)、「モードダイヤルの表記」(P.11)



このページは説明のためのサンプルです。実際のページとは異なる場合があります。

撮影前に知って おきたいこと

モードダイヤルを **AUTO** にあわせてシャッターボタンを押すだけで、ほとんどの場合は上手く撮ることができます。でも、どうしても被写体にピントが合わない、被写体が暗く撮れてしまうなど、思い通りに撮れない・・・ということはありませんか?そんなとき、ちょっとした撮影のコツを活用したり、カメラの簡単な機能を使うだけで、問題が解消する場合もあります。


また、撮影後の画像の利用方法に合わせて 画像サイズを選択して撮影すると、内蔵メ モリやカードにより多くの画像を記録する ことができます。これも"ちょっとしたコ ツ"のひとつです。



2

電源を入れる/切る

POWERボタンを押してカメラの電源を入れます。



●電源を入れる

モードダイヤルをいずれかのモードに合わせてPOWERボタンを押します。

- 液晶モニタが点灯します。
- 撮影モードで電源を入れるとレンズが繰り出します。
- 撮影モードで電源を入れる場合は、レンズキャップを外してからPOWER ボタンを押してください。

●電源を切る

POWERボタンを押します。

- 液晶モニタが消灯します。
- レンズが収納されます。
- レンズの保護のため、レンズキャップをセットしてください。

? ヒント

・右の画面が表示されたときは、日時設定が初期設定に戻っています。日時を設定すると撮影した画像をカレンダー再生するときなど便利です。 LST「日付・時刻を設定する(日時設定)」(P.111)



ピントが合わないとき

カメラは撮影する構図の中で、自動的にピントを合わせるべきものを検出します。被写体を検出する際、コントラストの強さも判断の基準になります。被写体のコントラストが周囲に比べて弱いときや、よりコントラストの強い部分が構図の中にあるときは、カメラは判断を誤る場合があります。その場合のもっとも簡単な対処法にフォーカスロックがあります。

ピント合わせの方法(フォーカスロック)

- (AUTO PAS M M) SCENE A
- ピントを合わせたいものにAF ターゲットマークを合わせます。
 - ピントが合いにくいものや速く走るものの場合、まず撮影したいものとほぼ同じ距離のものにカメラを向けます。



AFターゲットマーク



- シャッターボタンを緑ランプが点 灯するまで押します(半押し)。
- ピントと露出が固定されると、緑ランプが点灯します。
- 緑ランプが点滅したときは、ピントと露出が固定されていません。シャッターボタンから指を離し、ピントを合わせる位置を少しずらしてもう一度シャッターボタンを半押ししてください。
- 3 半押しの状態のまま撮影したい構図にします。

緑ランプ



- 4 シャッターボタンを押し込みます (全押し)。
 - 撮影されます。カードアクセスランプが 点滅している間は、画像の記録中です。



? ヒント

ピントを画面中央で合わせたい

№ 「AF方式 (iESP/スポット/ターゲット選択)」(P.52)

ピント合わせをする構図と露出を合わせたい構図が異なる

№ 「AEロック撮影」(P.57)

ピントを固定したい

I図 「AFロック撮影」(P.55)

Ⅵ ご注意

- シャッターボタンは静かに押してください。シャッターボタンを強く押すと カメラが動き、ぶれる原因になります。
- カードアクセスランプの点滅中は、絶対に電池やACアダプタを抜かないでください。また、カードカバーを開けないでください。撮影した画像が保存されないだけでなく、保存済みの画像が破壊されるおそれがあります。
- 電源を切ったり、電池の交換や取り外しを行っても、撮影した画像はカメラに保存されています。
- 強い逆光などで撮影すると、画像の影の部分に色がつくことがあります。

オートフォーカスの苦手な被写体

次のような場合、オートフォーカスでピントが合いにくいことがあります。

緑ランプ点滅 このようなものに はピントが合いま せん。



コントラストが はっきりしない被 Eck



画面中央に極端に 明るいものがある 場合



縦線のないもの

緑ランプは点灯するが、写したいものにピントが合わない。



遠いものと近いも のが混在する場合



動きの速いもの



ピントを合わせた いものが中央にな い

いずれの場合も、被写体と同距離にあるコントラストのはっきりとしたものでピントを合わせた後、構図を決めて撮影してください。また、縦線のない被写体の場合は、カメラを縦位置に構えてピントを合わせた後、構図を横に戻して撮影しても効果的です。

画質について


撮影する画像の画質を設定します。プリント用、パソコンでの加工用、ホームページ用など、用途に合わせて画質モードをお選びください。各画質モードでの画像サイズや撮影可能枚数・時間については、P.27~28の表をご覧ください。

静止画の画質モード

JPEG形式で静止画を記録します(RAWをのぞく)。

画質モードは、記録する画像のピクセル数と圧縮する度合いの組み合わせを表しています。

画像はピクセル(点)の集まりでできています。ピクセル数が少ない画像を拡大するとモザイク状に表示されます。ピクセル数が多い画像は1枚の画像のファイルサイズ(データの量)が大きくなり、記録できる枚数が少なくなりますが、密度が高く精細になります。圧縮率が高いほどファイルサイズは小さくなりますが、画像を表示したときに粗く見えます。



ピクセル数が多い画像

ピクセル数が少ない画像

●通常の画質モード

画像サイズが大きくなる

画像が精細になる

	用途	圧縮画像サイズ	低圧縮	高圧縮
lack		2816 × 2112	SHQ	HQ
		2592 × 1944		
		2288 × 1712	SQ1	SQ1
	プリントサイズ に合わせて選択	2048 × 1536	高画質	標準
		1600 × 1200		
		1280 × 960		
		1024 × 768	SQ2	SQ2
	小さいプリントや ホームページ用	640 × 480	高画質	標準

画像サイズ

画像を記録する際の大きさ(横の画素数×縦の画素数)です。画像をプリントするときは、大きな画像サイズで記録しておくときれいにプリントされます。ただし、画像サイズが大きくなるほどファイルサイズ(データの量)も大きくなり、記録できる枚数は少なくなります。

圧縮

RAW以外の画質モードでは、画像を圧縮して保存します。圧縮率が高いほど画質は 期くなります。

●特殊な画質モード

画質モード	特徴	画像サイズ
RAW	画像処理を行わない撮影したままの生データです。ファイル形式はORFです。	2816 × 2112
3:2 (SHQ, HQ)	写真店でプリントするときに適しています。	2816 × 1880

RAWデータ

ホワイトバランス、シャープネス、コントラスト、色変換などの処理を行っていない未加工のデータです。パソコンで画像として表示するにはOLYMPUS Masterを使います。Photoshopで再生するためのプラグインソフトもあります(当社ホームページからダウンロードできます)。一般のソフトウェアで表示したり、プリント予約することはできません。

このカメラで、画質モードをRAWデータに設定して撮影した画像を編集することができます。 応3 「静止画の編集 (RAW編集/リサイズ/トリミング/赤目補正/モノクロ作成/セピア作成)」(P.87)

3:2

通常、画像の横と縦の比は4:3の比率になっていますが、3:2に設定することで、写真店でプリントする際に画像の端が切れないでプリントできます。



3:2に設定したときの モニタ表示

ムービーの画質モード

Motion-JPEG形式でムービーを記録します。

撮影可能枚数・撮影可能時間

静止画の場合

	画像サイズ		撮影可能枚数(枚)			
画質 モード			内蔵メモリ		カード (128MBの場合)	
			音声あり	音声なし	音声あり	音声なし
RAW	2816 × 2112		1	1	14	14
SHQ	2816 × 2112		2	2	31	31
	3:2 2816 × 1880		2	2	32	33
HQ	2816 × 2112		7	7	84	86
	3:2 2816 × 1880		7	8	95	97
SQ1	2592 × 1944	高画質	2	2	34	34
		標準	8	8	99	102
	2288 × 1712	高画質	3	3	44	44
		標準	10	10	126	130
	2048 × 1536	高画質	4	4	54	55
		標準	12	13	156	162
	1600 × 1200	高画質	7	7	88	90
		標準	19	21	241	257
SQ2	1280 × 960	高画質	11	11	135	140
		標準	29	32	362	399
	1024 × 768	高画質	16	17	204	215
		標準	43	50	532	614
	640 × 480	高画質	38	43	469	532
		標準	82	109	997	1330

ムービーの場合

	画像サイズ	撮影可能時間			
画質モード		内蔵メモリ		カード(128MBの場合)	
		音声あり	音声なし	音声あり	音声なし
HQ	320 × 240	15秒	15秒	3分10秒	3分13秒
ΠQ	(30コマ/秒)				
SQ	320 × 240	30秒	31秒	6分15秒	6分26秒
30	(15コマ/秒)				







撮影可能時間

? ヒント

撮影した画像をパソコン上で見る場合に表示される画像の大きさは、パソコ ンのモニタ設定によって異なります。たとえば、1024 × 768 ピクセルの画像 サイズで撮影された画像は、パソコンのモニタ設定が1024×768のとき画像 を等倍(100%)で表示すると、モニタ全体に表示されます。モニタ設定がそ れ以上(1280×1024など)になると、モニタの一部にしか表示されません。

! ご注意

- 撮影可能枚数、撮影可能時間はおおよその目安です。
- 撮影可能枚数は撮影対象やプリント予約、アルバム登録の有無などによっても 変わります。撮影や画像の消去を行っても枚数が変わらないことがあります。

画質モードを変更する

- (AUTO PAS M M) SCENE A

トップメニュート[モードメニュー]ト[画像]ト[画質モード]

「メニューの操作方法」(P.17)

- 】 静止画の場合は、[RAW] [SHQ] [HQ] [SQ1] [SQ2] から選択し ます。
 - AUTO SCENEモードでは [RAW] は設定できません。
 - [RAW] を選択した場合は、「●JPEG 同時記録」(P.30) を参照してください。



静止画の場合

ムービーの場合は、[HQ 320 × 240 30fps] [SQ 320 × 240 15fps] か ら選択します。



ムービーの場合

2 選択した画質モードの画像サイズ を選択します。

> [SQ1] [SQ2] を選択した場合は 画像サイズを選択後分を押し、さら に[高画質] または[標準]を選択 します。

3 🏻 🕾を押します。



「SQ2〕の場合

●JPEG同時記録

画質モードを [RAW] にして撮影したときに、RAWデータと同時にJPEG形式の画像も保存することができます。JPEG形式の画質モードは [SHQ] [HQ] [SQ1] [SQ2] から選択できますが、画像サイズの選択はできません。各画質モードで現在設定されている画像サイズで記録されます。

- **1** 画質モード選択画面で [RAW] を選択し、分を押します。
- 2 JPEG 記録形式を [オフ] [SHQ] [HQ] [SQ1] [SQ2] から選択します。
 - [オフ] を選択すると、RAWデータのみ 保存されます。
- **ろ** 🕾を押します。



内蔵メモリとカードについて

撮影した画像はカメラの内蔵メモリに記録されます。


また、別売のxD-ピクチャーカード(以降カードと呼びます)に記録することもできます。カードを使うと内蔵メモリより多くの画像を記録しておくことができます。旅行などで枚数をたくさん撮影するときは、カードを使用すると便利です。

●内蔵メモリについて

内蔵メモリは、撮影した画像を記録するためのフィルムにあたるものです。 内蔵メモリに記録された画像は自由に削除したり、パソコンで加工することができます。内蔵メモリはカメラから取り出したり、交換したりすることはできません。

●内蔵メモリとカードの関係

内蔵メモリまたはカードのどちらを使用して撮影・再生しているか、液晶モニタの 表示で確認できます。



使用メモリ表示

液晶モニタ 表示	撮影モードのとき	再生モードのとき
[IN]	内蔵メモリに記録されます。	内蔵メモリ内の画像を再生して います。
[xD]	カードに記録されます。	カード内の画像を再生しています。

- 内蔵メモリとカードを同時に使用することはできません。
- カードが入っていると、内蔵メモリで記録・再生はできません。内蔵メモリを使用するときは、カードを抜いてください。
- 内蔵メモリに記録された画像をカードにコピーすることができます。『零「内蔵メモリの画像をカードにコピーする (バックアップ)」(P.99)

カードについて

カードとは、撮影した画像を記録するためのフィルムにあたるものです。 カードに記録された画像は自由に削除したり、パソコンで加工したりすることがで きます。容量の大きなカードに交換すると記録できる枚数を増やすことができます。

① インデックスエリア カードに保存されている内容がわかるように、ここに 記入できます。



② 接触面 (コンタクトエリア) カメラの信号読み取り接点が接触する部分です。



使用できるカード


xD-ピクチャーカード(16MB~1GB)

□ ご注意

- オリンパス製以外の市販のカードや、パソコンなどの他の機器でフォーマッ トレたカードは、このカメラで認識できないことがあります。お使いになる 前に、必ずこのカメラでフォーマットしてください。■②で「内蔵メモリ/カー ドを初期化する (メモリフォーマット/カードフォーマット)」 (P.102)
- フォーマットや削除をしてもカード内のデータは完全には消去されません。 廃棄する際は、カードを破壊するなどして個人情報の流出を防いでください。

カードを入れる/取り出す

- カメラの電源が入っていないことを確認します。
 - 液晶モニタが消灯している。
 - レンズが出ていない。
- カードカバーを開けます。



カードカバー

●カードを入れる

- 3 カードの向きを図のように正しく 合わせて入れます。
 - カードが斜めに入らないようにまっす ぐに差し込みます。
 - カードを奥まで差し込むとカチッという音がします。
 - カードの向きを間違えたり、斜めに入れた場合、接触面が破壊されたり、カードがカメラから抜けなくなることがあります。
 - カードが奥まで挿入されていないと、 カードに記録できなくなることがあります。



接触面(コンタクトエリア)

●カードを取り出す

- 3 カードを一度奥に向かって押しこんで、そのままゆっくり戻します。
 - カードが手前に出て止まります。

- 注意 —

カードを取り出す際にカードを押した 指をすぐにはなしたり、指ではじくよう にして押し出すと、カードが勢いよく飛 び出すことがあります。

カードをつまんで取り出します。







4 カードカバーを閉じます。

基本的な撮影機能

カメラマンは被写体に合わせて、露出の調整やピントの合わせ方、フィルムの選択などを常に考慮した上でより最適な設定で撮影しています。

デジタルカメラで撮るあなたは難しい設定を覚える必要はありません。デジタルカメラには被写体にあわせた設定がすでに用意されています。風景、夜景、ポートレートなど、あなたが撮りたい! と思うものに合わせた撮影シーンを選ぶだけで、最適な露出や色合いをカメラが設定してくれます。

さあ、あなたはシャッターボタンを押すだ けです。



撮影したいものに合わせて設定する

撮影シーンに合わせた21種類の SCENE から選択します。撮影シーンや撮影状況に合わせて選択すると、カメラが自動的に撮影に適した条件を設定します。

● SCENE の種類

↑ポートレート

人物を撮影するのに最適です。肌の質感を強調します。

▲風景

風景を撮影するのに最適です。青・緑の色をきれいに再現します。

▲風景&人物

風景を背景にした人物を撮影するのに最適です。青・緑・肌の色をきれいに再現し ます。

阿夜景

夜景を撮影するのに最適です。通常の撮影よりも遅いシャッター速度で撮影します。

💸 スポーツ

動きのある被写体を撮影するのに最適です。動いている被写体も止まっているよう に撮影します。

四夜景&人物

夜景を背景に人物を撮影するのに最適です。通常の撮影よりも遅いシャッター速度 で撮影します。

🎉 屋内撮影

パーティなどで人物を撮影するのに最適です。背景の雰囲気もきれいに再現されます。

串キャンドル

キャンドルライトをいかした雰囲気のある画像を撮影するのに最適です。温かみの ある色が再現されます。

🕰 自分撮り

撮影者がカメラを持ち自分を撮影するのに最適です。

●寝顔

薄暗い場所でフラッシュを発光させない撮影に最適です。

当夕日

夕日を撮影するのに最適です。赤・黄の色を鮮やかに再現します。

夜空の花火を撮影するのに最適です。通常の撮影よりも遅いシャッター速度で撮影 します。

瓜 マナーショット

美術館や発表会などフラッシュや音が気になる場所での撮影に最適です。

認ガラス越し

ガラス越しの被写体を撮影するのに最適です。

料理を撮影するのに最適です。料理の色合いをはっきりと再現します。

り 文書

書類や時刻表を撮影するのに最適です。文字と背景の明暗をはっきりと再現します。

入オークション

オークション用の写真撮影に最適です。適正サイズで露出を自動的に変えて3枚連続撮影します。

いまります。 いまります。 いまります。 いまります。 となります。 いまります。 となります。 となりまする。 となりまする。

連続撮影します。撮影後に不要な画像は消去してから保存できます。動いているものの撮影に最適です。

ショット&セレクト1(
) 最初の1コマでピントが固定されます。
ショット&セレクト2(
) 1コマごとにピントを合わせて連写します。

▶ ビーチ

晴天の海で撮影するのに最適です。空・緑・人物をきれいに再現します。

パスノー

雪山で撮影するのに最適です。空・雪・人物をきれいに再現します。

□ ご注意

- フラッシュが使用できないシーンやシャッター速度が遅くなるシーンを選択したときは、手ぶれがおきやすくなります。手ぶれを防ぐため三脚のご使用をおすすめします。
- 撮影シーンによって、その効果を出すために設定できる機能に制限があります。詳しくは、「撮影モード/撮影シーン別設定可能な機能」(P.180) をご覧ください。



②
 ②
 ②
 を押してシーンを選択し、
 ③
 を押します。
 ③
 ③
 ②
 ③
 ②
 ②
 ③
 ②
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ②
 ③
 ③
 ③
 ②
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ⑤
 ⑤
 ⑤
 ⑤
 ⑤
 ⑤
 ⑤
 ⑤
 ⑤
 ⑤
 ⑤
 ⑥
 ⑤
 ⑤
 ⑤
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥



2 撮影します。

- ショット&セレクトの場合、シャッターボタンを押し続けます。

● [ショット&セレクト1] または [ショット&セレクト2] を選択した場合

• 撮影が終了すると、消去する画像を選択 する画面が表示されます。

カーソルのある画像が拡大表示 - されます。

(1) (8) を押して消去する画像を選択し、
 ②を押します。

消去する画像が複数ある場合は、手順 ①の操作を繰り返します。



る

- ② 消去する画像をすべて選択したら、 ※を押します。
- ③ [消去] を選択し、屬を押します。
 - 選択した画像が消去され、残りの画像が保存されます。

被写体を大きく撮影する

ズームを使う

光学ズームとデジタルズームを使用して望遠の撮影ができます。光学ズームは、レンズの倍率を変えることによってCCDに拡大された像が写り、CCDの画素がすべて画像になります。デジタルズームは、CCDに写っている像の中心部分を切り出し、設定した画像サイズまで拡大します。小さいサイズを切り出して拡大するので、デジタルズームでの拡大率が大きくなるほど画像は粗くなります。

このカメラで可能なズームの倍率は以下のとおりです。


光学ズーム 10倍 (35mmカメラ換算: 38mm~380mm) **光学×デジタルズーム** 最大約50倍 (20モード: 最大約30倍) 高倍率になるほど手ぶれが起こりやすくなりますのでご注意ください。

- AUTO PAS M M SCENE A

】 ズームレバーを回します。

• 広角:ズームレバーをW側に回す

望遠:ズームレバーをT側に回す



デジタルズームを使う

- PASM M SCENE A

分の場合:トップメニュート[デジタルズーム]ト[オン]

】 ズームレバーを**T**側に回します。

光学ズーム





デジタルズーム



ズームバーの白い部分が光学ズームの領域です。デジタルズームが設定されると、 ズームバーに赤い領域が表示されます。光学ズームで最大までズームアップする と、デジタルズームになります。

Ⅰ ご注意

• デジタルズームの領域で撮影すると、画像が粗くなることがあります。

マクロ/スーパーマクロを使う

W ST

通常の撮影では、近接した被写体(広角側:7~60cm、望遠側:1.2~2m) にピントを合わせるのに時間がかかりますが、マクロモードにすると、近接撮影のピント合わせが早くなります。

マクロ

被写体に7cmまで接近して撮影できます(光学ズームをもっとも広角にした場合)。

スーパーマクロ

被写体に約3cmまで接近して撮影できます。スーパーマクロは 通常の撮影距離にも対応しますが、ズーム位置は自動的に固定 されて変更はできません。







スーパーマクロ

- AUTO PAS M M SCENE

トップメニュート[モードメニュー]ト[撮影]ト[マクロ]ト[機] / [sル] ©3 「メニューの操作方法」(P.17)

• **AUTO**の場合:トップメニュー ▶ [マクロ] ▶ [**以**マクロ] / [s以スーパーマクロ]

【】ご注意

・ スーパーマクロ撮影では、ズーム、フラッシュ、動体予測AFは使用できません。

撮影状況や目的に合わせてフラッシュの設定を選びます。

フラッシュの到達距離

広角時:約0.3~4.5m 望遠時:約0.3~3.4m

オート発光(表示なし)

暗いときや逆光のとき、フラッシュが自動的に発光します。

赤目軽減(⑤)

暗い場所でフラッシュを使って人物を 撮影するとき、目が赤く写る現象を軽減 します。本発光の前に数回の予備発光を 行い、目が赤く写ってしまう現象を起こ りにくくします。



目が赤く写ります

Ⅰ ご注意

- 最初の予備発光からシャッターが切れるまで約1秒かかります。カメラをしっかり構えて手ぶれを防いでください。
- フラッシュを正面から見ていない場合や、予備発光を見ていない場合、距離が遠い場合などや個人差により、赤目軽減の効果が現れにくくなります。

赤目·強制発光(②4)

赤目軽減の予備発光後、フラッシュを必ず発光させます。

強制発光(≰)

フラッシュを必ず発光させます。木かげなどで顔にかかった陰をやわらげるときや、逆光、蛍光灯などの人工照明下での撮影のときに使用します。



Ⅱ ご注意

• 非常に明るい状況下では、効果が現れにくくなることがあります。

発光禁止(②)

暗いところでも発光させたくないときに使用します。フラッシュを使用できない場所での撮影に使用します。フラッシュが届かない遠景・夕景を撮りたいときにも使用します。

☑ ご注意

・暗いところの撮影ではシャッター速度が遅くなりますので、手ぶれを防ぐため三脚のご使用をおすすめします。

- AUTO PAS M M SCENE

- - フラッシュが起き上がります。
 - フラッシュは自動的に起き上がりません。 起き上がっていないとフラッシュは発光 しません。

☆ボタン (フラッシュポップアップ) -**☆**ボタン (フラッシュモード)-

2 ★ボタン (フラッシュモード) を繰り返し押して、フラッシュモードを設定します。

■ 「ダイレクトボタン」 (P.12)

- 何も操作しないで約2秒経過すると、設定が確定し、モード選択表示は自動的に消えます。
- 4ボタン (フラッシュモード) を押すたびに、次の順でフラッシュモードが切り換わります。



• **S**モード、**M**モードでは次の順でフラッシュモードが切り換わります。





- **3** シャッターボタンを半押しします。
 - フラッシュが発光する条件のときは、 マークが点灯します (フラッシュ発光予告)。
- **4** シャッターボタンを全押しして、撮影します。



? ヒント

→ フラッシュ充電中です。 4マークが消灯するまでお待ちください。

Ⅰ ご注意

・ 以下の場合、フラッシュは使用できません。

高速連写/オートブラケット撮影/スーパーマクロ撮影/パノラマ撮影

マクロ撮影でズームがW(広角)側にあるときは、特に画面内で光の量がムラになることがあります。必ず再生して画像を確認してください。

フラッシュ補正

52

フラッシュの発光量を増減します。

被写体が小さい、被写体の背景が遠いなど、場合によってはフラッシュの発光量を 調節した方がよいときがあります。また、コントラスト (明暗差) を意図的につけ たいときにもこの機能が便利です。

- PASM MSCENE

トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [撮影] ▶ [フラッシュ補正]

応
 「メニューの操作方法」(P.17)

② ○ を押して調整し、 ◎ を押します。



フラッシュシンクロ


SYNC2

フラッシュの発光するタイミングを選択します。

先幕効果(先幕シンクロ) シャッターが開いた瞬間(直後)にフラッシュが発光 します。

後幕効果(後幕シンクロ) シャッターが閉じる直前にフラッシュが発光します。 夜間走行中の車のテールライトが後方に流れる様子を 表現するなど、作画に変化をつけることができます。 シャッター速度が遅いほうがより効果的です。シャッ ター速度が1/200よりも早い場合は、自動的に先幕効果 で発光します。

シャッター速度が4秒のとき



PASM MY SCENE

トップメニュート[モードメニュー]ト[撮影]ト[フラッシュシンクロ]ト [先幕効果] / [後幕効果] **■** 「メニューの操作方法」(P.17)

スレーブフラッシュ撮影(フラッシュ選択)


フラッシュ光に同期して発光する市販のスレーブフラッシュを使う場合 に設定します。

フラッシュの発光量を10段階に設定できます。連写を設定してもフラッシュを発光させることができます。ただし、発光量を大きくすると、連写の間隔が長くなります。

[②発光禁止]を除き、いずれのフラッシュモードに設定していても、[**4** 強制発光] に自動的に設定が変更されます。



7 発光量を [1] ~ [10] から選択し、偽を押します。



ムービー撮影



ムービー(動画)を撮影します。



構図を決めます。

ズームレバーで被写体を拡大できます。



撮影可能時間 -

2 シャッターボタンを全押しして撮影を始めます。

- カードアクセスランプが点滅し、画像の 記録が始まります。
- ムービー撮影中は
 ロます。



3 もう一度シャッターボタンを押して、撮影を終了します。

- 撮影可能時間が0になると、自動的に撮影を終了します。
- 内蔵メモリまたはカードに空き容量がある場合は、撮影可能時間 (P.28) が表示され、次の撮影ができます。

? ヒント

音声を同時に録音したい

→ 「ムービー録音] を「オン] に設定します。 📭 「ムービー録音」 (P.47)

撮影中、ズームを使いたい

- → [ムービー録音] を [オフ] に設定中は、撮影中も光学ズームが使用できます。 『☞ 「ムービー録音」 (P.47)
- → [デジタルズーム] を [オン] に設定します。 **©**3 「デジタルズームを使う」(P.39)

☑ ご注意

- 撮影中、撮影可能時間が急激に減ることがあります。この場合は、このカメラで内蔵メモリまたはカードをフォーマットしてから使用してください。
 「内蔵メモリ/カードを初期化する(メモリフォーマット/カードフォーマット)」(P.102)
- 公田・下では、フラッシュ、マニュアルフォーカスは使用できません。

手ぶれ補正



ムービー撮影時の手ぶれによる画像の揺れを軽減します。

被写体の動きに応じてCCD上で画像を取り込む範囲を動かし、被写体のブレを軽減して記録します。[手ぶれ補正]を[オン]に設定すると、少し拡大されて撮影されます。



トップメニュート[手ぶれ補正]ト[オン]

№ 「メニューの操作方法」(P.17)

1 撮影します。

手ぶれ補正中に・ 表示されます。



Ⅵ ご注意

- 手ぶれが大きいときや被写体の動きによっては、補正できないことがあります。
- カメラを固定して撮影するときは、[手ぶれ補正]を[オフ]にしてください。 被写体の動きにあわせて、画面が動いてしまうことがあります。

ムービー録音

•

ムービー撮影と同時に音声を録音します。



トップメニュー▶[モードメニュー]▶[ムービー録音]▶[オン]

■ 「メニューの操作方法」(P.17)

! ご注意


録音対象がカメラから1m以上はなれると、内蔵の録音マイクではきれいに録音されない場合があります。

より高度な 撮影機能

カメラにお任せの撮影モードは手軽で簡単、でもそれだけではもったいない。基本の撮影をマスターしたら、カメラの楽しみはこれからです。撮影条件を自由に調整し、もっと多彩な表現に挑戦してみましょう。たとえば花を撮影するとき、絞り値を小さくして手前の桜にピントを合わせれば、背景がぼけて花が引き立ちます。

夜桜の撮影なら、夜空の色合いにも変化をつけてみましょう。ホワイトバランスを[電球]に設定すると、暗い空が青みを帯びた色合いに仕上がります。

使い方ひとつで思いがけない効果を得られます。いろいろ試して、カメラの可能性を引き出してみてください。



絞り値を自分で設定できます。シャッター速度はカメラが自動的に設定します。絞り値(F値)を小さくすると、ピントの合う範囲が狭くなって、背景のぼけが強くなります。絞り値を大きくすると、ピントの合う範囲が前後に広くなって、背景にもピントが合いやすくなります。背景の描写に変化をつけたいときに、このモードをお使いください。





絞り値 (F値) を小さくする 絞り値 (F値) を大きくする



プ ◇ ◇ を押して、絞り値を設定します。

: 絞りが絞られ(絞り値が大きくなります。

♡ : 絞りが開き (絞り値が小さくなります。

設定範囲:

W側: F2.8~F8.0 T側: F3.7~F8.0

適正露出のときは、絞り値が緑色に表示されます。適正露出が得られないときは、絞り値が赤く表示されます。



シャッター速度を自分で設定できます。絞り値はカメラが自動的に設定します。目的に応じて、シャッター速度を設定してください。



シャッター速度を速くすると、すばやい動きをとらえて止まっているように撮影します。



シャッター速度を遅くすると、動いて いるものはぶれて撮影されます。この ぶれが躍動感や動きのある仕上がりに なります。



: シャッター速度が速くなります。 : シャッター速度が遅くなります。

設定範囲: 1/2 ~ 1/1000 (ノイズリダク ションがオンの時: 4秒まで)

適正露出のときは、シャッター速度が緑色に表示されます。適正露出が得られないときは、シャッター速度が赤く表示されます。



₹ ご注意

• シャッター速度を遅く設定して撮影するときは、カメラぶれを防ぐために三脚のご使用をおすすめします。

絞り値とシャッター速度を変更して撮影する

絞り値とシャッター速度を自分で設定し、独自の撮影意図を反映することができます。



】 絞り値とシャッター速度を設定します。

会 : 絞り値が絞られ(絞り値が大きくなり)ます。

8 : 絞り値が開き (絞り値が小さくな)

り)ます。 **②** : シャッター速度が速くなります。 **◇** : シャッター速度が遅くなります。

設定範囲:

絞り値 : F2.8~F8.0 シャッター速度:15"~1/1000

シャッターボタンを半押しすると、カメ

ラが算出する適正露出との露出差が±3.0EVの範囲で表示されます。 ・露出差が赤く表示されたときは±3.0EVを超えていることを示しています。



? ヒント

長時間露出(バルブ)撮影するには

- 1 ♥を押してシャッター速度をBULBに設定します。
- 2 シャッターボタンを押している間、シャッターが開き続けます。
 - バルブ撮影は最長8分まで可能です。

Ⅱ ご注意

- シャッター速度を遅く設定して撮影するときは、カメラぶれを防ぐために三脚のご使用をおすすめします。
- ・ シャッター速度の設定範囲は絞り値によって変わります。

マイモード撮影

M

[MM]マイモード1] 〜 [MM]マイモード4] の設定で撮影します。[MM]マイモード1] のみ、あらかじめ設定値が登録されています。 『窓「カメラのカスタマイズ(マイモード設定/ショートカット設定/ カスタムボタン設定)」(P.113)



トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [撮影] ▶ [励引1/2/3/4] ▶ [励引マイモード1] / [励引2マイモード2] / [励引3マイモード3] / [励引4マイモード4] 『③ 「メニューの操作方法」(P.17)

ピント合わせの応用

AF方式(iESP/スポット/ターゲット選択)

被写体の焦点を合わせる方式を選択します。

iESP 画面の範囲内からピントを合わせる被写体を判断します。被写体

が中央にない場合もピントは合います。

AFターゲットマーク内の被写体にピントを合わせます。 スポット

ターゲット選択 AFターゲットマークの位置を移動させて、ピントを合わせるエ リアを選択して撮影します。





iESPに適した被写体

スポットに適した被写体

- (PASM M SCENE

トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [撮影] ▶ [AF方式] ▶ [iESP] / [スポット] / [ターゲット選択] ■ 「メニューの操作方法」(P.17)

● [ターゲット選択] を選択した場合

- 十字ボタンで AF ターゲットマークをピントを合わせたいエリ アに移動させます。
 - 移動中はAFターゲットマークが緑色で表示されます。この状態で撮影する こともできます。
- 2 **必を長押します。**
 - AFターゲットマークの位置が確定します。
 - 確定後

 を長押しすると、AFターゲットマークを再度変更することがで きます。
- 3 撮影します。
 - 撮影後もAFターゲットの位置は移動した状態のままです。

■ ご注意

モードダイヤルを回したり、ズームレバーを操作すると、AFターゲットマー クは中央に戻ります。

マニュアルフォーカス(フォーカスモード)

オートフォーカスでピント合わせがうまくいかないときは、マニュアルフォーカス に設定して手動でピントを合わせます。

PASM M SCENE

トップメニュート[モードメニュー]ト[撮影]ト[フォーカスモード]ト[MF] 「メニューの操作方法」(P 17)

1 △ ◇ を押して、ピント位置を設定 します。

- 操作中はピントを合わせている範囲が拡 大表示されます。ピントを合わせている 範囲が正しいかどうか、確認してくださ (1)
- 液晶モニタの左側の距離表示は、目安で す。

1/200 F4.0 0.0

2 **織を長押しします。**

- ピントは設定した距離で固定され、画面 に赤くMFと表示されます。
- MFが表示されているとき、○○ を長押しす ると、距離表示され、ピント位置が設定 できます。



3 撮影します。

オートフォーカスに戻すには、「フォーカ スモード〕から「AF」を選択します。

? ヒント

距離表示の一番上にカーソルを合わせても、ピントが∞(無限位置)に合わない

てください。

↓ ご注意

• 撮影距離を設定した後でズーム操作をすると、設定距離が変わることがあり ます。再度、ピント位置を設定してください。

フルタイムAF

- オン シャッターボタンを半押ししなくても、常にレンズの前のものにピントを合わせます。ピント合わせの時間が短縮され、シャッターチャンスを逃すことなく撮影できます。ムービー撮影中も自動的に被写体にピントを合わせつづけます。
- **オフ** シャッターボタンを半押ししてピントを合わせます。

- PASM M SCENE A

トップメニュート[モードメニュー]ト[撮影]ト[フルタイムAF]ト [オン] / [オフ] 『③ 「メニューの操作方法」(P.17)

Ⅱ ご注意

- 「フルタイムAF」を「オン」に設定しているときは、電池の消耗が早くなります。
- **29** モードで [ムービー録音] を [オン] に設定するとフルタイムAFは働きません。

動体予測AF

(AF

前後に移動する被写体の移動距離を予測し、ピントを合わせて撮影します。

- PASM M SCENE

トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [撮影] ▶ [動体予測AF] ▶ [オン]

[② 「メニューの操作方法」(P.17)

- AFターゲットマークを被写体に合 わせてシャッターボタンを半押し します。
 - シャッターボタンを半押ししている間、 は か点滅して動体予測AFが機能しています。
- 2 シャッターボタンを全押しします。



☑ ご注意

- 被写体によっては、[動体予測AF] を設定してもピントが合わないことがあります。
- マクロ、スーパーマクロ設定時は、動体予測AFは設定できません。

AFロック撮影

(Q

ピント位置を固定します。ピント位置を固定することをAFロックといいます。あらかじめAELボタン(カスタムボタン)にAFロックの機能を登録しておいてください。 IST 「カメラのカスタマイズ(マイモード設定/ショートカット設定/カスタムボタン設定)」(P.113)

PASM MSCENE

- プレントを合わせたいものにAFター ゲットマークを合わせて、AELボタンを押します。
 - ピントが固定され、AF ロックマークが 表示されます。
 - AF ロックをやり直したいときは、再度 AELボタンを押してAFロックを解除 します。AELボタンを押すたびに、ロックと解除が繰り返されます。



2 シャッターボタンを全押しします。

? ヒント

ロックしたピントを撮影後も記憶させたい (AFメモリ)

→ **AEL**ボタンを1秒以上押すと、AFメモリマークが表示されます。AFメモリマークが表示されている間、ピントは固定されています。AFメモリを解除するには、再度**AEL**ボタンを押します。

AFロックをしたのに、解除されてしまった

- → AFロックした後で、ボタンやモードダイヤルを操作しないでください。AFロックが解除されます。
- → スリープモードから復帰したときや、電源を一度切ったときは、AF ロックが解除されます。

Ⅵ ご注意


• AFロック後にズーム操作をするとピントがずれる場合があります。ズーム操作をした後にAFロックを行ってください。





AFイルミネータ

被写体が暗い場合でも、オートフォーカスでの ピント合わせを可能にします。



オフ AFイルミネータは点灯しません。



- (AUTO PAS M M SCENE

トップメニュート[モードメニュー]ト[設定]ト[AFイルミネータ]ト[オン] /[オフ] ©3 「メニューの操作方法」(P.17)

Ⅵ ご注意

• 80cm以下の近接撮影では、AFイルミネータを点灯させてもピントが合わない場合があります。

明るさを測る範囲を変える(測光)



逆光で撮影すると、人物の顔などが暗く写ることがあります。この場合、 スポットに変更すると、背景の光に影響されることなく、画面中央部の 明るさに合わせて撮影できます。

ESP 画面の中央と周辺を個別に測光して画面全体でバランスのとれた撮影を行います。強い逆光では、中央が暗く撮影されることがあります。

スポット 画面中央のみを測光するので、逆光での中央の被写体を撮るのに適しています。

中央重点 画面の中央部に重点をおいた広い範囲を測光し、露出を決定します。 周辺部の明るさを影響させたくないときに使用します。

- (PASM MS SCENE

トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [撮影] ▶ [測光] ▶ [ESP] / [スポット] / [中央重点] 『③ 「メニューの操作方法」(P.17)

被写体のコントラストが強いときなど、適正露出が得られないときに使います。

例:



空が明るいため被写体が 暗くなります。



空を外した構図で露出を固定 してから、空を入れた構図に戻 して撮影します。

PAS MI SCENE

測光値をロックしたい構図にして、 AELボタンを押します。

I図 「ダイレクトボタン」(P.12)

- 測光値が記憶されます。
- AE ロックをやり直したいときは、再度 AEL ボタンを押してAEロックを解除 します。AELボタンを押すたびに、ロッ クと解除が繰り返されます。
- AEL ボタンに AE ロック以外の機能を 登録しているときは、登録し直してくだ さい。『『寄「カメラのカスタマイズ(マイモード設定/ショートカット設 定/カスタムボタン設定)」(P.113)



AE ロック中は (AEL) と表示されます。

- ピントを合わせたいものにAFター ゲットマークを合わせて、シャッ ターボタンを半押しします。
 - 緑ランプが点灯します。
- シャッターボタンを全押しします。
 - AE ロックは、一回の撮影が終わると自 動的に解除されます。



? ヒント

ロックした測光値を撮影後も記憶させたい(AEメモリ)

→ 手順1でAEロックした後、または手順2でシャッターボタンを半押しした 後に、AELボタンを1秒以上押します。WEMのと表示されます。WEMのが表示されている間、露出は記憶されています。AEメモリを解除するには、再 度 AELボタンを押します。

AEロックをしたのに、解除されてしまった

- → AEロックした後で、ボタンやモードダイヤルを操作しないでください。AE ロックが解除されます。
- → スリープモードから復帰したときや、電源を一度切ったときは AE ロック が解除されます。

ISO感度を変更する(ISO感度)

ISO感度は数値が大きいほど感度が高く、より暗いところ(光量が少ないところ)での撮影が可能になりますが、感度が高くなるにつれ電気的なノイズが増えて画像が粗くなります。

オート 80/100/200/ 400

被写体の条件に合わせて自動的に感度が変わります。

感度を低くすると、日中の撮影に最適でシャープな画像を撮ることができます。感度が高くなるにつれて、速いシャッター速度で

撮影ができます。

PASM M SCENE

トップメニュート[モードメニュー] ト [撮影] ト [ISO 感度] ト [オート] / [80] / [100] / [200] / [400] ጮ 「メニューの操作方法」(P.17)

₩ ご注意

• ISO感度は銀塩写真のフィルムを基準に設定されていますが、数値は目安です。

画像の明るさを変える(露出補正)

撮影する被写体によっては、カメラが自動的に設定した露出を補正したほうがよいときがあります。1/3EV刻みで±2.0EVの範囲で設定できます。 露出を補正した結果は液晶モニタで確認できます。



PAS MY SCENE

- **】** ♂♂を押して調整します。
 - プラス[+]で明るく、マイナス[-]で暗くなります。
- **2** 撮影します。



? ヒント

通常、白い被写体(雪など)を撮影すると実際より暗く写ってしまいますが、
 [+] に補正すると見たままの白を表現することができます。黒い被写体を撮影するときは、逆に「一」に補正すると効果的です。

Ⅱ ご注意

- フラッシュを使用すると意図した明るさ(露出)で撮影できないことがあります。
- 撮るものの周囲が極端に明るいときや極端に暗いときは、露出補正で補正しきれないときがあります。

ホワイトバランスを調整する

被写体は光源によって色が変わります。たとえば、白い紙に晴天時の太陽があたっているとき、夕日があたっているとき、電球の灯りがあたっているときでは、それぞれの白が異なります。ホワイトバランスを調整することにより、このような光源による微妙な色の違いを見たままの色に表現することができます。

オート 光源によらず、全体の色のバランスを自動的に調整します。

プリセット 光源に応じてホワイトバランスを選択します。

晴天(※) 晴天時の撮影

曇天(△) 曇天時の撮影

夕日(空) 夕日があたっているときの撮影

電球 (-点) 電球 (3000K) * の灯りのもとでの撮影。

蛍光灯1(崇) 昼光色(6700K)*の蛍光灯の灯りのもとでの撮影。 昼光色の蛍光灯は、主に家庭で使われています。

蛍光灯2(※2) 昼白色(5000K)*の蛍光灯の灯りのもとでの撮影。 昼白色の蛍光灯は、デスク上のスタンドなどに一般 的に使われています。

蛍光灯3 (端3) 白色 (4200K) * の蛍光灯の灯りのもとでの撮影。白色の蛍光灯は、オフィスなどで一般的に使われています。

* 色温度 (K) はあくまでも目安です。正確な色を示すものではありません。

ワンタッチ プリセットホワイトバランスでは調整しきれない微妙な色合いを設定します。撮影する光源で照らされた白いものにカメラを向けてホワイトバランスを設定することにより、実際の撮影状況に最適なホワイトバランスをカメラに記憶させることができます。

- (PASM M SCENE A

トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [画像] ▶ [ホワイトバランス] ▶ [オート] / [プリセット] / [ワンタッチ]


「メニューの操作方法」(P.17)

●[プリセット]を選択した場合

オワイトバランスを選択し、
 毎 を 押します。

●[ワンタッチ] を選択した場合

- 「ワンタッチホワイトバランス」画面が表示された状態で、カメラを白い紙に向けます。
 - 紙は画面いっぱいになるように置き、影の部分ができないようにしてください。
- - 新しいホワイトバランスが設定 されます。









ワンタッチホワイトバランス

? ヒント

実際の光源とは異なるプリセットホワイトバランスを選択し、その設定を液 晶モニタで確認すると、様々な色調が楽しめます。

☑ ご注意

- 特殊な光源下では、ホワイトバランスの効果が発揮できない場合があります。
- [オート] 以外のホワイトバランスに設定して撮影した場合、画像を再生して 色を確認してください。
- [オート] 以外のホワイトバランスに設定してフラッシュを発光した場合、液 晶モニタで見た色と異なった色で撮影されることがあります。
- ワンタッチホワイトバランスでは、紙に反射している光が明るすぎたり暗す ぎたりする場合は、適切な設定ができません。

WB補正

現在設定しているホワイトバランスに補正値を設定して微調整します。



トップメニュート[モードメニュー]ト[画像]ト[WB補正]

№ 「メニューの操作方法」(P.17)

- - 現在のホワイトバランスの値に対し、
 ◆を押すたびに青みがかり、
 ◆を押すたびに赤みがかかった画像になります。
 - ホワイトバランスはBLUE方向、RED 方向ともそれぞれ7段階の調節が可能 です。



WB補正バー

撮影画像を調整する(シャープネス/ コントラスト/彩度)

画像の鮮鋭度、明暗、色の濃さを調整します。

シャープネス 画像の鮮鋭度を調整します。

コントラスト 画像のコントラスト (明暗の差) を調節します。明暗差の小さい

画像にメリハリを出したり、明暗差の大きい画像を柔らかい仕上

がりにしたりできます。

彩度 画像の色の濃さを調整します。

PASM M SCENE


トップメニュート[モードメニュー]ト[画像]ト[シャープネス] / 「コントラスト] / 「彩度] ■ 「メニューの操作方法」(P.17)

整します。

●[シャープネス] を選択した場 合

+方向に調整 画像の輪郭がより シャープになり画像

が鮮やかになりま す。プリントなど鑑



賞用に適しています。+方向に調整しすぎると、画像に ノイズが目立つ場合があります。

- 方向に調整 画像の輪郭がソフトになります。パソコンでの加工に 適しています。

●[コントラスト]を選択した場合

- +方向に調整 明暗の差がより大きくなりメリハリのある画質にな ります。
- 明暗の差がより小さくなり、比較的柔らかい印象の画 一方向に調整 質になります。パソコンでの加工に適しています。

● [彩度] を選択した場合

- +方向に調整 色が濃くなります。
- 方向に調整 色が薄くなります。

画像のノイズを軽減する(ノイズリダクション)NR

暗いところの撮影では、CCDにあたる光の量が少なくなるので、遅い シャッター速度で撮影します。長時間露光時はCCDに光があたっていな い部分からも信号が発生し、ノイズとして画像に記録されます。ノイズ リダクションをオンにすると、カメラが自動的にノイズを軽減してきれ いな画像を撮影することができます。





オフ



1/2秒より遅いときに動作します。

ノイズを軽減します。撮影時間は通常 ノイズを軽減しません。遅いシャッ の2倍になります。シャッター速度が ター速度で撮影すると、画像にノイズ が目立つ場合があります。

ここでの画像は、単にノイズリダクションの効果を示しているものです。実際の画 像とは異なります。

PASM MSCENE

トップメニュート[モードメニュー]ト[撮影]ト[ノイズリダクション]ト [オン] / [オフ] **■** 「メニューの操作方法」(P.17)

! ご注意

- 「ノイズリダクション〕を「オン」に設定すると、撮影後にカメラがノイズを 取り除く動作をするため、撮影時間が通常の約2倍になります。この間、次の 撮影はできません。
- 撮影条件や被写体により効果が出にくい場合があります。



いろいろな 撮影機能

仲間が集まったら…

同窓会、ホームパーティなどのイベントで もセルフタイマーを使えば全員で集合写真 を撮ることができます。

スポーツ観戦や運動会で…

シュートやゴールは連写で動きをとらえ、 あとからベストショットをチョイス。

大自然でも観光地でも…

美しい山並みや壮大な建築物をパノラマ撮 影でワイドに撮ってみましょう。



連続撮影(連写)には、連写、高速連写、AF連写、オートブラケット (BKT) の4種類があります。

単写 一度シャッターを押すと、1コマだけ撮影されます。

連写 最初の1コマでピント、明るさ (露出)、ホワイトバランスが固定され

ます。記録する画質設定によって連写速度が異なります。

高速連写 通常の連写より高速で連写できます。

AF連写 1コマごとにピントを合わせます。連写速度は遅くなります。

BKT 1コマごとに自動的に露出を変えて連続撮影します。ピントとホワイト

バランスは最初の1コマで固定されます。

例:[BKT] で露出差を [±1.0]、連続撮影枚数を [×3] に設定した場合







.0

●連写·高速連写·AF連写

- PASM M SCENE

】 撮影します。

シャッターボタンを全押ししている間は連写が続きます。指をはなすと連写は止まります。高速連写は3枚で連写が止まります。

BKT

- PAS M SCENE

トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [撮影] ▶ [ドライブ] ▶ [BKT]

■ 「メニューの操作方法」(P.17)

】 露出差と撮影枚数を選択し、◎ を押します。

2 撮影します。

 設定した枚数の撮影が終わるまで、 シャッターボタンを全押しし続けます。 途中でやめるときは、シャッターボタン をはなします。



↓ ご注意

- [高速連写]、[BKT] では、フラッシュは使用できません。
- 「ノイズリダクション」が「オン」に設定されていると、連写は使用できません。
- 画質モードが [RAW] の場合、[連写]、[AF連写] は選択できません。
- **S、M**モード以外では、シャッター速度の最長秒時は、1/30秒に設定されています。そのため暗い被写体では露出不足の画像になります。
- 連写中、電池の消耗により が点滅すると、撮影を中止してカードに記録を始めます。電池の状態によっては、すべての画像を記録できない場合があります。

インターバル撮影



設定した条件で自動的に撮影が繰り返されます。蕾が開花する様子を定点撮影するときなどに適しています。撮影が長時間におよぶ場合は、十分に充電された電池またはACアダプタのご使用をおすすめします。

- PASM MSCENE

トップメニュート[モードメニュー]ト[撮影]ト[インターバル撮影]ト [オン] © 「メニューの操作方法」(P.17)

┃ 「枚数〕と[間隔]を設定します。

∞ ♥ : [枚数] [間隔] を選択します。

数値を設定します。

(8) :設定する項目を選択します。

設定範囲 撮影枚数:2~99枚

撮影間隔:1分刻みで1~99分



5

3 シャッターボタンを押します。

- 1枚目が撮影され、2枚目以降は自動的に撮影が繰り返されます。
- インターバル撮影中は ② マークが点灯 します。
- 1枚目撮影後、内蔵メモリまたはカードへの記録が終わると自動的にスリープモード(待機状態)に入ります。撮影4秒前までにスリープモードから自動的に復帰します。



• 設定した枚数の撮影が終わると、自動的に電源が切れます。

■ ご注意

• スリープモード中に以下の操作をした場合、インターバル撮影は解除され、通常の撮影モードに戻ります。

電池カバーを開けた場合/カードカバーを開けた場合/カメラをパソコンに接続した場合/ シャッターボタン、十字ボタンなどいずれかのボタンを操作した場合

- 撮影4秒前から撮影が終了するまでは、ボタンやモードダイヤル、ズームレバーなどすべての操作は無効です。
- スリープモード中、内蔵メモリ・カードおよび電池の残量がなくなると警告 画面が表示され、インターバル撮影を中止して自動的に電源が切れます。

セルフタイマー撮影



セルフタイマーを使って撮影します。カメラを三脚にしっかり固定して 撮影してください。記念写真などを撮るときに便利です。

- (AUTO PAS M M) SCENE

AUTOの場合:トップメニュー▶[セルフタイマー]▶[オン]

シャッターボタンを全押しして、撮 影します。

- ピントと露出はシャッターボタンを半押 しした時点で固定されます。
- セルフタイマーランプが約10秒間点灯し、 さらに約2秒間点滅した後、シャッターが 切れます。



セルフタイマーランプ



セルフタイマーモードは、一回の撮影が終わると自動的に解除されます。

パノラマ撮影

当社製のxD-ピクチャーカードを使うと、パノラマ撮影が簡単に楽しめま す。被写体の端が重なるようにして撮影した何枚かの画像を、OLYMPUS Master (付属のCD-ROMに収録) でつなぎ合わせ、1枚のパノラマ合成 画像を作成することができます。



端の枠に、前に撮影した画像の合わせるべき部分は残っていません。撮影時には、 この枠の画像を覚えていて、次のコマの枠の画像と同じになるように撮影してく ださい。前に撮影した画像の右端(左回りのときは左端)は、次の画像の左端 (左回りのときは右端) と同じ画像が撮影できるように構図を設定して撮影して ください。




トップメニュー▶[モードメニュー]▶[撮影]▶[パノラマ]

■ 「メニューの操作方法」(P.17)

十字ボタンでつなげる方向を指定します。

(a) :次の画像を右につなげます。(b) :次の画像を左につなげます。(c) :次の画像を上につなげます。(c) :次の画像を下につなげます。



左から右へ画像をつなぐ撮影をする場合

2 被写体の端が重なるように撮影します。

- ピント・露出・ホワイトバランスなどは、1枚目で決定されます。1枚目に 太陽などの光の強い被写体を入れた撮影などをしないでください。
- 1枚目を撮影した後は、ズーム操作はできません。
- 最大10枚までパノラマ撮影が可能です。10枚撮り終わると側(警告)マークが表示されます。
- **3** パノラマ撮影を終了するには、〇〇を押します。

☑ ご注意

- カードがカメラに入っていないときはパノラマ撮影できません。パノラマ合成機能付きのカード以外でパノラマ撮影はできません。
- パノラマ撮影中はフラッシュ、連写、スチル録音は使用できません。
- パノラマ合成はカメラ本体ではできません。パノラマ合成画像を作成する場合は、OLYMPUS Masterをご使用ください。

撮影時に音声を録音する(スチル録音) ☑

静止画撮影時に音声を録音します。シャッターが切れてから約0.5秒後に 録音を開始し、約4秒間録音します。

[スチル録音] を [オン] に設定すると、撮影後、毎回自動的に録音します。

- PASM MSCENE

トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [撮影] ▶ [スチル録音] ▶ [オン]

「メニューの操作方法」(P.17)

1 撮影します。

シャッターボタンを押して録音が始まったら、カメラのマイクを録音する対象に向けます。



? ヒント

- スチル録音した画像は再生したときに液晶モニタに[♪]が表示されます。録音した画像を再生すると、音声がスピーカから出力されます。音量は調節することができます。 『③『カメラの音に関する設定を行う(ビープ音/操作音/シャッタ音/再生音量)」(P.107)
- 静止画再生中に、音声をあとから録音することができます。また、録音済みの音声を録音し直すこともできます。■③ 「撮った画像に音声を録音する(録音)」(P.86)

! ご注意

- 録音対象がカメラから1m以上はなれると、きれいに録音されない場合があります。
- 録音中は撮影ができません。
- 連写、パノラマ撮影、インターバル撮影はスチル録音が使用できません。
- 録音中にボタン操作などを行うと、その音が録音されてしまうことがあります。
- 内蔵メモリまたはカードの空き容量が不足している場合は、録音できないことがあります。

液晶モニタ、ビューファインダの表示を切り換える (DISP./GUIDE)

撮影時、構図の目安となる罫線やヒストグラムを表示します。また、撮 影情報を表示しないようにできます。


- AUTO PAS M M SCENE A

DISP./GUIDEボタンを繰り返し押します。

DISP./GUIDEボタンを押すたびに、以下の順で表示が切り換わります。
 「ダイレクトボタン」(P.12)

通常の撮影情報が表示されます。

AFターゲットマークのみを表示 します。



画像の輝度成分をグラフ化して ヒストグラム表示します。 ピモードではこの画面は表示されません。 [ヒストグラム表示]の設定が[オフ]の場合はこの画面は表示されません。 罫線を表示します。罫線の種類は [罫線表示]の設定によって異なり ます。

留モードではこの画面は表示されません。

[罫線表示] の設定が [オフ] の場合はこの画面は表示されません。

? ヒント

表示を切り換えたときやメニューを操作したときなどに、液晶モニタに詳細情報が表示されます。表示される情報の内容については、別冊の取扱説明書基本編「液晶モニタの表示」をご覧ください。

ヒストグラム表示

ヒストグラムの表示/非表示を設定します。被写体の明るさのコントラストを確認しながら撮影できるので、より厳密に露出をコントロールすることができます。

オフ ヒストグラムを表示しません。

オン ヒストグラムを表示します。

ダイレクト 白とび部/黒つぶれ部を画像上に直接表示します。

[ダイレクト] に設定すると、再生モードのヒストグラム表示もダイレクト表示になります。

- AUTO PAS M M SCENE

トップメニュー **> [モードメニュー] > [設定] > [ヒストグラム表示] > [オフ] / [オン] / [ダイレクト] ©** 「メニューの操作方法」(P.17)

? ヒント

ヒストグラム表示について

- ① 枠内に多く入ると、画像は黒くつぶれ気味に写ります。
- ② 枠内に多く入ると、画像は白くとび気味に写ります。
- ③ ヒストグラムの緑色の部分は、AFターゲットマーク 内の輝度分布です。



白とび部/黒つぶれ部について



赤い点:白とび部 青い点:黒つぶれ部

【】 ご注意

撮影時に表示されたヒストグラムは、再生時に表示されるものと異なることがあります。

罫線表示

罫線の表示/非表示と罫線の種類を設定します。撮影の構図を決めるときの参考に してください。

オフ 罫線を表示しません。

₩横に罫線を表示します。

対角線の罫線を表示します。

- AUTO PAS M M SCENE

トップメニュート [モードメニュー] ト [設定] ト [罫線表示] ト [オフ] / [===] / [[※]] 『③ 「メニューの操作方法」(P.17)

再生

フィルムを使うカメラでは、撮影した写真は現像するまで見ることができません。できあがった写真を見て失敗作!とがっかりしたことはありませんか? ボケた風景写真や目をつぶってしまった写真。ちゃんと撮れたか自信がなくて何度も同じような写真を撮ってしまったり。これでは、大切な思い出を安心して記録することができませんね。

デジタルカメラではどうでしょう。デジタルカメラなら撮影後すぐに再生できます。シャッターボタンを押したら、その場で撮った画像を確認しましょう。うまく撮れなかったら、その場で消してしまえばよいのです。さあ、失敗を恐れず、どんどんシャッターボタンを押しましょう!



カードを入れているときは、カードの画像が再生されます。内蔵メモリ の画像を再生するときは、カードを抜いてください。




- 液晶モニタに最後に撮影した画像が表示されます(1コマ再生)。
- 撮影モードでQUICK VIEWボタンを押して再生することもできます。
- 十字ボタンで見たい画像を切り換えることができます。

ズームレバーをT側またはW側に回します。

W

画像を拡大して表示(クローズアップ再生)したり、複数の画像を一覧表示(インデックス再生)したり、画像をカレンダー形式で表示(カレンダー再生)したりできます。



13 14 15 16

10. 20 21 22 23

26 27 28 29 30

カレンダー再生

• 25分割画面でW側に回すと、画像がカレンダー再生されます。

ルします。

拡大した状態で画像を保存することはできません。

 十字ボタンで画像のある日付を 選択して

を押すか、ズームレ バーをT側に回すと、1コマ再生 に戻ります。

2 PO 2 0 100

画像をカレンダー再生する(カレンダー)

撮影した画像をカレンダー形式で再生します。静止画やムービーを撮影すると、撮 影した日付ごとにカメラが自動的に画像をカレンダーに登録します。

正しい日時でカレンダー再生するためには、撮影前にカメラで日時の設定をする必 要があります。 № 「日付・時刻を設定する (日時設定)」 (P.111)



トップメニュー ▶ [カレンダー] © 「メニューの操作方法」(P.17)

• カレンダーが1ヶ月表示されます。再生する日付を選択して、今を押すと、1コマ 再生されます。

画像を回転させる(回転表示)



カメラを縦に構えて撮影した画像は、横向きに表示されます。このような横向きの 画像を回転して縦向きに表示します。反時計方向に90度、時計方向に90度の回転 ができます。

回転再生する画像を選択してからトップメニューを表示してください。



トップメニュート[モードメニュー]ト[再生]ト[回転表示]ト

[+90°] / [0°] / [-90°] **№** 「メニューの操作方法」(P.17)

アルバム再生モードの場合:トップメニュー▶「アルバムメニュー」▶ [回転表示] ▶ [+90°] / [0°] / [-90°]



Ⅱ ご注意

- 次の画像は回転再生できません。
 - ムービー/プロテクトされた画像/パソコンで編集した画像/他のカメ ラで撮影した画像
- 電源を切っても、画像が回転された状態は保持されます。

80

((1)) → (三)

6

ムービーを再生します。早送りやコマ送り再生をすることができます。 再生するムービーを選択してトップメニューを表示してください。



トップメニュー ▶ 「ムービープレイ] **©** 「メニューの操作方法」(P.17)

• ムービーが再生されます。再生が終了すると ムービーの先頭に戻り、「ムービープレイ]画 面が表示されます。



05.09.26 12:30

00:00/00:36

IINI

100-0004

◄◄ / ▶▶ + 네▷

●ムービー再生中の操作

再生中に音量の調節や再生速度の変更ができま す。

- 公 : 音量を大きくします。
- ◇ : 音量を小さくします。
- 注押すたびに再生速度が1倍から2倍、20倍、 1倍に変わります。
- 1倍から2倍、20倍、1倍に変わります。
- : 一時停止します。

● 一時停止中の操作

コマ送りができます。

会 : 先頭のコマを表示します。 ② : 末尾のコマを表示します。 (2) : 次のコマを表示します。


R : 前のコマを表示します。



再生時間/録画時間 ◀1/1▶◆弧

↓ ご注意

• カードアクセスランプが点滅しているときは、画像の読み出しが行われてい ます。画像の読み出しには時間がかかることがあります。カードアクセスラ ンプの点滅中は、絶対にカードカバーを開けないでください。撮影した画像 が破壊されるだけでなく、内蔵メモリまたはカードが破壊され使用できなく なる場合があります。



ムービーの再生開始位置を選ぶ(インデックスジャンプ)

ムービーを時間で分割したインデックス表示して、再生したいコマからムービーを 再生します。



トップメニュート[モードメニュー]ト[再生]ト[インデックスジャンプ]

応
 「メニューの操作方法」(P.17)

- **1** ∞ ♥ 🕄 を押してコマを選択します。
 - ズームレバーを回して、分割数を変更することができます。
- - 選択したコマからムービーの再生が始まります。



6

牛

アルバムの再生



カードに記録した画像をカード内のアルバムに分類して、整理することができます。内蔵メモリの画像はアルバムに登録できません。

アルバムは12個あり、各アルバムに100枚の画像を登録できます。また、 付属のCD-ROMに収録されているOLYMPUS Masterを使って、パソコン から画像をカード内のアルバムに入れることもできます。

●アルバム再生モードのメニュー

通常の再生モードのトップメニューで [アルバム] を選択すると、アルバム再生モードになります。アルバム再生モードで〇を押すと、アルバム再生モードのトップメニューが表示されます。 『③ 「メニュー」(P.14)

アルバムメニュー

アルバム再生モードのトップメニューで [アルバムメニュー] を選択すると、[アルバムメニュー] 画面が表示されます。



[アルバムメニュー] で設定できる機能

機能名	参照頁	機能名	参照頁
プロテクト	P.99	プリント予約	P.129
回転表示	P.75	再生音量	P.107
タイトル画像選択	P.81	モニタ調整	P.110
解除	P.82	ビデオ出力	P.98

撮影した画像をアルバムに入れる(アルバム登録)

撮影した静止画やムービーをアルバムに登録します。



トップメニュート[モードメニュー]ト[再生]ト[アルバム登録]

「メニューの操作方法」(P.17)

アルバムの登録方法を選択します。

選択登録 1コマずつ画像を選択

し、登録します。

カレンダー登録 カレンダー再生画面で

日付を選択し、同じ日付の画像を一つのアルバ

ムに登録します。


一括登録 静止画のみ、または動画

のみ、プロテクト画像の

みを選択し、一つのアルバムに登録します。

2 (3)を押して登録したいアルバムを 選択し、(4)を押します。





●選択登録

- **3** ∞ ∞ (3) を押して登録したい画像 を選択し、 (4) を押します。
 - 選択した画像に

 ✓ が表示されます。
 - 再度
 ②
 を押すと、選択は解除されます。
 - 登録する画像が複数ある場合は、手順3 を繰り返します。
 - ズームレバーをT側に回すと、1コマ再 牛で画像を表示できます。



- 4 登録する画像をすべて選択したら、

 ②を長押しします。
- **5** [実行]を選択し、偽を押します。

●カレンダー登録

- **3** ∞ ∞ (§) を押して登録したい画像 のある日付を選択し、 (※) を押します。
- **4** [実行] を選択し、偽を押します。



● 一括登録

- **3** [静止画] [ムービー] [プロテクト] から選択し、偽を押します。
- **4** [実行] を選択し、偽を押します。



☑ ご注意

同じ画像を複数のアルバムに登録することはできません。

アルバムの画像を見る(アルバム選択)



トップメニュー▶[アルバム]

№ 「メニューの操作方法」(P.17)

- 】 ◎を押します。
 - アルバム再生モードのトップメニュー が表示されます。



2 [アルバム選択] を選択します。

- **3** ∞♥(3) を押して表示したいアルバムを選択し、(3) を押します。
 - 各アルバムのタイトル画像が表示されます。
- 4 十字ボタンで、見たい画像を表示 します。

8 : 次の画像を表示

会 : 1コマ前の画像を表示∞ : 10コマ前の画像を表示

○ : 10 コマ前の画像を表示○ : 10 コマ先の画像を表示

静止画再生時は、ズームレバーをT側 に回すとクローズアップ再生するこ

とができます。クローズアップ再生中、十字ボタンでスクロールすること

ができます。





? ヒント

他のアルバムの画像を表示する場合は、トップメニューから[アルバム選択] を選び、切り換えたいアルバムを選択します。

アルバムの表紙を選ぶ(タイトル画像選択)

[アルバム選択] 画面に表示されるタイトル画像(アルバム内のコマ番号1の画像)を変えることができます。

変更するアルバムを選択してトップメニューを表示してください。

トップメニュート[アルバムメニュー]ト[タイトル画像選択]

応
 「メニューの操作方法」(P.17)

- **1** (3)を押してタイトルにする画像を 選択し、○○○を押します。
- **2** [決定] を選択し、偽を押します。
 - アルバムのタイトル画像が変更されます。



アルバム登録を解除する(解除)

アルバムに登録されている画像を解除します。アルバムに登録した画像を解除する だけで、カードには画像が保存されています。

解除する画像のあるアルバムを選択してトップメニューを表示してください。

トップメニュート[アルバムメニュー]ト[解除]

「メニューの操作方法」(P.17)

プルバムの解除方法を選択し、◎ を押します。

選択解除 1コマずつ画像を選択し、

解除します。

全コマ解除 アルバム内の全画像を

解除します。



●選択解除

- **2** ∞ ♥ (3) を押して解除したい画像 を選択し、 (4) を押します。
 - 選択した画像に

 が表示されます。
 - 再度

 を押すと、選択は解除されます。
 - 解除する画像が複数ある場合は、手順2 を繰り返します。
 - ズームレバーをT側に回すと、1コマ再生で画像を表示できます。



- **3** 解除する画像をすべて選択したら、偽を長押しします。
- **4** [実行] を選択し、偽を押します。

●全コマ解除

2 [実行] を選択し、偽を押します。



アルバムから画像を消去する(1コマ消去)

アルバムに登録されている画像を消去します。アルバム画像の解除と異なり、カード内の画像が消去されます。

アルバム登録した画像を表示して操作します。

! ご注意

- ・ 消去したい画像がプロテクトされている場合は消去できません。画像のプロテクトを解除してから消去してください。 ■② 「画像を保護する(プロテクト)」(P.99)
- ・ 消去された画像は元に戻せません。アルバム登録を解除するだけの場合は [解除] を行ってください。 เ☎ 「アルバム登録を解除する (解除)」 (P.82)



消去する画像を表示し、
 ☆ボタンを押します。

「ダイレクトボタン」(P.12)

2 [消去] を選択し、偽を押します。



スライドショー

内蔵メモリまたはカードに記録されている静止画像を1枚ずつ自動的に再生します。画像が切り換わる際の効果を9種類から選択することができます。ムービーコマは、最初のフレームのみが静止画と同じように再生されます。

標準

画像を1コマずつ再生します。

スクロール

次の画像をスクロールしながら再生します。次の画像は右から現れて、前の画像は 左へ消えていきます。

フェード

現在の画像に重なるようにして、次の画像が徐々に浮かび上がって表示されます。 現在の画像は徐々に消えていきます。

ズームダウン

現在の画像は、画面の中心に向けて、徐々に画像サイズを小さくして表示されま す。次の画像は、画面の中心から徐々に画像サイズを大きくしながら表示されます。

ズームアップ

現在の画像は、画像の中心を拡大しながら消えていきます。次の画像は、画像の中心を拡大した状態で表示され、徐々に標準のサイズで表示されていきます。

モザイク

次の画像をモザイク状で表示します。モザイクは徐々に消えて、画像が表示されていきます。

ブラインド

現在の画像の上に、次の画像がブラインド状になって表示されます。

キューブスピン

現在の画像と次の画像が隣り合わせで縮小、拡大しながら表示されます。現在の画像は左側に縮小され、次の画像は右側に拡大しながら表示されます(キューブが回転しているように見えます)。

ランダム

スクロール、フェード、ズームダウン、ズームアップ、モザイク、ブラインド、キューブスピンの中から、カメラがランダムに選択して、1コマごとに異なるスライドショーで表示します。



トップメニュート[モードメニュー]ト[再生]ト[スライドショー]

応 「メニューの操作方法」(P.17)

アルバム再生モードの場合:トップメニュー▶ [スライドショー]

7 スライドショーの種類を選択し、 △ を押します。

- スライドショーがスタートします。
- を押すまでスライドショーが繰り返されます。



Ⅵ ご注意

• 長時間スライドショーを行う場合は、ACアダプタ(別売)のご使用をおすすめします。30分経過するとスリープモード(待機状態)になり、自動的にスライドショーが終了します。

撮影済みの静止画に音声を録音(アフレコ)します。また、録音済みの音声を新たに録音し直すこともできます。録音できる時間は1画面につき約4秒間です。

音声を録音したい静止画を選択してからトップメニューを表示してくだ さい。



トップメニュート[モードメニュー]ト[再生]ト[録音]

№ 「メニューの操作方法」(P.17)



- 2 カメラの録音マイクを録音したい 対象に向けて(4)を押すと、録音が 開始されます。
 - 録音中を示すバーが表示されます。



【 ご注意

- 録音対象がカメラから約1m以上はなれると、きれいに録音されない場合があります。
- 録音済みの画像に再度録音した場合は、前の音声が消えて新しい音声のみ残ります。
- 内蔵メモリまたはカードに残量がない場合は、録音できません。
- 録音中にボタン操作をすると操作音が録音されることがあります。
- 一度録音したら音声のみを消すことはできません。音声を入れず(無音状態) 再録音してください。

静止画の編集(RAW編集/リサイズ/トリミング/ 赤目補正/モノクロ作成/セピア作成)

静止画を編集し、別の画像として保存します。以下の編集を行うことができます。

RAW編集

RAW データ形式で記録した画像に画像処理を行って、JPEG の別の画像として保存します。撮影後に結果を確かめながら、自分のイメージに近い画像にすることができます。

「RAW編集」で設定可能な項目は以下のとおりです。

項目	詳細設定	参照頁
画質モード	SHQ/HQ/SQ1/SQ2	P.25
ホワイトバランス	オート/プリセット/ワンタッチ*	P.59
WB補正	RED7~BLUE7	P.61
シャープネス	-5∼+5	P.62
コントラスト	-5∼+5	P.62
彩度	-5∼+5	P.62

* 撮影時のホワイトバランスの設定が [ワンタッチ] の場合のみ選択できます。

リサイズ 画像サイズを 640 × 480、または 320 × 240 に変更し、別の画像として保存します。

トリミング
画像の一部を拡大して、別の画像として保存します。

赤目補正 人物をフラッシュ撮影すると目が赤く写ることがありますが、これを補正して、別の画像として保存します。

モノクロ作成 白黒の別の画像として保存します。 セピア作成 セピア色の別の画像として保存します。

編集する画像を選択してからトップメニューを表示してください。[RAW編集]の場合は、画質モードが「RAW」で記録された画像を選択してください。



トップメニュー ▶ [編集]

応 「メニューの操作方法」(P.17)

【RAW編集】 [リサイズ] [トリミン グ] [赤目補正] [モノクロ作成] [セ ピア作成] から選択し、♡を押しま す。



2 編集操作を行います。

●[RAW編集] を選択した場合

- ① 設定する項目から詳細内容を選択し、〇 を押します。
- ② 必要なすべての項目を設定したら のを押します。
- ③ [決定] を選択し、為を押します。

●[リサイズ] を選択した場合

① [640 × 480] または [320 × 240] を 選択し、

のを押します。





●[トリミング] を選択した場合

- ① [新規作成] を選択し、 ※を押します。
- ② トリミングの位置と大きさを調整します。

ズームレバー 画像の大きさを調整 します。

- ③ 🕾を押します。
- ④ [決定] を選択し、∞を押します。

●[赤目補正] を選択した場合

- ① [新規作成] を選択し、 〇を押します。
 - [処理中] バーが表示された後、 補正する部分が青い枠で囲まれ た画像が表示されます。
- ② ●を押します。
 - 青枠が表示されない場合は、赤目補正できません。





●[モノクロ作成] [セピア作成] を選択した場合

① [新規作成] を選択し、〇〇を押します。



[モノクロ作成] の場合

• 作成中を示すバーが表示され、画像が保存された後、再生モードに戻ります。

Ⅵ ご注意

次の場合は [RAW編集] [リサイズ] [トリミング] [赤目補正] [モノクロ作成] [セピア作成] はできません。

内蔵メモリまたはカードの空き容量が不足している/ムービー/パソコンで編集した画像/他のカメラで撮影した画像/RAW画像([RAW編集]をのぞく)

画像の合成(フレーム合成/タイトル合成/ カレンダー合成/レイアウト合成)

静止画をカメラに用意されているフレームやタイトル、カレンダーと合成して別の画像として保存します。また複数の画像を選択したレイアウトで別の画像として保存します。以下の画像合成を行うことができます。

フレーム合成 タイトル合成 カレンダー合成 レイアウト合成 フレームを選択して画像と合成し、別の画像として保存します。 タイトルを選択して画像と合成し、別の画像として保存します。 カレンダーを選択して画像と合成し、別の画像として保存します。 通常の再生の他、アルバム再生やカレンダー再生で複数の画像 を選択してレイアウト合成し、別の画像として保存します。



トップメニュート[編集] ト [フレーム合成] / [タイトル合成] / [カレンダー合成] / [レイアウト合成] © 「メニューの操作方法」(P.17)

1 [新規作成] を選択し、ጮを押します。



[フレーム合成] の場合

2 合成操作を行います。

●[フレーム合成] を選択した場合

- (1) (3)でフレームを選択し、○○を押します。
- ② (3) で合成する画像を選択し、○ を 押します。
- ③ 画像の位置と大きさを調整し、●を押します。

ズームレバー 画像の大きさを調整 します。

複数の画像を合成できるフレームの場合は、手順②③を繰り返します。



●[タイトル合成] を選択した場合

- ① (8)で画像を選択し、COMを押します。
- ② (3)でタイトルを選択し、○を押します。
 - ・
 ○
 ○ を押してタイトルを時計方向に90度ずつ、反時計方向に90度ずつ回転することができます。

ズームレバー タイトルの大きさを 調整します。

④ ○○(3)でタイトルの色を設定し、◎ を押します。



●[カレンダー合成] を選択した場合

- ① 80で画像を選択し、〇を押します。
- ② **6**0でカレンダーを選択し、**○**を押します。
- ③ カレンダーの日付を設定し、○●を押します。○○ 「年」「月」を変更します。
 - (A) 項目を移動します。



●[レイアウト合成] を選択した場合

- ① (3)でレイアウトを選択し、∞を押します。
- ② レイアウト合成する画像の種類を選択し、

 駅を押します。

全画像 内蔵メモリまたはカー ド内のすべての画像を

レイアウト合成します。

■電手順3へ

アルバム 選択したアルバム内

の画像をすべてレイ アウト合成します。

カレンダー 1ヶ月表示してレイアウト合成する画像を日単位で選択

します。

指定コマ レイアウト合成する画像を1コマずつ指定します。

③ 画像を選択します。

[アルバム] の場合

・ (3)でアルバムを選択し、
のを 押します。



レイアウト合成 [IN]

決定**◆OK**

全画像

アルバム


カレンダー

指定コマ

選択→台


[カレンダー] の場合

十字ボタンで日を選択し、押します。



[指定コマ] の場合

- (名)で画像を選択し、窓を押します。手順3の画面が表示されるまで、繰り返し選択することができます。
- ・ ② を押して画像を時計方向に90度ずつ、反時計方向に90度ずつ回転することができます。



3 [決定] を選択し、偽を押します。

• 作成中を示すバーが表示され、画像が保存された後、再生モードに戻ります。



[フレーム合成] の場合

Ⅵ ご注意

次の場合は[フレーム合成][タイトル合成][カレンダー合成][レイアウト 合成]はできません。

内蔵メモリまたはカードの空き容量が不足している/ムービー/パソコンで編集した画像/他のカメラで撮影した画像/RAW画像

? ヒント

 フレームやタイトルは、OLYMPUS Masterを使って変更することができます。 詳しくは、OLYMPUS Masterの「ヘルプ」および取扱説明書をご覧ください。

画像の調整(明るさ調整/鮮やかさ調整)

静止画を調整して別の画像として保存します。以下の調整を行うことができます。

明るさ調整 画像の明るさを調整して、別の画像として保存します。 鮮やかさ調整 画像の色の濃さを調整して、別の画像として保存します。

調整する画像を選択してからトップメニューを表示してください。



トップメニュー ▶ [編集] ▶ [明るさ調整] / [鮮やかさ調整]

№ 「メニューの操作方法」(P.17)

[新規作成] を選択し、🚳 を押しま す。

- 2 △ ♥ で明るさ、または鮮やかさを 調整し、今を押します。
- 3 [決定] を選択し、偽を押します。
 - 作成中を示すバーが表示され、画像が保 存された後、再生モードに戻ります。



[鮮やかさ調整] の場合



「鮮やかさ調整」の場合

□ ご注意

次の場合は「明るさ調整]「鮮やかさ調整]はできません。 内蔵メモリまたはカードの空き容量が不足している/ムービー/パソコ ンで編集した画像/他のカメラで撮影した画像/RAW画像

ムービーの編集

撮影したムービーからインデックスを作成したり、編集したりできます。

インデックス作成 作成したムービーの内容が一目でわかるようにムービーを9分

割して画面に表示し、1つの画像として保存します。

撮影したムービーから必要な部分を切り出して編集します。 ムービー編集

編集するムービーを選択してからトップメニューを表示してください。


インデックス作成



トップメニュート[モードメニュー]ト[編集]ト[インデックス作成]

応 「メニューの操作方法」(P.17)

1 [新規作成] を選択し、◎ を押します。



二 ムービーの先頭のコマヘジャンプし


ます。

◇ : ムービーの末尾のコマヘジャンプします。

コマが進みます。押し続けるとムー ドーを再生します。

(3) : コマが戻ります。押し続けるとムービーを逆再生します。

3 手順2と同様にインデックスの後尾のコマを選択し、偽を押します。



作成中を示すバーが表示され、ムービーから抜き出された9コマの画像がインデックス表示された後、再生モードに戻ります。作成された画像は新規の画像として保存されます。







Ⅰ ご注意

- インデックス作成された画像は、ムービー撮影時の画質とは異なる静止画として保存されます。
- ムービーの記録時間により、自動的に抜き出される画像の間隔は異なります。
- 内蔵メモリまたはカードの空き容量が不足しているときは作成することはできません。

ムービー編集



トップメニュート[モードメニュー]ト[編集]ト[ムービー編集]

№ 「メニューの操作方法」(P.17)

】 [新規作成] または [上書き保存] を選択し、織を押します。

新規作成 編集したムービーを新しい

ムービーとして保存します。

上書き保存 編集したムービーを元の ムービーの名前で保存しま

ムービーの名前で保存します。元のムービーは失われませ

す。



2 残したい部分の先頭のコマを選択し、織を押します。

公 : ムービーの先頭のコマヘジャンプします。

ビーを再生します。

② : コマが戻ります。押し続けるとムービーを逆再生します。



3 手順2と同様に残したい部分の最後のコマを選択し、
 のますを選択し、
 のおります。

- **4** [決定] を選択し、偽を押します。
 - 作成中を示すバーが表示され、編集されたムービーが新規作成または上書き保存された後、再生モードに戻ります。



Ⅰ ご注意


- 内蔵メモリまたはカードの空き容量が不足している場合は、[新規作成] は選択できません。
- 記録時間の長い動画の編集には時間がかかることがあります。

テレビで再生する

付属のAVケーブルでテレビに接続して画像を再生します。静止画とムー ビーの両方の再生ができます。



カメラとテレビの電源を切り、付属のAVケーブルでカメラのマルチコネクタとテレビのビデオ入力端子を接続します。



- 2 テレビの電源を入れてビデオ入力に設定します。
 - ビデオ入力の設定方法については、テレビの取扱説明書をご覧ください。
- **3** POWERボタンを押して、カメラの電源を入れます。
 - 最後に撮影した画像がテレビに表示されますので、十字ボタンで表示する 画像を選択します。
 - カメラの液晶モニタは点灯しません。

? ヒント

- クローズアップ再生、インデックス再生、スライドショー等の再生機能が可能です。
- ・ テレビで再生する場合は、ACアダプタ (別売) のご使用をおすすめします。

☑ ご注意

- カメラのビデオ信号が、お使いのテレビの映像信号に合っていることを確認してください。 ■3 「ビデオ出力」(P.98)
- テレビとの接続には必ず付属のAVケーブルをご使用ください。
- テレビにより画像が画面中央からずれることがあります。

ビデオ出力

お使いのテレビの映像信号に合わせて、NTSCまたはPALを選択します。海外でテレビに接続して再生するときに、設定を合わせてください。[ビデオ出力] はAVケーブルを接続する前に選択してください。間違った映像(ビデオ)信号を選択すると、テレビで画像が正しく再生できません。

- (AUTO PAS M M) SCENE A D

トップメニュート [モードメニュー]ト [設定]ト [ビデオ出力]ト [NTSC] / [PAL] ロる 「メニューの操作方法」(P.17)

アルバム再生モードの場合:トップメニュー▶ [アルバムメニュー] ▶ [ビデオ出力] ▶ [NTSC] / [PAL]

? ヒント

主な国と地域のテレビ映像信号

カメラをテレビに接続する前に、あらかじめご確認ください。 NTSC 日本、北米、台湾、韓国 PAL ヨーロッパ諸国、中国

画像を保護する(プロテクト)



残しておきたい大切な画像は、プロテクト(保護)を設定してください。 プロテクトされた画像は1コマ消去/全コマ消去で消去できませんが、 フォーマットを行うとすべて消去されます。

プロテクトを設定する画像を選択してトップメニューを表示してください。



トップメニュート[モードメニュー]ト[再生]ト[プロテクト]ト [オン] / [オフ] 『③ 「メニューの操作方法」(P.17)

- アルバム再生モードの場合:トップメニュー▶[アルバムメニュー]▶「プロテクト]▶「オン] / 「オフ]
- プロテクトを解除するには、プロテクトが設定 された画像を選択し、[オフ] を選択します。



プロテクトすると表示されます。

内蔵メモリの画像をカードにコピーする(バックアップ)

内蔵メモリに記録したすべての画像データをカードにコピー(バックアップ)します。バックアップをしても内蔵メモリ内の画像は消去されません。

バックアップ機能を使用するには、別売のカードが必要です。カードを カメラに入れてから操作してください。

- (AUTO PAS M M) SCENE AP D

トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [カード] ▶ [バックアップ] ©3 「メニューの操作方法」(P.17)

「バックアップ」を選択し、偽を押 します。

内蔵メモリのすべての画像データが カードにコピーされます。



↓ ご注意

- カード残量が不足しているときは[カード残量がありません]と表示され、 バックアップは行われません。
- バックアップ中に電池残量がなくなると画像データにトラブルが生じることがあります。ACアダプタのご使用をおすすめします。
- バックアップ中は絶対にカードカバーを開けたり、電池を取り外したりしないでください。また、ACアダプタの抜き差しをしないでください。内蔵メモリまたはカードが正常に動作しなくなるおそれがあります。

画像を消去する



撮影した画像を消去します。再生している1コマのみを消去する1コマ消去と内蔵メモリまたはカード内のすべての画像を消去する全コマ消去があります。

! ご注意

- 消去したい画像がプロテクトされている場合は消去できません。画像のプロテクトを解除してから消去してください。
- 消去した画像は元に戻せません。消去する前に、大切なデータを消さないように十分に注意してください。
 □優を保護する(プロテクト)」(P.99)
- アルバムに登録されている画像を消去すると、アルバムからも消去されます。

1コマ消去





消去する画像を表示し、☆ボタンを押します。

瓜 「ダイレクトボタン」(P.12)

- **2** [消去] を選択し、為を押します。
 - 表示している画像が消去されます。



全コマ消去





トップメニュート[モードメニュー]ト[メモリ (カード)]ト[全コマ消去] ©3 「メニューの操作方法」(P.17)

- **1** [消去] を選択し、偽を押します。
 - すべての画像が消去されます。



内蔵メモリ/カードを初期化する(メモリフォーマット/カードフォーマット) 🎟 🎟

内蔵メモリまたはカードをフォーマットします。フォーマットとは、内蔵メモリまたはカードをこのカメラで書き込みできるように初期化することです。

- 内蔵メモリをフォーマットする場合は、カードを入れないでください。
- カードをフォーマットする場合は、あらかじめカードを入れてください。
- 当社製以外のカードやパソコンでフォーマットしたカードを使用する場合は、必ずこのカメラでフォーマットしてください。

フォーマットするとプロテクトをかけた画像を含むすべてのデータは消去されます。すでに使用しているカードをフォーマットするときは大切なデータが記録されていないことを確認してください。

- (AUTO PAS M M) SCENE PE

トップメニュート[モードメニュー]ト[メモリ (カード)]ト [メモリフォーマット (カードフォーマット)]

№ 「メニューの操作方法」(P.17)

】 [フォーマット] を選択し、織を押します。

画面に処理中のバーが表示され、フォーマットされます。



Ⅵ ご注意

フォーマット中は絶対に次のことをしないでください。カードが使用できなくなるおそれがあります。


電池カバーを開ける/カードカバーを開ける/ACアダプタの抜き差しをする(カメラに電池が入っている、いないにかかわらず絶対にしないでください。)

設定

撮ってすぐ見る、これがデジタルカメラの 大きな特徴であり、便利なところです。 でも、デジタルカメラの便利さはそれだけ ではありません。

たとえば、電源をオンにしたときの起動画面やビープ音、シャッター音などを選ぶことができます。

これらの機能を活用するかどうかで、ぐーんと使い勝手が違ってくるはず。ぜひ試してみてください。



外見は同じでも"あなただけのカメラ"が完成!

変更した設定を初期値に戻す(リセット)

このカメラは電源を切った後も変更した設定を保持しています(AUTOと SCENE をのぞく)。[リセット]を設定すると、変更した撮影機能の設定(マイモードの設定およびモードメニューの [設定] タブの機能をのぞく)が初期設定に戻ります。各機能の初期値については「初期設定一覧」(P.178)を参照してください。

- (AUTO PASM SCENE AP ▶

トップメニュート[モードメニュー]ト[設定]ト[リセット]

「メニューの操作方法」(P.17)

1 [実行] を選択し、偽を押します。

• 初期設定に戻ります。



表示する言語を切り換える



液晶モニタのメニュー表示やエラーメッセージを日本語でなく、他の言語にすることができます。日本語に戻すこともできます。

- AUTO PAS M M SCENE PE

トップメニュート[モードメニュー]ト[設定]ト[●年]

■ 「メニューの操作方法」(P.17)

表示したい言語を選択し、◎ を押します。



? ヒント

表示する言語を増やしたい

→ OLYMPUS Masterを使って、表示する言語を増やすことができます。詳しくはOLYMPUS Masterのヘルプをご覧ください。

起動画面/終了画面を変える (PW ON 設定 /PW OFF 設定)

電源を入れたときまたは切ったときに表示される画面と音の種類を設定します。自分で画面を登録して設定することもできます。 呼寄 「画面登録」(P.105)

- AUTO PAS M MY SCENE PE

トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [設定] ▶ [PW ON 設定] / [PW OFF 設定] 『③ 「メニューの操作方法」(P.17)

- **1** [画面] を [オフ] [1] [2] から選択し、偽を押します。
 - オフ 画面表示なし
 - 1 画面表示あり
 - **2** [画面登録] した画像。登録されていないと、何も表示されません。
- **2** [音] を [オフ] [1] [2] から選択 し、爲を押します。
 - オフ 無音
 - 1/2 音あり
 - 音量は[再生音量]で設定した音量です。
 「カメラの音に関する設定を行う (ビープ音/操作音/シャッタ音/再生音量)」(P.107)



3 ④を押します。

Ⅰ ご注意

• [画面] を [オフ] に設定した場合は、[音] の設定はできません。

画面登録

電源を入れたときまたは切ったときに表示される画面をそれぞれ登録します。内蔵メモリまたはカードに保存されている静止画を登録します。登録した画面を表示するときは [PW ON 設定] または [PW OFF 設定] を行います。 【③ 「起動画面/終了画面を変える(PW ON 設定/PW OFF 設定)」(P.105)



トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [設定] ▶ [画面登録] ▶ [PW ON 設定] / [PW OFF 設定] □③ 「メニューの操作方法」(P.17)

すでに画像が登録されている場合は、登録済みの画像を解除して新たに画像を登録するかどうか確認するメッセージが表示されます。画面を登録する場合は[解除する]を選択し、〇本押します。[解除しない]を選ぶとメニューに戻ります。



登録する画像を選択し、偽を押します。

2 [決定]を選択し、偽を押します。

• 画面登録され、メニューに戻ります。



PW ON 画面に登録するとき

撮影後すぐに画像を確認する(レックビュー)

撮影した直後に画像を液晶モニタに表示するかどうか設定します。

- オン 撮影した画像を記録中に表示します。撮影した画像の簡単なチェックに便利です。レックビュー中でもすぐに次の撮影に入れます。
- **オフ** 記録中の画像は表示されません。次の撮影のために被写体を追いながら撮影する場合に便利です。

- (AUTO PAS M M) SCENE

トップメニュート[モードメニュー]ト[設定]ト[レックビュー]ト [オン] / [オフ] 『③ 「メニューの操作方法」(P.17)

カメラの音に関する設定を行う(ビープ音/ 操作音/シャッタ音/再生音量)

ビープ音 カメラの警告音を [オフ] [小] [大] から選択します。

操作音 メニュー選択などボタン操作をしたときに発する操作音の音色を[オ

フ] [1] [2] から選択します。さらにそれぞれの音量を [小] [大]

から選択できます。

シャッタ音 シャッターボタンを押したときの音色を [オフ] [1] [2] から選択します。さらにそれぞれの音量を [小] 「大] から選択できます。

再生音量 スチル録音した画像を再生するときの音量やムービー再生時の音量

を設定します。5段階の音量が設定できます。

●ビープ音

- (AUTO PAS M MS SCENE AP D


●操作音

- (AUTO PAS M M) SCENE A

トップメニュート[モードメニュー]ト[設定]ト[操作音]

№ 「メニューの操作方法」(P.17)

[オフ] [1] [2] から選択します。[1] [2] の場合は、さらに [小] または[大]を選択して偽を押します。




●シャッタ音

- (AUTO PAS M M) SCENE

トップメニュート[モードメニュー]ト[設定]ト[シャッタ音]

■ 「メニューの操作方法」 (P.17)

7 設定 【オフ】[1] [2] から選択します。 [1] [2] の場合は、さらに [小] または [大] を選択して偽を押します。



● 再生音量




トップメニュート[モードメニュー]ト[設定]ト[再生音量]

応 「メニューの操作方法」(P.17)

- アルバム再生モードの場合:トップメニュー▶[アルバムメニュー]▶[再生音量]

ファイル名をリセットする(ファイル名メモリー)

記録される画像には、ファイル名とそのファイルが入るフォルダ名がカメラ内部で自動的に生成されます。ファイル名とフォルダ名はそれぞれファイルNo. (0001~9999)、フォルダNo. (100~999) を含み、以下のように付けられます。



フォルダNo.とファイルNo.の付け方は、[リセット] [オート] の2種類あります。パソコンで画像を取り込む際に、扱いやすい方をお選びください。

- **リセット** カードを入れ換えたときにフォルダNo、ファイルNo.が両方ともリセット されます。フォルダNo.は「No.100」に、ファイルNo.は「No.0001」に戻り ます。カード別に画像を管理するときに便利です。
- オート カードを入れ換えても、フォルダNo、ファイルNoとも前のカードから継続されます。複数のカードを管理するときでも、ファイル名が重複することがありません。すべての画像を通し番号で管理するのに便利です。

- AUTO PAS M MY SCENE A

トップメニュー ▶ [モードメニュー] ▶ [設定] ▶ [ファイル名メモリー] ▶ [リセット] / [オート] ©③ 「メニューの操作方法」(P.17)

Ⅰ ご注意

- ファイルNo.が9999を超えるとファイルNo.は0001に戻り、フォルダNo.が変わります。
- 最大のフォルダNo.999、ファイルNo.9999に達すると、カードに残量があっても 撮影可能枚数が0になり撮影できません。新しいカードに取り換えてください。

画像処理機能を調整する(ピクセルマッピング)

CCDと画像処理機能のチェックと調整を同時に行います。この機能は、すでに工場出荷時に調整済みのため、お買い上げ後すぐに調整する必要はありません。調整は、年に一度を目安とし、最適な効果を得るため、撮影・再生直後より1分以上時間を空けて実行します。

- (AUTO PAS M M SCENE A

ピクセルマッピング実行中のバーが表示されます。終了するとモードメニューに戻ります。



! ご注意

• 処理中にカメラの電源を切ってしまった場合は、必ずもう一度このチェック を行ってください。

液晶モニタの明るさを調整する(モニタ調整)

液晶モニタの明るさを見やすいように調整します。

- (AUTO PAS M M) SCENE A D

トップメニュート[モードメニュー]ト[設定]ト[モニタ調整]

■ 「メニューの操作方法」(P.17)

- アルバム再生モードの場合:トップメニュー▶[アルバムメニュー]▶ [モニタ調整]
- 液晶モニタを見ながら明るさを調整し、設定が決まったら

 ※ を押します。
 - を押すと明るくなり、♥を押すと暗くなります。



日付・時刻を設定する(日時設定)

日付・時刻を設定します。日時の情報は画像とともに記録され、日時の 情報をもとにファイル名が付けられます。

AUTO PAS M M SCENE P F

トップメニュート[モードメニュー]ト[設定]ト[日時設定]

■ 「メニューの操作方法」(P.17)

- 1 日付の順序を、「年-月-日]、「月-日 -年]、[日-月-年] から選択し、分を 押します。
 - 「年」の設定に移動します。
 - 以下の画面は「年-月-日] に設定した場 合です。
- 2 で次の項にすすみます。
 - 分を押すと、1つ前の項目に戻ります。
 - 「年」の ト 2 桁は固定されています。
- 3 同様の操作を繰り返し、時刻まで入 カします。
 - カメラの時間表示は24時間表示です。 午後2時は14:00と表示されます。



4 **必を押します。**

0秒の時報に合わせて

を押すと、正確に時間を合わせられます。

■ ご注意

• 電池を抜いた状態で約3日放置すると、日時の設定は初期設定に戻ります(当 社試験条件による)。また、カメラに電池を入れていた時間が短い場合は、こ れよりも早く日時の設定が解除されます。大切なものを撮る前には、日時の 設定が正しいことを確認してください。

時差をつけて日時設定をする (デュアルタイム設定) ❷

[日時設定] で設定した日付・時刻とは別に、時差をつけた日付・時刻 (デュアルタイム) を設定します。設定後、[日時設定] で設定した時刻 と切り換えて使用することができます。

- (AUTO PAS M M SCENE A D

●デュアルタイムを設定する

【 [オン] を選択し、♡を押します。

- - (るを押すと、1つ前の項目に戻ります。)
 - [年] の上2桁は固定されています。
 - 日付の順序は、[日時設定] の手順1で 設定した順序になります。
- 3 同様の操作を繰り返し、時刻まで入 力します。
 - カメラの時間表示は24時間表示です。午後2時は14:00と表示されます。
- 4 🕾を押します。
 - ・ 0秒の時報に合わせて◎を押すと、正確に時間を合わせられます。
 - デュアルタイムに切り換わります。
- ●日付・時刻を切り換える
- **】** [オフ]または[オン]を選択し、偽を押します。
 - オフ [日時設定] で設定した日時に切り換える
 - オン [デュアルタイム設定] で設定した日時に切り換える



? ヒント

- [デュアルタイム設定] の日時は、[日時設定] で日時を変更しても変動しません。
- 設定した[デュアルタイム設定]の日時は、[デュアルタイム設定]を[オフ]にしても保持されます。

距離の単位を設定する(m/ft設定)

マニュアルフォーカスモード時の画面に表示される距離の単位を選択します。

- m 長い距離はメートル、短い距離はセンチで表示します。
- ft 長い距離はフィート、短い距離はインチで表示します。

- (AUTO PAS M M) SCENE

トップメニュー **▶** [モードメニュー] **▶** [設定] **▶** [m] / [ft]

№ 「メニューの操作方法」(P.17)

カメラのカスタマイズ(マイモード設定/ショートカット設定/カスタムボタン設定) 🖼 ք

カメラを自分好みに使いやすくするために、カメラをカスタマイズしま す。

マイモード設定

撮影に関する機能を自由に設定して登録します。撮影時に設定した内容をそのまま登録することもできます。マイモードを設定してモードダイヤルを L いっていると、その設定で撮影することができます。 L で 「マイモード撮影」(P.51) マイモード設定は、[L M マイモード1] ~ [L M マイモード4] まで4種類のパターンが設定できます。 [L M マイモード1] のみ初期値が設定されています。

ショートカット設定

静止画撮影モード(**P/A/S/M/**GØ**//SCENE**)のトップメニューのショートカットメニューを登録します。使用頻度の高い機能をショートカットメニューとして登録しておくと、ダイレクトにその機能の設定画面までジャンプできるので便利です。

カスタムボタン設定

カスタムボタン(**AEL**ボタン)に使用頻度の高い機能を登録します。カスタムボタンに登録すると、メニューから画面を表示するのではなく、カスタムボタンを押して直接設定することができます。 LST 「ダイレクトボタン」(P.12)

●マイモード、ショートカット、カスタムボタンに登録できる機能

機能名	マイモード 設定	ショート カット設定	カスタムボ タン設定	参照頁
P/A/S/M/SCENE	0	_	_	P.10
絞り値	0	_	_	P.49
シャッタ速度	0	_	_	P.50
露出補正	0	_	_	P.58
モニタ (IOI) ^{※1}	0	_	_	P.12
ズーム位置 ^{※2}	0	_	_	_
フラッシュ	0	-	_	P.41
AEロック(初期設定)	_	_	0	P.57
AFロック	_	_	0	P.55
測光	0	0	0	P.56
マクロ	0	0	0	P.40
ドライブ	0	0	0	P.65
ISO感度	0	0	0	P.58
M分 1/2/3/4	_	0	0	P.51
セルフタイマー	0	0	0	P.67
フラッシュ補正	0	0	_	P.43
フラッシュシンクロ	0	0	0	P.44
フラッシュ選択	0	0	0	P.45
デジタルズーム	0	0	0	P.39
ノイズリダクション	0	0	0	P.63
AF方式	0	0	0	P.52
フォーカスモード	0	0	0	P.53
フルタイムAF	0	0	0	P.54
パノラマ	0	_	_	P.68
スチル録音	0	0	0	P.69
インターバル撮影	0	0	_	P.66
動体予測AF	0	0	0	P.54

機能名	マイモード 設定	ショート カット設定	カスタムボ タン設定	参照頁
画質モード	0	0	0	P.25
ホワイトバランス	0	0	0	P.59
WB補正	0	0	_	P.61
シャープネス	0	0	_	P.62
コントラスト	0	0	_	P.62
彩度	0	0	_	P.62
撮影情報表示	0	_	_	P.70
ヒストグラム表示	0	_	_	P.71
罫線表示	0	ı	_	P.72

- ※1 電源を入れたときに、液晶モニタとビューファインダのどちらを点灯させるかを設定します。
- ※2 ズーム位置の設定は、38mm/50mm/100mm/200mm/380mm から選択します。 (表示されるズーム位置は35mmカメラの焦点距離換算値です。)

●マイモードを設定する

- PASM MS SCENE

トップメニュー▶[モードメニュー]▶[設定]▶[マイモード設定]

■ 「メニューの操作方法」(P.17)

マイモード設定の種類を選択し、**分を押します**。

現設定 現在のカメラの設定を一括して 登録します。

クリア 現在登録されている設定を初期 値に戻します。

カスタム 1つずつ機能を登録します。

2 設定するマイモードの No. を選択し、◎ を押します。





3 設定します。

手順1で [現設定] を選択した場合

[登録] を選択し、∞を押します。

• 選択したマイモードに現在のカメラの 設定が登録されます。



手順1で [クリア] を選択した場合

[クリア] を選択し、

を押します。

 選択したマイモードに登録されている 設定がクリアされます。 何も登録されていないとマイモード撮 影で選択できません。

手順1で[カスタム]を選択した場合

マイモードに設定する項目を選択し、分を押します。項目の設定を変更し、 のを押します。

- 設定内容が保存されます。
- 必要に応じて他の項目の設定も変更します。





4 すべての設定が終了したら ②を押します。

Ⅵ ご注意


• [現設定] で設定を登録したときに、ズームの位置がずれる場合があります。 ズームの位置は、[マイモード設定] 内の [ズーム位置] の5つの設定値のうち、現在使用しているズームの設定値に近い値になります。

●ショートカットを設定する

PASM MSCENE

トップメニュート[モードメニュー]ト[設定]ト[ショートカット設定] **■** 「メニューの操作方法」(P.17)

- [A] [B] [C] から選択し、分を押 します。
 - **SCENE**モードの場合、[C] は [SCENE] 固定となり、ショートカットメニューは 設定できません。



- ます。
 - 手順1の画面に戻ります。
- **必を押します。**



ショートカット設定

▶画質モード

В

▶ セルフタイマー

決定◆OK

▶マクロ

●カスタムボタンを設定する

- (PASM MS SCENE

トップメニュート[モードメニュー]ト[設定]ト[カスタムボタン設定]

■② 「メニューの操作方法」(P.17)


設定する機能を選択し、

応 を押し ます。



プリント

撮影した画像をプリントしましょう。 お店でプリントする方法と、自分でプリン タを使ってプリントする方法があります。 お店でプリントする時は、カードにプリント ト予約をしておくと便利です。プリント予 約は、あらかじめプリントする画像や枚数 をカードに設定しておく方法です。 自分でプリントする時は、デジタルカメラ を専用プリンタに直接接続して印刷する方 法(ダイレクトプリント)と、パソコンに 取り込んでパソコンに接続されたプリンタ で印刷する方法があります。



ダイレクトプリント(PictBridge)

ダイレクトプリントについて

カメラをPictBridge対応プリンタにUSBケーブルで接続して、撮影した画像を直接 プリントすることができます。プリントする画像の選択やプリント枚数の設定は、 カメラとプリンタを接続した状態で、カメラの液晶モニタを見ながら操作します。 「かんたんプリント」の機能を使うと、ボタンを一回押すだけで液晶モニタで表示 している画像を1枚プリントすることができます。ICST「かんたんプリント」(P.120) 「カスタムプリント」の機能を使うと、プリント枚数や用紙などを設定してプリン トすることができます。 **№** 「カスタムプリント」(P.121)

また、プリント予約の設定内容を使ってプリントすることもできます。

L図 「プリント予約 (DPOF)」 (P.129)

お使いのプリンタがPictBridgeに対応しているかどうかは、プリンタの取扱説明書 でお確かめください。

PictBridgeとは…異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、画像を 直接プリントすることを目的とした規格です。

標準設定とは...PictBridge対応プリンタには、それぞれプリント条件の標準設定が あります。各設定画面(P.122~127)で[A標準設定]を選択すると、この設定 にしたがってプリントされます。標準設定の内容については、お使いのプリンタの 取扱説明書をご覧になるか、プリンタメーカーにおたずねください。

? ヒント

プリントできる用紙の種類、用紙やインクカヤットの取り付け方については、 お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。

■ ご注意

- 雷源にはACアダプタ(別売)のご使用をおすすめします。雷池をご使用の場 合は、残量が充分にあることを確認してください。プリンタと通信中にカメ ラが動作を停止すると、プリンタが誤動作したり、画像データを壊すことが あります。
- RAWデータおよびムービーはプリントできません。
- USB ケーブルでプリンタと接続しているときは、カメラはスリープモード(待 機状態) になりません。

- プリントモードや各設定の内容について -

使用できるプリントモード、用紙サイズなどの設定項目は、お使いのプリンタ によって選択できる項目が異なる場合があります。詳しくは、プリンタの取扱 説明書をご覧ください。


かんたんプリント

[かんたんプリント] の機能を使って、液晶モニタで表示している画像を1枚プリントします。



プリントしたい画像を液晶モニタに表示します。


- プリンタの電源を入れてカメラに 付属のUSBケーブルでカメラのマ ルチコネクタとプリンタのUSB ポートを接続します。
 - かんたんプリント開始の画面が表示されます。
 - プリンタの電源の入れ方および USB 端 子の位置は、お使いのプリンタの取扱説 明書でご確認ください。




マルチコネクタ

3 山ボタンを押します。

• プリントが開始されます。










4 カメラからUSBケーブルを抜きます。

- カメラの電源が切れます。
- **5** プリンタからUSBケーブルを抜きます。






? ヒント

電源オフの状態または撮影モードでも [かんたんプリント] をすることができます。電源オフの状態または撮影モードでUSBケーブルを接続すると、USBケーブルの接続先の選択画面が表示されますので [かんたんプリント] を選択します。 『令 「カスタムプリント」手順2 (P.122) 、「かんたんプリント」手順3 (P.120)

カスタムプリント

付属のUSBケーブルで、カメラをPictBridge対応プリンタに接続します。 [カスタムプリント] の最も基本的な操作手順で1枚プリントしてみましょう。選択 した画像が1枚、お使いのプリンタの標準設定でプリントされます。日付やファイ ル名はプリントされません。

- プリンタの電源を入れてカメラに 付属のUSBケーブルでカメラのマ ルチコネクタとプリンタのUSB ポートを接続します。
 - 自動的にカメラの電源が入ります。
 - カメラの液晶モニタが点灯し、USB ケーブルの接続先の選択画面が表示されます。
 - プリンタの電源の入れ方および USB 端 子の位置は、お使いのプリンタの取扱説 明書でご確認ください。



121

2 [カスタムプリント] を選択し、偽 を押します。

• [しばらくお待ちください] と表示され たあと、カメラとプリンタが接続され、 カメラの液晶モニタに [プリントモード 選択] 画面が表示されます。プリントの 設定はカメラの液晶モニタを見ながら 操作します。



[かんたんプリント]を選択して○○を押すと、画像選択の画面が表示されます。
 「かんたんプリント」手順3 (P.120)

●プリント対象を選択する

カードを入れているときは、プリント対象を選択する画面が表示されます。

[全画像] または [アルバム選択] を選択し、◎ を押します。

[アルバム選択] を選択した場合はアルバムを選択し、

のを押します。

3 [プリント] を選択し、偽を押します。

- [プリント用紙設定] 画面が表示されます。
- [プリント用紙設定] 画面が表示されないときは、手順5に進みます。

4 サイズ、フチの設定は何も変更せずに、 ○ を押します。







5 ③分を押してプリントする画像を選択し、∞を押します。

• [1枚予約] が設定されます。



- 6 過を押します。
 - [プリント] 画面が表示されます。




7 [プリント] を選択し、偽を押します。

- プリントが開始されます。
- プリントが終了すると [プリントモード選択] 画面が表示されます。

●プリントを途中で中止するには

プリンタへデータを転送中にのを押すと、プリント続行、または中止の選択画面が表示されます。プリントを中止するには、[中止]を選択し、のを押します。





データ転送中の画面



- 8 [プリントモード選択] 画面で、 ③ を押します。
 - メッセージが表示されます。

- プリントモード選択 [IN]

 プリント
 全コマプリント
 マルチプリント
 全コマインデックス

 終了・① 選択・日 決定・OK
- 9 カメラからUSBケーブルを抜きます。
 - カメラの電源が切れます。
- **10**プリンタからUSBケーブルを抜きます。





その他のプリントモードとプリント設定

基本的なプリント方法以外に、さまざまなプリントモードがあります。また同一の プリントモードでも用紙サイズやフチの有無を設定することもできます。 以下の画面が表示されたら操作ガイドにしたがって操作してください。

プリント対象を選ぶ(カード使用時のみ)

全画像 カード内の全画像からプ

リントする画像を選択し

ます。

アルバム選択 アルバムを選択してその

中からプリントする画像

を選びます。



プリントモード選択 [**IN**]

プリント

全コマプリント

マルチプリント

全コマインデックス

終了◆**①** 選択◆**○** 決定◆**○**K

プリントモードを選ぶ

プリント 選択した画像をプリント

します。

全コマプリント 内蔵メモリまたはカード

の中の全画像をプリント

します。

マルチプリント 1枚の用紙に同じ画像を複

数レイアウトして、プリン

トします。

内蔵メモリまたはカードの中の全画像を一覧にして、イン 全コマインデックス

デックス形式でプリントします。

予約プリント プリント予約の内容にしたがってプリントします。あらかじ

めプリント予約された画像が無いときは、選択できません。

「プリント予約 (DPOF)」 (P.129)

プリント用紙を設定する

プリントする用紙サイズとフチの設定は、「プリント用紙設定」画面で設定します。

サイズ お使いのプリンタで使用でき

る用紙サイズから選択できま

す。

フチ フチの有無を選択できます。 マルチプリントモードの場

合、フチの選択はありません。 **有り(□)** 用紙の周辺に余白をつけてプ

リントします。 **無し(**() 用紙いっぱいにプリントします。

分割数 マルチプリントモードの場合のみ選択できます。分割数はお使いのプリンタの種類によって異なります。

Ⅵ ご注意

• [プリント用紙設定] 画面が表示されない場合、[用紙サイズ] と [フチ]、または「分割数」の設定は標準設定になります。

プリントする画像を選ぶ

(分を押してプリントする画像を選択します。ズームレバーを回してインデックス表示して選択することもできます。

プリント 表示している画像が1枚プリントされ ます。

1枚予約 表示している画像をプリント予約します。

詳細予約 表示している画像のプリント枚数やプリントする情報を設定します。



プリント用紙設定 [IN]

□標準設定 □標準設定

中止◆④ 選択◆₩ 決定◆OK

フ チ

サイズ

プリント枚数とプリントする情報を設定する [詳細予約]

プリント枚数 プリント枚数を設定しま

す。枚数は10枚まで設定で

きます。

日付 (○) [有り] を選択すると、画像

に日付がプリントされま

す。


ファイル名(⑩) [有り]を選択すると、画像

にファイル名がプリントさ

れます。

トリミング 画像の一部を拡大してプリ

ントします。



トリミングを設定する [トリミング]

- ズームレバーでトリミングサイズ、十字ボタンでトリミング位置を設定し、
 を押します。
- ② [決定] を選択し、圖を押します。



Ⅵ ご注意

- プリントされる画像の大きさは、プリンタの設定によります。トリミングの 範囲が小さいと、プリントするときの拡大率が大きくなるため、プリント画 像は粗くなります。
- 詳細な拡大プリントを行う場合は、SHQ、HQの画質モードでの撮影をおすすめします。

エラーメッセージが表示されたときは

ダイレクトプリント設定中およびプリント中にカメラの液晶モニタにエラーメッセージが表示されたときは、以下のように対応してください。 対処方法については、お使いのプリンタの取扱説明書もご覧ください。

液晶モニタ表示	原因	こうしましょう
②☆ 接続されていません	カメラがプリンタに正しく 接続されていません。	カメラとプリンタを正しく 接続し直してください。
達 用紙がありません	用紙切れです。	用紙をプリンタに補充して ください。
イ ンクがありません	インク切れです。	インクをプリンタに補充し てください。
8小 紙づまりです	用紙が詰まっています。	詰まった用紙を取り除いてください。
プリンタの設定が 変更されました	プリンタ側で用紙カセット を取り出すなどの操作をし た場合です。	プリントの設定中には、プリ ンタの操作はしないでくだ さい。
プリンタエラーです	エラーが発生しました。	カメラとプリンタの電源を 切り、プリンタの状態を確認 してから再度電源を入れ直 してください。
! この画像はプリント できません	他のカメラで撮影した画像 などでは、プリントできな いものがあります。	パソコンなどを使ってプリ ントしてください。

? ヒント

• その他のエラーメッセージが表示されたときは、「エラーメッセージ」(P.151) をご確認ください。



プリント予約とは

プリント予約とは、カード内の画像にプリントする枚数や日付を印刷する指定を記憶させることです。

プリント予約は、カードに記録された画像にのみ設定することができます。 あらかじめ画像が記録されているカードをカメラに入れてください。

プリント予約をすると、DPOF対応のプリンタやDPOF対応のプリントショップで 簡単にプリントすることができます。DPOFとは、デジタルカメラの自動プリント アウト情報を記録するための規格です。プリントショップや家庭でのプリントアウ トで自動プリントが可能なように、プリントしたい画像や枚数などの指定を記録します。

プリント予約した画像は以下の方法でプリントできます。

DPOF対応のプリントショップでプリントする

予約されている内容に従ってプリントできます。

DPOF対応のプリンタでプリントする

パソコンを使わずに、専用プリンタから直接プリントできます。詳しくはお 使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。PCカードアダプタが必要な場 合もあります。

- DPOFを使用せずにプリントサービスを利用される方へ

内蔵メモリの画像をプリントショップでプリントすることはできません。カードにコピーしてプリントショップへお持ちください。

▶ 「内蔵メモリの画像をカードにコピーする (バックアップ)」 (P.99)

プリントショップなどのプリントサービスをご利用になる場合は、プリントする画像は必ずファイル番号で指定してください。コマ番号で指定すると間違った画像がプリントされる場合があります。

ファイル番号は、画像を再生したときに、約3秒間表示されます。

(例) 100-0004

フォルダの通し番号 画像の通し番号



ファイル番号

? ヒント

撮影時の画質モードとプリントの関係

パソコンやプリンタの解像度には一般的に1インチあたりの点(ピクセル)の数が用いられ、dpi (dot per inch) で示されます。同じ画像をプリントしても、プリント時のdpiの値を大きくすることでより鮮明に印刷することができますが、撮影された画像のピクセル数は変わらないため、実際に印刷されるサイズは小さくなります。その画像を拡大してプリントすることもできますが、画質は粗くなります。

プリントすることを前提として撮影するときや、大きいサイズでプリントしたいときは、撮影時の画質モードをできるだけ高いものに設定することをおすすめします。 【❸ 「画質について」(P.25)

☑ ご注意

- 他の DPOF 機器で設定された DPOF 予約内容をこのカメラで変更することはできません。予約した機器で変更してください。
- 他の機器で DPOF 予約されているファイルがある場合、このカメラで新たに DPOF予約を行うと、以前に予約した内容は消去されます。
- カードに空き容量が少ないと予約できない場合があります。[カード残量がありません] と表示されます。
- DPOF予約で予約できる枚数は、1枚のカードにつき999枚までです。
- [この画像は再生できません] と表示される画像でも、プリント予約を設定できることがあります。その場合、1 コマ再生だとプリント予約マーク(山)は表示されません。複数の画像を表示(インデックス再生)しているときは、山マークが表示され、プリント予約を確認できます。
- プリンタまたはプリントショップにより、一部機能が制限されることがあります。
- プリント予約は、カードに予約を記録するときに時間がかかることがあります。
- RAWで記録された画像は、プリント予約できません。

1コマ予約する

プリント予約する画像を選択して[1コマ予約]してみましょう。操作ガイドにしたがって設定します。


アルバム再生モードの場合、プリント予約するアルバムを選択してからトップメニューを表示してください。



トップメニュート[モードメニュー]ト[再生]ト[プリント予約]

■ 「メニューの操作方法」(P.17)

- アルバム再生モードの場合:トップメニュー▶[アルバムメニュー]▶[プリント予約]
- **1** [1コマ予約] を選択し、◎ を押します。



操作カイト

- 2 操作ガイドにしたがって(§)を押してプリント予約したいコマを選択し、
 し、
 ② を押してプリント枚数を設定します。
 - のついた画像はプリント予約できません。
 - 複数の画像をプリント予約する場合は、 手順2を繰り返します。



× O

●トリミングする場合

- ① ズームレバーをW側またはT側に回します。
 - トリミング枠が表示されます。
- ② ズームレバーでトリミングサイズ、十字ボタンでトリミング位置を設定し、② を押します。
- ③ [決定] を選択し、∞を押します。
- 3 プリント予約が終わったら

 ②を押します。

4 [無し] [日付] [時刻] から選択し、 ⑤を押します。

無し 画像のみプリントされます。

日付 プリント予約した画像に撮影年月 日がプリントされます。

時刻 プリント予約した画像に撮影時刻 がプリントされます。

5 [予約する] を選択し、◎を押します。





全コマ予約する

[ALL

カードの中の全画像をプリント予約します。プリント枚数は1枚固定です。撮影日時のプリントを設定することができます。

アルバム再生モードの場合、アルバムの中の全画像をプリント予約します。プリント予約したいアルバムを選択してからトップメニューを表示してください。



トップメニュート[モードメニュー]ト[再生]ト[プリント予約]

応 「メニューの操作方法」(P.17)

- アルバム再生モードの場合:トップメニュー▶[アルバムメニュー]▶[プリント予約]
- **】** [全コマ予約]を選択し、偽を押します。
- **2** [無し] [日付] [時刻] から選択し、偽を押します。

無し 画像のみプリントされます。

日付 プリント予約したすべての画像に撮影年月日がプリントされます。

時刻 プリント予約したすべての画像に撮影時刻がプリントされます。

3 [予約する] を選択し、偽を押します。

プリント予約を解除する

凸

画像のプリント予約を解除します。

すべてのプリント予約を解除する方法と、選択した画像のプリント予約だけを解除 する方法があります。



トップメニュート[モードメニュー]ト[再生]ト[プリント予約]

応
で
「メニューの操作方法」(P.17)

アルバム再生モードの場合:トップメニュー▶[アルバムメニュー]▶[プリント予約]

●すべての予約を解除する

[1コマ予約] または、[全コマ予約] を選択し、鯔を押します。

- **2** [解除する] を選択し、偽を押します。
 - プリント予約した画像がない場合は、 この画面は表示されません。



●1コマずつ予約を解除する

[1コマ予約]を選択し、爲を押します。

- **2** [解除しない] を選択し、偽を押します。
 - プリント予約した画像がない場合は、この画面は表示されません。
- 3 (3) を押してプリント予約を解除したいコマを選択し、♡でプリント枚数を0に設定します。



- ・ 複数の画像のプリント予約を解除する場合は、手順3を繰り返します。
- 4 プリント予約の解除が終わったら


 を押します。
 - ▶ [無し] [日付] [時刻] から選択し、偽を押します。
 - プリント予約の設定が残っている画像に、選択した設定が適用されます。
- **6** [予約する] を選択し、偽を押します。

パソコン接続

撮影した画像をパソコンで利用してみま しょう。

お好みの画像を選んでプリントするだけではありません。アプリケーションソフトを使って取り込んだ画像を日付別、目的別などに整理する、画像を編集・加工する、さらにインターネットを利用し、メールに画像を添付して送るなど、カメラの楽しみがどんどん広がります。

パソコンならではの画像の表示方法もありますね。スライドショーやカメラアルバムを作ったり、デスクトップの壁紙にして楽しんだりできます。



操作の流れ

カメラをパソコンにUSBケーブルで接続して、カメラの内蔵メモリまたはカードに 保存されている画像を付属のOLYMPUS Masterを使ってパソコンに取り込みます。

以下のものを準備して操作をはじめてください。

OLYMPUS Master CD-ROM USBケーブル USBボートを装備したパソコン

OLYMPUS Masterをインストールする	₽ P.137
▼	
付属のUSBケーブルでカメラとパソコンを接続する	I S P.141
•	
OLYMPUS Masterを起動する	I S P.142
•	
画像をパソコンに保存する	I S P.144
•	
カメラをパソコンから取り外す	I S P.145

? ヒント

パソコンに取り込んだ画像を活用するには

→ グラフィックソフトを使用して画像を処理する場合は、必ずパソコンに取り込んでから行ってください。ソフトウェアによってはファイル(画像)がカメラの内蔵メモリまたはカードの中にある状態で画像処理(画像の回転など)を行うと、ファイルが壊れる可能性があります。

USB接続でカメラのデータを取り込めないとき

→ xD-ピクチャーカードは、PCカードアダプタ(別売)をお使いいただくと 画像を取り込める場合もあります。詳しくは裏表紙に記載の「ホームページによる情報提供について」をご参照ください。

Ⅵ ご注意

- カメラをパソコンに接続して使用するときは、AC アダプタ (別売) のご使用をおすすめします。電池をご使用の場合は残量をご確認ください。パソコンとの接続中 (通信中) は、自動的に電源が切れません。電池の残量がなくなると、カメラは途中で動作を停止します。カメラが動作を停止すると、パソコンが誤動作したり、パソコンとカメラの通信中の場合は画像データ (ファイル) を壊すことがあります。
- 誤動作の原因になりますので、パソコンとの接続中はカメラの電源を切らないでください。
- USB ハブを経由してカメラを接続すると、ハブとパソコン間の相性によって 動作が不安定になることがあります。この場合は、ハブを使用しないでパソ コンとカメラを直接接続してください。

付属のOLYMPUS Masterを使う

画像の編集・管理を行うために付属のCD-ROMからOLYMPUS Masterをインストールしましょう。

OLYMPUS Masterとは

OLYMPUS Masterはデジタルカメラで撮影した画像をパソコンで楽しむためのアプリケーションソフトウェアです。パソコンにインストールすると、以下のようなことができます。

カメラやメディアから画像を取り込む


画像を見る・ムービーを見る スライドショーを楽しんだり、ムー ビーを再生することもできます。

画像を整理・管理する

カレンダー形式で表示して画像を管理します。撮影日時やキーワードから、目的の 画像をすばやくみつけることができます。

画像を編集する

画像の回転や反転、トリミング、サイズ変更などの編集ができます。



フィルタ機能、補正機能で画像を補正する

プリンタを使ってプリントする インデックスプリントやカレンダー、ポストカードなど多彩なプリントが楽しめます。

パノラマ写真を作る

パノラマモードで撮った画像を使って パノラマ写真を作成します。

RAW画像を現像する

上記以外の機能や操作方法については、OLYMPUS Masterの「ヘルプ」および取扱説明書をご覧ください。

OLYMPUS Masterをインストールする

お使いのパソコンのOSをご確認の上、インストールしてください。 新しいOSへの対応についてはオリンパスホームページ(http://www.olympus.co.jp) でご確認ください。

●動作環境について

Windows

OS Windows 98SE/Me/2000 Professional/XP

CPU Pentium III 500MHz以上

RAM 128MB以上(256MB以上を推奨)

ハードディスク容量 300MB以上 コネクタ USBポート

モニタ 1024×768ドット以上、65.536色以上

Ⅰ ご注意

- OSがプレインストールされているパソコンのみ、動作対象となります。
- Windows 2000 Professional/XPでインストールする場合は、管理者権限を所有するユーザーでログオンしてください。
- QuickTime 6以上、Internet Explorerがインストールされている必要があります。
- Windows XPは、Windows XP Professional/Home Editionに対応しています。
- Windows 2000は、Windows 2000 Professionalにのみ対応しています。
- Windows 98SEをお使いの場合、USBドライバが自動的にインストールされます。

Macintosh

OS Mac OS X 10.2以降

 CPU
 Power PC G3 500MHz以上

 RAM
 128MB以上(256MB以上を推奨)

ハードディスク容量 300MB以上 コネクタ USBポート

モニタ 1024×768ドット以上、32,000色以上

☑ ご注意

- USBポートが標準装備されていないMacintoshでは、パソコンとカメラをUSB 接続した場合の動作を保証いたしません。
- QuickTime 6以上、Safari 1.0以上がインストールされている必要があります。
- 次の操作を行う時は、必ずメディアを取り出す手順(ゴミ箱にドラッグ&ドロップ)を先に行ってください。この手順を行わずに操作すると、パソコン動作が不安定になり、再起動が必要となる場合があります。
 - カメラとパソコンの接続ケーブルを抜く
 - カメラの電源を切る
 - カメラのカードカバーを開ける
 - カメラの電池カバーを開ける

Windowsの場合

1 CD-ROM ドライブに **CD-ROM** を 入れます。

- OLYMPUS Masterセットアップ画面が表示されます。
- 表示されない場合は、「マイコンピュータ」 アイコンをダブルクリックし、CD-ROMア イコンをクリックしてください。



- QuickTimeインストール用の画面が表示 されます。
- QuickTimeはOLYMPUS Masterを動作させるために必要です。すでにQuickTime 6以上がインストールされている場合は表示されません。手順4に進んでください。





3 「次へ」ボタンをクリックし、画面 のメッセージに沿って操作を行い ます。

- 途中、使用許諾契約の画面が表示され たら、契約文をお読みのうえで「同意 します」ボタンをクリックします。
- OLYMPUS Masterインストール用の画面が表示されます。

4 画面のメッセージにしたがって操作を行います。

- 途中、使用許諾契約の画面が表示されたら、契約文をお読みのうえで「はい」ボタンをクリックします。
- 途中、ユーザ情報入力画面が表示されたら、「名前」「OLYMPUS Masterシリアル番号」を入力し、地域を選択して「次へ」ボタンをクリックします。シリアル番号はCD-ROMのパッケージに貼ってあるシールをご覧ください。
- 途中、DirectXの使用許諾画面が表示されたら、契約文をお読みのうえで「はい」ボタンをクリックします。
- Adobe Readerをインストールするかどうか確認する画面が表示されます。
 Adobe Readerは OLYMPUS Masterの取扱説明書を見るために必要です。
 すでにAdobe Readerがインストールされている場合は表示されません。

5 Adobe Reader をインストールする場合は「OK」ボタンをクリックします。



- インストールしない場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。
- Adobe Readerインストール用の画面が表示されます。画面のメッセージに沿って操作を行ってください。
- 続いて、蔵衛門体験版のインストールを行うかどうか確認する画面が表示 されます。蔵衛門体験版をインストールする場合は「はい」ボタンをク リックします。







- 6 画面のメッセージにしたがって操作を行います。
 - インストール完了画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリックします。



- 7 再起動を求める画面が表示されたら、「今すぐコンピュータを再起動する」を選択して「OK」ボタンをクリックします。
 - パソコンが再起動します。
 - CD-ROMは、CD-ROMドライブから取り出して保管してください。

Macintoshの場合

- CD-ROMドライブにCD-ROMを 入れます。
 - CD-ROMのウィンドウが表示されます。
 - 表示されない場合は、デスクトップの CD-ROMアイコンをダブルクリックします。



- OLYMPUS Masterのインストーラが起動 します。
- 画面のメッセージに沿って操作を行って ください。
- 途中、使用許諾契約の画面が表示されたら、契約文をお読みのうえで「続ける」ボタン、「同意します」ボタンを クリックします。
- インストール完了画面が表示されます。
- **5** 「終了」ボタンをクリックします。
 - 最初の画面に戻ります。
- 4 「再起動」ボタンをクリックします。
 - パソコンが再起動します。
 - CD-ROMは、CD-ROMドライブから取り出して保管してください。





カメラをパソコンに接続する

付属のUSBケーブルで、カメラとパソコンを接続します。

- カメラの電源が入っていないことを確認します。
 - 液晶モニタが消灯している。
 - レンズが出ていない。



- 2 パソコンのUSBポートに、付属の USBケーブルを差し込みます。
 - USBポートの位置はお使いのパソコンの取扱説明書でご確認ください。
- **3** 付属のUSBケーブルをカメラのマルチコネクタに差し込みます。
 - 自動的にカメラの電源が入ります。
 - カメラの液晶モニタが点灯し、USB ケーブルの接続先の選択画面が表示されます。
- **4** [PC] を選択し、◎を押します。 **5** パソコンがカメラを新しい機器として認識します。
 - Windowsの場合 はじめてカメラとパソコンを接続した ときは、パソコンがカメラを認識する 動作を自動的に行います。設定終了の

メッセージが表示されたら、「OK」ボタンをクリックしてメッセージを終了してください。カメラは「リムーバブルディスク」として認識されます。

 Macintoshの場合 画像ファイルは通常iPhotoというアプリケーションで管理されます。はじめてカメラを接続するとiPhotoが起動しますので、iPhotoを終了させ OLYMPUS Masterを起動してください。



マルチコネクタ



☑ ご注意

• パソコンに接続中は、カメラとしての機能は一切動作しません。

OLYMPUS Masterを起動する

Windowsの場合


- プログログログ デスクトップの「OLYMPUS Master」 アイコン in をダブル クリックします。
 - メインメニューが表示されます。
 - 最初の起動時、メインメニューの前にユーザ登録画面が表示されます。画面の案内にしたがって必要な情報を入力してください。

Macintoshの場合

- 「OLYMPUS Master」フォルダ内の「OLYMPUS Master」 アイコン 🥶 をダブルクリックします。
 - メインメニューが表示されます。
 - 最初の起動時、メインメニューの前に ユーザ情報入力画面が表示されますの で、「名前」「OLYMPUS Masterシリア ル番号」を入力し、地域を選択してく ださい。
 - ・ ユーザ情報入力画面に続いて、ユーザー登録画面が表示されます。画面の 案内にしたがって必要な情報を入力してください。



● OLYMPUS Masterのメインメニュー



- ① 「**画像を取り込む」ボタン** 画像をカメラまたはメディアから取り込みます。
- ②**「画像を見る」ボタン** ブラウズウィンドウが表示されます。
- ③「オンラインプリント」ボタン オンラインプリントウィンドウが表示されます。
- ④ 「**プリント」ボタン** プリントメニューが表示されます。
- ⑤「楽しむ」ボタン楽しむメニューが表示されます。
- ⑥ 「バックアップ」ボタン 画像をバックアップします。
- ⑦「アップグレード」ボタンOLYMPUS Master Plus ヘアップグレードできるウィンドウが表示されます。

● OLYMPUS Masterを終了するには


- 】 メインメニューで「閉じる」ボタン ズ をクリックします。
 - OLYMPUS Masterが終了します。

<u>カメラの</u>画像をパソコンで表示する

取り込んで保存する

カメラの画像をパソコンに保存します。

- **OLYMPUS Master**メインメニューで「画像を取り込む」ボタン ↑ をクリックします。
 - 取り込み元選択メニューが表示されます。
- 2 「カメラから」ボタン № をクリックします。
 - 取り込み元ウィンドウが表示されます。カメラ内のすべての画像が一覧表示されます。
- 3 画像ファイルを選択し、「取り込み」ボタンをクリックします。
 - 取り込み完了のメッセージが表示されます。



- ブラウズウィンドウに取り込んだ画像 が表示されます。
- ブラウズウィンドウの「メニュー」を クリックすると、メインメニューに戻 ります。







☑ ご注意

- ・ 画像の取り込み中はカードアクセスランプが点滅します。点滅している間は 絶対に以下のことをしないでください。
 - カードカバーを開ける
 - 電池カバーを開ける
 - ACアダプタを抜き差しする

●カメラを取り外すには

カメラの画像をパソコンに取り込んだら、カメラを取り外すことができます。

カードアクセスランプの点滅が終 わっていることを確認します。



カードアクセスランプ

2 USBケーブルを抜く準備をします。

Windows 98SEの場合

- 1「マイコンピュータ」アイコンをダブル クリックして、「リムーバブルディスク」 アイコンを右クリックし、メニューを表 示させます。
- 2 メニューの「取り出し」をクリックし ます。


Windows Me/2000/XPの場合

- 1 システムトレイに表示されている 「ハードウェアの取り外し」アイコン をクリックします。
- 2 表示されたメッセージをクリックします。
- 3「デバイスは安全に取り外すことがで きます」というメッセージが表示され たら、「OK」ボタンをクリックします。

Macintoshの場合

1 デスクトップの「名称未設定」(または 「NO NAME」) アイコンをドラッグす ると「ゴミ箱」アイコンが「取り出し」 アイコンに変わりますので、そのまま 「取り出し」アイコンの上にドロップし てください。







3 カメラから USB ケーブルを抜きます。



Ⅵ ご注意


Windows Me/2000/XPの場合:「ハードウェアの取り外し」をクリックした際、「カメラを停止できません」という警告画面が表示される場合があります。その場合は、カメラの画像データを読み込み中でないこと、またカメラの画像ファイルを開いていたアプリケーションが起動していないことを確認してください。確認後、「ハードウェアの取り外し」の操作を再度行い、その後ケーブルを外してください。

静止画/ムービーを見る

- **OLYMPUS Master**メインメニューで「画像を見る」ボタン をクリックします。
 - ブラウズウィンドウが表示されます。
- **2** 見たい静止画のサムネイルをダブ ルクリックします。

サムネイル

- ビューモードに切り換わり、画像が拡 大されます。
- ブラウズウィンドウの「メニュー」を クリックすると、メインメニューに戻 ります。



●ムービーを見るには

- ブラウズウィンドウで見たいムービーのサムネイルをダブルク リックします。
 - ビューモードに切り換わり、ムービーの1コマ目が表示されます。
- ムービー表示部下側の再生ボタン→ をクリックするとムー ビーが再生されます。

コントローラ各部の名称とはたらきは以下のとおりです。



	項目	詳細
1	再生スライダー	スライダーを移動して、任意のフレームを指定できます。
2	時間表示	再生中の経過時間が表示されます。
3	再生(一時停止)ボタン	ムービーを再生します。再生中は一時停止ボタンになります。
4	1フレーム戻るボタン	1つ前のフレームを表示します。
5	1フレーム進むボタン	次のフレームを表示します。
6	停止ボタン	再生を停止し、先頭のフレームに戻ります。
7	繰り返しボタン	ムービーが繰り返し再生されます。
8	ボリュームボタン	ボリューム調整スライダーが表示されます。

プリントする

フォト、インデックス、ポストカード、カレンダーなどのプリントメ ニューがあります。ここではフォトプリントを例に説明します。

OLYMPUS Masterメインメニューで「プリント」ボタン をクリックします。



プリントメニューが表示されます。

2 「フォト」ボタン **■** をクリックします。

- フォトプリントウィンドウが表示されます。
- 3 フォトプリントウィンドウの「プリンタ設定」ボタンをクリックします。
 - プリンタ設定画面が表示されますので、必要に応じてプリンタの設定を行います。
- **4** プリントするレイアウトやサイズ などを選択します。
 - 日付または日時を入れてプリントしたいときは、「撮影日印刷」にチェックをつけて「日付」または「日時」を選択します。
- プリントしたい画像のサムネイル を選択し、「追加」ボタンをクリックします。
 - 選択した画像がレイアウト上にプレ ビュー表示されます。
- 6 プリントする部数を設定します。











7 「プリント」ボタンをクリックします。

- プリントが開始されます。
- フォトプリントウィンドウの「メニュー」をクリックすると、メインメニューに戻ります。

OLYMPUS Masterを使用せずにパソコンに画像を取り込んで保存する

このカメラはUSBストレージクラスに対応しています。OLYMPUS Masterを使用せずに付属のUSBケーブルでカメラとパソコンを接続し、画像を取り込んで保存することもできます。接続できるパソコンの環境は以下のとおりです。

Windows: Windows 98SE/Me/2000 Professional/XP

Macintosh: Mac OS 9.0-9.2/X

▍ ご注意

- Windows 98SEをお使いの場合は、USBドライバのインストールが必要です。カメラとパソコンをUSBケーブルで接続する前に、付属のOLYMPUS Master CD-ROMの、以下のフォルダのファイルをダブルクリックしてください。 (お使いのパソコンのドライブ名): ¥USB¥INSTALL.EXE
- USB端子を装備していても、以下の環境では正常な動作は保証いたしません。
 - Windows 95/98/NT 4.0
 - Windows 95/98からアップグレードしたWindows 98SE
 - Mac OS 8.6以前
 - ・ 拡張カードなどでUSB端子を増設したパソコン
 - 工場出荷時にOSがインストールされていないパソコンおよび自作パソコン

10

付録

オリンパスからのお知らせです。

- カメラを操作中エラーメッセージが表示 されたとき
- POWERボタンを押しても電源が入らず途 方にくれたとき
- 大事なカメラの保管方法が知りたいとき
- 取扱説明書で使われている用語の意味を 知りたいときなどなど。そんなときぜひご 一読ください。



エラーメッセージ

液晶モニタ表示	原因	こうしましょう
!! このカードは 使用できません	カードに問題があります。	このカードは使用できません。新し いカードを入れてください。
!! 書き込み禁止に なっています	カードが書き込み禁止になっています。	パソコンを使って読み取り専用の 設定がされています。再度パソコン を使って設定を解除してください。
11 撮影可能枚数が 0です	内蔵メモリの撮影可能 枚数、または時間が0の ため、撮影できません。	カードを使用してバックアップするか、不要な画像を消してください。大切な画像は消す前にパソコンに取り込んでください。
!!撮影可能枚数が 0です	カードの撮影可能枚数、または時間が0のため、 撮影できません。	カードを交換するか、不要な画像を 消してください。大切な画像は消す 前にパソコンに取り込んでくださ い。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	内蔵メモリに空き容量 がなく、新たな記録をすることができません。	カードを入れるか、不要な画像を消してください。大切な画像は消す前にパソコンに取り込んでください。
! カード残量が ありません	カードに空き容量がな く、内蔵メモリのバック アップなど新たな記録 をすることができませ ん。	カードを交換するか、不要な画像を 消してください。大切な画像は消す 前にパソコンに取り込んでくださ い。
【】 画像が記録され ていません	内蔵メモリまたはカードに記録画像がないた め画像が再生できません。	内蔵メモリまたはカードに画像が 記録されていません。 撮影してから再生してください。
この画像は 再生できません	選択した画像に問題が あり、再生できません。	パソコンの画像ソフトなどで再生 してください。それでも再生できな い場合は、画像ファイルの一部が壊 れています。
カードカバーが 開いています	カードカバーが開いて います。	カードカバーを閉めてください。
電 電池残量が ありません	電池残量がありません。	新しい電池を入れてください。また は電池を充電してください。

液晶モニタ表示	原因	こうしましょう
日時を設定してください	はじめてカメラを使用 するときや長時間電池 を抜いていたときには、 日時が初期設定に戻っ ています。	日時を設定してください。
カードセットアップ (x D) 電源オフ カードフォーマット 選択・引 決定・OK	カードがこのカメラで 使用できません。または カードがフォーマット されていません。	別のカードに交換するか、カードをフォーマットしてください。 ・[電源オフ] を選択し、〇を押して新しいカードを入れてください。 ・[カードフォーマット] を選択し、〇を押してフォーマットを実行します。フォーマットすると、カード内のデータはすべて消去されます。
メモリセットフップ (IN) 電源オフ メモリフォーマット 選択+日	カメラの内蔵メモリに エラーがあります。	[メモリフォーマット] を選択し⊜を押してフォーマットを実行します。フォーマットすると内蔵メモリのデータはすべて消去されます。画像の合成で使用するフレームやタイトルも消去されますので、OLYMPUS Masterを使って入れなおしてください。

トラブルシューティング

●準備操作

原因	こうしましょう	参照 ページ
カメラが動かない/ボタ	ンを押しても動作しない	
電源が切れている	POWERボタンを押して、電源を入れてください。	P.22
電池の向きが正しくない	電池を正しく入れなおしてください。	_
電池残量が少なくなった	新しい電池を入れてください。または電池を 充電してください。	_
寒さで電池の性能が一時的に低下した	電池をポケットに入れるなどして温めてからご使用ください。	_
カメラがスリープモード (待機状態)になっている	シャッターボタンやズームレバーを操作し てください。	_
パソコンに接続している	パソコンと接続中、カメラは動作しません。	P.145

●撮影

		杂 四
原因	こうしましょう	参照 ページ
シャッターボタンを押し [*]	ても撮影ができない	·
電池残量が少なくなった	新しい電池を入れてください。または電池を 充電してください。	_
再生モードになっている	モードダイヤルを▶️以外にしてください。	P.10
フラッシュの充電が完	一度シャッターボタンから指をはなし、	P.43
了していない	(フラッシュ充電)マークの点滅が終わって	
	から撮影してください。	
電源が入っていない	モードダイヤルを ▶以外にして、POWER	P.22
	ボタンを押してください。	
内蔵メモリまたはカー	不要な画像を消すか、新しいカードを入れて	P.100,
ドの容量がいっぱいに	ください。大切な画像は消す前にパソコンに	144
なった	取り込んでください。	
撮影中や内蔵メモリまた	新しい電池を入れてください。または電池を	1
はカードの書き込み中に	充電してください。(カードアクセスランプ	
電池がなくなった(液晶	が点滅中は、消灯するまでお待ちください。)	
モニタが消灯した。)		
液晶モニタのメモリゲー	メモリゲージの一番上が消灯するまで、お待	_
ジがすべて点灯している	ちください。	
カードに問題がある	「エラーメッセージ」でご確認ください。	P.151

原因	こうしましょう	参照
		ページ
ビューファインダが点灯		
	┃┃┃ボタンを押してビューファインダに切	P.12
いる	り換えてください。	
液晶モニタが点灯しない		
ビューファインダが点		P.12
灯している	てください。	
ビューファインダ、また		
カメラ内が結露*してい	電源を切ってしばらくおき、カメラ全体が環	_
る	境温度になじんで乾燥するのを待ってから	
	お使いください。	
液晶モニタの明るさの設	[モニタ調整] で液晶モニタの明るさを調整	P.110
定が適切でない	してください。	
太陽光の下である	太陽の光を手などでさえぎるか、ビューファ	_
	インダを使って撮影してください。	
撮影時に液晶モニタ、ま	晴天下のような明るい被写体にカメラを向	_
たはビューファインダ	けると、画面に縦スジが入ることがありま	
の画面に縦スジが入る	す。故障ではありません。	
画像ファイルに記録され		
日時が設定されていない	日時を設定してください。お買い上げ時には 日時の設定はされていません。	P.111
電池を抜いて放置して	電池を抜いた状態で約3日放置すると、日時	P.111
电池を扱いて放直していた	設定が解除されます。もう一度、日時を設定	F.111
V 1/C	ひたが肝体とればす。もう一度、自時を放定 してください。	
ピントが合わない		
被写体との距離が近す	被写体との距離をはなして撮影してくださ	P.40
版す体との距離が近り	い。ズームがもっとも広角のときに7cmより	1 .40
	も近づいて撮影するときはスーパーマクロ	
	モードに設定してください。	
被写体が暗い	「AFイルミネータ」を「オン」に設定してく	P.56
in street	ださい。	
AFが苦手な被写体であ	マニュアルフォーカスにして手動でピント	P.23, 53
る	を合わせるか、フォーカスロックを使ってピ	
	ントを合わせてください。	
カメラ内が結露 [*] してい	電源を切ってしばらくおき、カメラ全体が環	_
る	境温度になじんで乾燥するのを待ってから	
	お使いください。	

		↔ пл
原因	こうしましょう	参照 ページ
液晶モニタが消灯した		
カメラがスリープモード	シャッターボタンやズームレバーを操作し	_
(待機状態)になっている	てください。	
フラッシュが発光しない		
フラッシュを閉じてい る	★ボタン (フラッシュポップアップ) を押して、フラッシュを起こしてください。	P.12, 41
フラッシュが [39発光禁	フラッシュを「今発光禁止」以外に設定し	P 41
止]に設定されている	てください。	F.41
明るい被写体である	フラッシュを強制的に発光させたい場合は、	P.41
	フラッシュモードを [∳ 強制発光] に設定し てください。	
高速連写・オートブラ	高速連写・オートブラケット撮影ではフラッ	P.65
ケット撮影が設定され	シュはご使用になれません。[モードメ	
ている	ニュー] の [ドライブ] から他の設定にして	
	ください。	
ムービー撮影をしている	ムービーモードではフラッシュはご使用に	P.45
	なれません。₩以外の撮影モードにしてく ださい。	
スーパーマクロ撮影を	スーパーマクロ撮影ではフラッシュはご使	P.40
している	用になれません。[マクロ] を [オフ] また は [♥] に設定してください。	
パノラマ撮影をしている	パノラマではフラッシュはご使用になれま	P.68
	せん。パノラマ撮影を解除してください。	
電池の消耗が早い		
寒い中で使用している	低温下では電池の性能が低下します。カメラ	_
	を防寒具や衣類の内側に入れるなどして保	
중의 당 등 사고 L 기술 등	温しながら使用してください。	
電池残量が正しく表示	カメラの消費電力が大きく変化する際、電池	_
されていない	残量の警告表示なしで電源が切れる場合が あります。新しい電池を入れてください。ま	
	めります。新しい电池を入れてくたさい。ま たは電池を充電してください。	
	70.00-2000000000000000000000000000000000	

^{*} 結露: 外気が寒いときに空気中にある水蒸気が急速に冷やされて水滴になること。 カメラが冷えた状態で急に暖かい部屋などに入れた場合に発生します。

●画像の再生

原因	こうしましょう	参照 ページ
内蔵メモリの画像が再生	 できない	
カードが入っている	カードが入っているときは、カード内の画像 しか再生できません。カードを抜いてくださ い。	P.31
撮影した画像のピントが	合っていない	
AFが苦手な被写体を撮 影した	フォーカスロックを使ってピントを合わせ てください。	P.23
シャッターボタンを押 すときにカメラが動い てしまった(手ぶれ)	カメラを正しく構え、シャッターボタンを静かに押して撮影してください。 また、シャッター速度が遅くなると手ぶれが起きやすくなります。夜景撮影や暗い状況でフラッシュを [③発光禁止] にして撮影するときは三脚をご使用になるか、カメラをしっかり構えて撮影してください。	_
被写体が暗い	[AFイルミネータ] を [オン] に設定してく ださい。	P.56
レンズが汚れていた	レンズの汚れを拭きとってください。レンズブロワー(市販)でレンズのほこりを吹き払って、レンズクリーニングペーパー(市販)でやさしく拭いてください。レンズを汚れたままにしておくと、かびが生えることがあります。	P.160
撮影した画像が明るすぎ	3	
フラッシュの設定が [4 強制発光] になっていた	[∳強制発光] 以外のフラッシュモードに設 定してください。	P.41
中央部に暗いものがある	中央部に暗いものがあると周辺部が明るく 写ります。露出補正をマイナス(一)側に設 定してください。	P.58
ISO感度が高感度設定に なっている	ISO感度を [オート] または [80] などの低感度に設定してください。	P.58
A (M) モードで小さい 絞り値になっている	絞り込んで(絞り値を大きくして)ください。または、 P モードに設定してください。	P.49
S (M) モードで遅い シャッター速度に設定 されている	シャッター速度を速くしてください。または、 P モードに設定してください。	P.50

原因	こうしましょう	参照 ページ
撮影した画像が暗い		
フラッシュを指で覆っ てしまった	カメラを正しく構え、フラッシュを覆わない ように気をつけてください。	_
撮りたいものがフラッシュ撮影範囲より遠かっ た	フラッシュ撮影範囲内で撮影してください。	P.41
フラッシュの設定が [冬 発光禁止] になっていた	[② 発光禁止] 以外のフラッシュモードに設定してください。	P.41
逆光状態で小さい被写 体を撮影した	フラッシュモードを [4 強制発光] に設定するか、[測光] を [スポット] に設定して撮影してください。	P.41, 56
連写撮影した	連写中はシャッター速度の最長時間が短くなるので、暗い場所では通常よりも暗く写るおそれがあります。[ドライブ]を[単写]に設定してください。	P.65
中央部に明るいものがある	中央部に明るいものがあると全体が暗く写ります。露出補正をプラス(+)側に設定してください。	P.58
A (M) モードで大きい 絞り値になっている	絞りを開いて (絞り値を小さくして) ください。または、 P モードに設定してください。	P.49
S (M) モードで速い シャッター速度に設定 されている	シャッター速度を遅くしてください。また は、 P モードに設定してください。	P.50
室内で撮影した画像の色流	がおかしい	
照明の色が影響した	照明に合わせてホワイトバランスを設定してください。	P.59
撮影する構図の中に白 の基準になるものがな かった	白いものを入れて撮影するか、フラッシュ モードを [∳強制発光] に設定して撮影して ください。	P.41
ホワイトバランスの設 定を間違えた	照明に合わせて、もう一度ホワイトバランス を設定し直してください。	P.59
画像の一部が暗い		
レンズに指やストラッ プがかかってしまった	カメラを正しく構え、レンズに指やストラップがかからないように気をつけてください。	_

原因	こうしましょう	参照 ページ
液晶モニタ上で再生でき	ない	
電源が入っていない	モードダイヤルを ▶ にして、 POWER ボタンを押してください。	P.22
撮影モードになっている	QUICK VIEWボタンを押すか、モードダイヤルを▶にしてください。	P.10, 74
ビューファインダが点 灯している	IOIボタンを押して液晶モニタを点灯させてください。	P.12
内蔵メモリまたはカードに画像が記録されていない	液晶モニタに [画像が記録されていません] と表示されます。撮影してから再生してくだ さい。	1
カードに問題がある	「エラーメッセージ」でご確認ください。	P.151
テレビに接続している	AVケーブルを接続しているときは液晶モニタは点灯しません。	P.97
1コマ消去・全コマ消去ができない		
画像がプロテクトされ ている	画像のプロテクトを解除してください。	P.99
カメラとテレビを接続し	てもテレビに映像がでない	
カメラの映像出力信号 が間違っている	使用する地域の映像信号にビデオ出力の設 定を合わせてください。	P.98
テレビの映像信号の設 定が間違っている	テレビをビデオ (映像) 入力モードにしてく ださい。	1
液晶モニタが見にくい		
液晶モニタの明るさの設 定が適切でない	[モニタ調整] で液晶モニタの明るさを調整 してください。	P.110
太陽光の下である	太陽の光を手などでさえぎってください。	_

●パソコンやプリンタとの接続

原因	こうしましょう	参照 ページ
プリンタと接続できない		
USBケーブルでプリンタに接続したあと、液晶モニタで [PC] を選択した	USBケーブルを抜いて最初の手順からやり 直してください。	P.120, 121
プリンタが PictBridge に 対応していない	ご使用のプリンタの取扱説明書をご確認く ださい。または、プリンタメーカーにお尋ね ください。	-
パソコンでカメラが認識	されない	
パソコンがカメラの認 識に失敗した	カメラからUSBケーブルを抜いて、もう一度 接続し直してください。	P.141
USBドライバがインス トールできていない	OLYMPUS Masterをインストールしてください。	P.137

10 付録

- ●保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店名・お買い上げ日」 等の記入されたものをお受け取りください。もし記入もれがあった場合は、ただちに お買い上げの販売店へお申し出ください。また保証内容をよくお読みの上、大切に保 管してください。
- ●本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場合はお買い上げの販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。取扱説明書にしたがったお取扱いにより、本製品が万一故障した場合は、お買い上げ日より満1ヶ年間「保証書」記載内容に基づいて無料修理いたします。
- ●保証期間経過後の修理等については原則として有料となります。
- 当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に当社で保有しております。したがって本期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、期間後であっても修理可能な場合もありますので、お買い上げの販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにお問い合わせください。
- ●海外で故障・不具合が生じた場合は、オリンパス代理店リストに記載の ♥マークが付いた販売店・サービスステーションまでご依頼ください。
- ◆本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用、および撮影により得られる利益の喪失等)については補償しかねます。また、運賃諸掛かりはお客様においてご負担願います。
- ●修理品をご送付の場合は、修理箇所を指定した書面を同封して十分な梱包でお送りください。また控えが残るよう宅配便または書留小包のご利用をお願いします。

お手入れ

●カメラのお手入れ

カメラの外側

柔らかい布でやさしく拭いてください。汚れがひどい場合は、うすめた低刺激のせっけん水に布を浸して、硬く絞ってから、汚れを拭き取ります。そのあと、乾いた布でよく拭きます。海辺でカメラを使用した場合は、真水に浸した布を硬く絞って拭き取ります。

液晶モニタとビューファインダ

柔らかい布でやさしく拭きます。

ハンズ

 レンズブロワー(市販)でほこりを吹き払って、レンズクリーニングペーパーでや さしく拭きます。

【 ご注意

- 絶対にベンジンやアルコールなどの強い溶剤や化学雑巾を使わないでください。
- レンズを汚れたままにしておくと、かびが生えることがあります。

●カメラの保管

- カメラを長期間使用しないときは、電池やACアダプタ、カードを取り外してから風通しがよく涼しい乾燥した場所に保管してください。
- 保管期間中でも、ときどき電池を入れてカメラの動作を確かめてください。

! ご注意

• 薬品を扱うような場所での保管は腐食などの原因になるため避けてください。

電池について

●このカメラでは、次の電池を使用することができます。用途にあわせてお 選びください。

単3形アルカリ雷池

旅行先などで電池が消耗しても、どこでも入手しやすい単3形アルカリ電 池がご使用いただけます。ただし、銘柄や使用条件によって撮影可能枚数 が大きく変わります。

このカメラでは単3形アルカリ電池を4本使用します。

ニッケル水素電池

当社製ニッケル水素電池は繰り返し使用できるので経済的です。ただし、電池の容量を使いきらずに充電を繰り返すと1回の使用時間が次第に短くなります。こ購入の際、ニッケル水素電池は十分に充電されていません。ご使用の前に専用の充電器で充電を行ってください。詳しくは、充電器に付属の取扱説明書をお読みください。

このカメラではニッケル水素電池を4本使用します。

リチウム電池パック (CR-V3) および単3マンガン電池は使用できません。


- ●カメラの消費電力は、使用条件などにより大きく異なります。
- ●以下の条件では撮影をしなくても電力を多く消費するため、電池の消費が早くなります。
 - ズーム動作を繰り返す。
 - 撮影モードでシャッターボタンを半押しして、オートフォーカス動作を 繰り返す。
 - [フルタイムAF] を [オン] に設定している。
 - 長時間、液晶モニタで画像を表示する。
 - パソコンやプリンタとの接続時。
- ●電池の寿命は、お使いの電池の種類、メーカー、カメラの使用条件などにより大きく異なります。

同様に条件により、電池残量警告が表示されずにカメラの電源が切れる場合や、逆に電池残量警告が早めに表示される場合があります。

ACアダプタ(別売)

パソコンに画像をダウンロードするなど、時間がかかる作業を行なう場合には、ACアダプタのご使用をおすすめします。

家庭用コンセントを使う場合は専用の ACアダプタ (C-8AC) を使用します。専用のACアダプタ以外はご使用にならないでください。



Ⅱ ご注意

- 電池を使用してカメラをパソコンやプリンタに長時間接続しているとき、途中で電池残量がなくなると画像データにトラブルが生じることがあります。 ACアダプタのご使用をおすすめします。なお、接続中には、ACアダプタを抜き差ししないでください。
- カメラの電源が入っているときに電池やACアダプタを抜き差ししないでください。カメラに設定されている設定値や機能にトラブルが生じる場合があります。
- ACアダプタはAC100~240V (50/60Hz) の電圧範囲でご使用になれます。 海外でご使用の際は、変換プラグアダプタが必要になる場合があります。詳 しくは、電気店や旅行代理店でご確認ください。
- 市販の海外旅行用電子式変圧器(トラベルコンバーター)は、ACアダプタが 故障することがありますので使用しないでください。
- ACアダプタの取扱説明書を必ずお読みください。

使用上のご注意

使用条件について

- ●本製品には精密な電子部品が組み込まれています。以下のような場所で長時間使用したり放置すると、動作不良や故障の原因となる可能性がありますので、避けてください。
 - 直射日光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動車の中、冷暖房器、加湿器 のそばなど、高温多湿、または温度・湿度変化の激しい場所
 - 砂、ほこり、ちりの多い場所
 - ・ 火気のある場所
 - ・ 水に濡れやすい場所
 - ・ 激しい振動のある場所
- ●カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動やショックを与えないでください。
- レンズを直射日光に向けたまま撮影または放置しないでください。CCDの退 色・焼きつきを起こすことがあります。
- ●寒い戸外から暖かい室内に入るなど急激に温度が変わったときは、カメラ内部で結露が発生する場合があります。ビニール袋などに入れてから室内に持ち込み、カメラを室内の温度になじませてからご使用ください。
- ●カメラを長期間使用しないと、カビがはえるなど故障の原因となることがあります。使用前には動作点検をされることをおすすめします。
- ●カメラのそばにクレジットカードや磁気定期券、フロッピーディスクなどの 磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。データが壊れて使用 できなくなることがあります。
- 三脚に取り付ける際は、カメラを回さず、三脚のネジを回してください。
- ●本体の電気接点部には手を触れないでください。
- ●レンズに無理な力を加えないでください。

電池について

- 当社製ニッケル水素電池は、当社デジタルカメラ専用です。他の機器に使用しないでください。
- ●電池の(+)(-)端子は、常にきれいにしておいてください。汗や油で汚れていると、接触不良を起こす原因となります。充電や使用する前に、乾いた布でよく拭いてください。
- 充電式電池をはじめてご使用になる場合、また長時間使用していなかった場合は、ご使用の前に必ず充電してください。
- アルカリ電池は電池の銘柄、製造日からの保存期間、使用温度により内部抵抗・容量に差があるため、ニッケル水素電池などに比べて寿命が極端に短い場合があります。また、低温時は使えません。

10

- ●一般に電池は低温になるにしたがって一時的に性能が低下することがあります。寒冷地で使用するときは、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなど保温しながら使用してください。低温のために性能の低下した電池は、常温に戻ると性能が回復します。
- ■ニッケル水素電池の使用推奨温度範囲は以下のとおりです。
 - 放電 (機器使用時): 0~40°C
 - · 充電:0~40°C
 - 保存: -20~30°C

上記温度範囲外での使用は、電池性能の低下・寿命の短縮の原因となります。

- 撮影条件、使用環境および電池により、撮影枚数が減少することがあります。
- ●長期間の旅行などには、予備の電池を用意されることをおすすめします。海外では地域によって電池の入手が困難な場合があります。
- 電池を捨てる際は、地域の規定にしたがって処分してください。
- ●使用済みの充電式電池は貴重な資源です。充電式電池を捨てる際には、(+)(-)端子をテープなどで絶縁してから最寄の充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。詳しくは社団法人電池工業会Ni-MHのホームページ(http://www.baj.or.jp/recycle/)をご覧ください。

液晶モニタについて

本製品は背面の表示に、液晶モニタを使用しています。

- カメラを太陽などの強い光線に向けると、内部を破損するおそれがあります。
- ●液晶モニタは強く押さないでください。画面上ににじみが残り、画像が正しく再生されなくなったり、液晶モニタが割れたりするおそれがあります。万一破損した場合は中の液晶を口に入れないでください。液晶が手足や衣類に付着した場合は、直ちにせっけんで洗い流してください。
- ●液晶モニタの画面上下に光が帯状に見えることがありますが、故障ではありません。
- ●被写体が斜めのとき、液晶モニタにギザギザが見えることがありますが、故障ではありません。記録される画像には影響ありません。
- ●一般に低温になるにしたがって液晶モニタは点灯に時間がかかったり、一時的に変色したりする場合があります。寒冷地で使用するときは、保温しながら使用してください。低温のために性能の低下した液晶モニタは、常温に戻ると回復します。
- ●本製品の液晶モニタは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常 時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これらの画 素は、記録される画像に影響はありません。また、見る角度により、特性上、 色や明るさにむらが生じることがありますが、液晶モニタの構造によるもの で故障ではありません。ご了承ください。

用語解説

画像サイズ

画像を構成する点(ピクセル)の数で表した画像の大きさのこと。例えば、640×480で撮影した画像は、パソコンのモニタの設定が640×480のときではモニタ全体に表示されますが、1024×768ではモニタの一部分にだけ表示されます。

画素数

画像を形成する最小単位の点。画素数が多いほど、サイズの大きな画像を作るのに 適しています。

絞り

レンズを通して入ってくる光量を調節する機構。値が小さいほど光が多く入り、値が大きいほど入る光が少なくなります。そのレンズで使える最小の絞り値にすることを開放するといい、絞り値を大きくするのを絞り込むといいます。

スリープモード (待機状態)

電池を節約するためのモード。電源を入れたままカメラを一定時間放置すると、電池を節約するためにカメラは動作を停止します。シャッターボタンや十字ボタンなどの操作をすると、すぐにカメラは動作します。

スレーブフラッシュ

カメラとシンクロコードなどで接続せずに使用するワイヤレスフラッシュ。 カメラ側のフラッシュの発光に同調して発光します。被写体の影のつき方を変える など、ライティングに変化をだすことができます。

ノイズリダクション

暗いところの撮影では、CCDにあたる光の量が少なくなるので、遅いシャッター速度で撮影します。長時間露光時はCCDに光があたっていない部分からも信号が発生し、ノイズとして画像に記録されます。ノイズリダクションが働くとカメラが自動的にノイズを軽減してきれいな画像を撮影することができます。

露出

画像が写るために得る光の量。シャッター速度と絞りでレンズを通して入ってくる 光の量を調節して、露出を決めます。

●アルファベット順

Aモード (aperture priority mode)

絞り優先AEモード。絞り値は自分で決め、カメラが絞り値にしたがってシャッター 速度を変化させ、適正な露出で撮影するモード。

AE (automatic exposure)

自動露出。カメラが自動的に露出を決める方式。このカメラには、絞りとシャッター速度をカメラに任せる**P**モード、絞り値を決めてシャッター速度をカメラに任せる**A**モード、シャッター速度を決めて絞り値をカメラに任せる**S**モードの3種類のAEがあります。Mモードでは、絞り値とシャッター速度の両方を決める必要があります。

CCD (charge coupled device)

レンズを通して入ってきた光りを受けて、電気信号に変換する素子。CCDで受けた光をRGBの信号に変換して、一つの画像を作り出します。

DCF (design rule for camera file system)

電子情報技術産業協会(JEITA)で制定された、画像ファイルに関する規格。

DPOF (digital print order format)

デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録するフォーマット。画像を保存したカードにプリントしたい画像の指定や、枚数の指定情報を記録することで、DPOF対応の写真店やプリンタでプリントアウトを簡単に行うことができます。

ESP測光(electro selective pattern)/デジタルESP測光

CCD 出力を分割測光によって、周辺と中心部を個別に測光し、演算して露出を決める測光方法。

EV (exposure value)

露出値。絞り値がF1、シャッター速度が1秒のときの光量をEV0と規定し、それより絞りを一段絞ったり、シャッター速度を一段早くするごとに、数値は1ずつ多くなります。EVは明るさとISO感度でも表せます。

ISO

国際標準化機構 (ISO) の規格で決められた、フィルム感度の表示法。通常「ISO100」のように表記します。 数値が大きくなるほど、光に対する感度が強くなり、少ない光でも感光します。

JPEG (joint photographic experts group)

静止画の圧縮方式。このカメラで撮影した写真(画像)は、JPEG形式でカードに記録されます。パソコンに読み込めば、グラフィックス用のアプリケーションソフトで加工したり、インターネット閲覧ソフト(ブラウザ)で見ることができます。

Mモード (manual mode)

シャッター速度と絞り値を、自分で設定して撮影するモード。

NTSC/PAL (National Television Systems Committee/Phase Alternating Line)

テレビの放送方式。NTSCは主に日本、北米、韓国で使用され、PALは主にヨーロッパ諸国や中国で使用されています。

Pモード (program mode)

プログラムAEモード。カメラが自動的に、適正な絞り値とシャッター速度を設定して撮影するモード。

PictBridge

異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、画像を直接プリントすることを目的とした規格です。

Sモード (shutter speed priority mode)

シャッター速度優先AEモード。シャッター速度を自分で決め、カメラがシャッター 速度にしたがって絞り値を変化させ、適正な露出で撮影するモード。

TFT (thin-film transistor) 液晶

薄膜で作られたトランジスタを利用したカラー液晶モニタ。



資料

1章から9章で説明したカメラのすべての機能を網羅的に紹介しています。

トップメニュー・モードメニューの一覧など、必要に応じてご覧ください。

索引もありますので、目次からは見つからない機能や項目が記載されているページを探すときにお使いください。また、「メニュー一覧」も索引の役目をはたしますので、有効にご活用ください。



● 撮影メニュー (P/A/S/M/M)/SCENE)

トップメニュー タブ 項目 サブメニュー 選択肢 参照頁

モードメニュー

撮影	測光	ESP/スポット/中央重 点	P.56
	マクロ	オフ/ ※ /s ※	P.40
	ドライブ	単写/連写/高速連写/ AF連写/BKT	P.65
	ISO感度	オート/80/100/200/400	P.58
	때 위 1/2/3/4 ^{※ 1}	厨別 マイモード1~厨別4 マ イモード4	P.51
	セルフタイマー	オフ/オン	P.67
	フラッシュ補正	-2.0~+2.0	P.43
	フラッシュシンクロ	先幕効果/後幕効果	P.44
	フラッシュ選択	内蔵/スレーブ	P.45
	デジタルズーム	オフ/オン	P.39
	ノイズリダクション	オフ/オン	P.63
	AF方式	iESP/スポット/ ターゲット選択	P.52
	フォーカスモード	AF/MF	P.53
	フルタイムAF	オフ/オン	P.54
	パノラマ		P.68
	スチル録音	オフ/オン	P.69
	インターバル撮影	オフ/オン	P.66
	動体予測AF	オフ/オン	P.54

画像画質モード	画質モード	RAW	オフ/SHQ/HQ/SQ1 /SQ2	P.29
		SHQ	2816 × 2112 / 3:2 2816 × 1880	P.25
	HQ	2816 × 2112 / 3:2 2816 × 1880	P.25	
		SQ1	2592 × 1944 / 2288 × 1712 / 2048 × 1536 / 1600 × 1200	P.25
		SQ2	1280 × 960 / 1024 × 768 / 640 × 480	P.25

モードメニュー

I		オート		P.59
	バランス	プリセット	晴天/曇天/夕日/電球/ 蛍光灯1/蛍光灯2/蛍光灯3	P.59
		ワンタッチ		P.59
	WB補正		RED7~BLUE7	P.61
	シャープネ	ス	-5∼+5	P.62
	コントラス	٢	-5∼+5	P.62
	彩度		-5∼+5	P.62

	メモリフォーマット (カードフォーマット)	フォーマット/中止	P.102
	バックアップ	バックアップ/中止	P.99

P.104 設定 リセット 実行/中止 日本語/ENGLISH €13 P.104 PW ON 設定 画面 オフ/1/2 P.105 P 105 音 オフ/1/2 オフ/1/2 PW OFF 設定 画面 P.105 オフ/1/2 P.105 レックビュー オフ/オン P.106 ビープ音 オフ/小/大 P.107 操作音 オフ/1/2 P.107 シャッタ音 オフ/1/2 P 107 マイモード設定 現設定/クリア/カスタム P.113 ファイル名メモリー リセット/オート P 108 ピクセルマッピング P.109 モニタ調整 P.110 日時設定 P.111 デュアルタイム設定 オフ/オン P.112 m/ft設定 m/ft P.113 ビデオ出力 NTSC / PAL P.98 AFイルミネータ オフ/オン P.56 ショートカット設定 A/B/C P.113 ヒストグラム表示 オフ/オン/ダイレクト P.71 罫線表示 オフ/Ⅲ/図 P.72 カスタムボタン設定 P.113

● 撮影メニュー (P/A/S/M/M)/SCENE)

トップメニュー	タブ	項目	サブメニュー	選択肢	参照頁
(セルフタイマー)	% 2				P.67
(画質モード)※2					P.29
SCENE/(マクロ))*3				P.35, 40

- ※1 🔊 モードでのみ選択できます。
- ※2 [ショートカット設定] で登録した機能が表示されます。
- ※3 SCENEモードのとき [SCENE] が表示されます。それ以外のモードでは [ショートカット設定] で登録した機能が表示されます。

● 撮影メニュー (🏔)

トップメニュー	タフ	r	項目	サブメニュー	選択肢	参照頁
モードメニュー	撮	影	ISO感度		オート/80/100/200/400	P.58
			フルタイム	AF	オフ/オン	P.54
			ムービー録	音	オフ/オン	P.47
	画	冶	±077	+_ L	I	P.59
			ホワイト バランス	オート プリセット	晴天/曇天/夕日/電球/	P.59
				7 9 6 9 1	蛍光灯1/蛍光灯2/蛍光灯3	
				ワンタッチ		P.59
			WB補正		RED7~BLUE7	P.61
			シャープネ	ス	-5~+5	P.62
			コントラス		-5~+5	P.62
			彩度		-5~+5	P.62
			メモリフォ [・] (カードフォ		フォーマット/中止	P.102
			バックアッ	プ	バックアップ/中止	P.99
	=л =	-	11 de k		보선 / 보내	D 404
	設示		リセット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		実行/中止 日本語/ENGLISH	P.104 P.104
			PW ON 設定	画面	オフ/1/2	P.104
			FWUND是	音	オフ/1/2	P.105
			PW OFF 設定		オフ/1/2	P.105
			I W OIT BXXL	音	オフ/1/2	P.105
			<u>ーーーー</u> ビープ音	-	オフ/小/大	P.107
			操作音		オフ/1/2	P.107
			ファイル名	メモリー	リセット/オート	P.108
			ピクセルマ			P.109
			モニタ調整			P.110
			日時設定			P.111
			デュアルタ	 イム設定		P.112
			ビデオ出力		NTSC / PAL	P.98
デジタルズーム					オフ/オン	P.39
/ / / / / -					1327.32	
画質モード					HQ 320 × 240 30fps / SQ 320 × 240 15fps	P.27

11

撮影メニュー(AUTO)

● 撮影メニュー	- (AU	10)			
トップメニュー	タブ	項目	サブメニュー	選択肢	参照頁
モードメニュー		メモリフォ) (カードファ		フォーマット/中止	P.102
		バックアッ	プ	バックアップ/中止	P.99
	設定	リセット		実行/中止	P.104
	HX.~	€ √□		日本語/ENGLISH	P.104
		PW ON 設定	画面	オフ/1/2	P.105
			音	オフ/1/2	P.105
		PW OFF 設定	画面	オフ/1/2	P.105
				オフ/1/2	P.105
		レックビュ	_	オフ/オン	P.106
		ビープ音		オフ/小/大	P.107
		操作音		オフ/1/2	P.107
		シャッタ音		オフ/1/2	P.107
		ファイル名	メモリー	リセット/オート	P.108
		ピクセルマッピング			P.109
		モニタ調整			P.110
		日時設定			P.111
		デュアルタイム設定		オフ/オン	P.112
		m/ft設定		m/ft	P.113
		ビデオ出力		NTSC / PAL	P.98
		AFイルミネ	ベータ	オフ/オン	P.56
		ヒストグラム表示		オフ/オン/ダイレクト	P.71
		罫線表示		オフ/⊞/⊠	P.72
セルフタイマー				オフ/オン	P.67
画質モード			SHQ	2816 × 2112 / 3:2 2816 × 1880	P.25
			HQ	2816 × 2112 / 3:2 2816 × 1880	P.25
			SQ1	2592 × 1944 / 2288 × 1712 / 2048 × 1536 / 1600 × 1200	P.25
			SQ2	1280 × 960 / 1024 × 768 / 640 × 480	P.25
マクロ				オフ/ ※ マクロ/s ※ スーパーマクロ	P.40

モードメニュー

再生	プロテクト	オフ/オン	P.99
	回転表示	+90°/0°/-90°	P.75
	スライドショー	標準/スクロール/	P.84
		フェード/ズームダウン /ズームアップ/モザイ	
		/ スーム / ツノ / モザイ ク / ブラインド / キュー	
		ブスピン/ランダム	
	プリント予約	1コマ予約/全コマ予約	P.129
	録音		P.86
	アルバム登録	選択登録/カレンダー登	P.78
		録/一括登録/中止	

編集	RAW編集	画質モード	SHQ/HQ/SQ1/SQ2	P.87
		ホワイト バランス	オート/プリセット/ ワンタッチ	P.87
		WB補正	RED7~BLUE7	P.87
		シャープネス	-5~+5	P.87
		コントラスト	-5~+5	P.87
		彩度	-5~+5	P.87
	リサイズ	•	640×480/320×240/ 中止	P.87
	トリミング		新規作成/中止	P.87
	赤目補正		新規作成/中止	P.87
	モノクロ作	成	新規作成/中止	P.87
	セピア作成		新規作成/中止	P.87
	フレーム合	成	新規作成/中止	P.90
	タイトル合	成	新規作成/中止	P.90
	カレンダー合成		新規作成/中止	P.90
	レイアウト合成		新規作成/中止	P.90
	明るさ調整		新規作成/中止	P.93
	鮮やかさ調	整	新規作成/中止	P.93

 メモリ 全コマ消去
 消去/中止
 P.101

 (カード)
 メモリフォーマット(カー フォーマット/中止 ドフォーマット)
 P.102

 バックアップ
 バックアップ/中止
 P.99

資料

参昭百

P.75

● 再生メニュー (▶) 静止画のとき

トップメニュー タブ 項目 サブメニュー 選択肢

トラングニュー	97	枳口	97 <i>/</i> -1-	送扒放	沙炽只
モードメニュー	設定	リセット		実行/中止	P.104
		ۮ		日本語/ENGLISH	P.104
		PW ON 設定	画面	オフ/1/2	P.105
			音	オフ/1/2	P.105
		PW OFF 設定	画面	オフ/1/2	P.105
			音	オフ/1/2	P.105
		画面登録		PW ON 設定/PW OFF 設定	P.105
		再生音量		0~5	P.107
		ビープ音		オフ/小/大	P.107
		操作音		オフ/1/2	P.107
		モニタ調整			P.110
		日時設定			P.111
		デュアルタ	イム設定	オフ/オン	P.112
		ビデオ出力		NTSC / PAL	P.98
編集 ^{※1}				<u> </u>	
柵未					
アルバム					P.78

※1 [モードメニュー] ▶ [編集] のメニューと同様です。

カレンダー

再生メニュー (►) ムービーのとき

トップメニュー	タブ	項目	サブメニュー	選択肢	参照頁
モードメニュー	再 生	プロテクト		オフ/オン	P.99
		インデック	スジャンプ		P.77
		アルバム登	録	選択登録/カレンダー登 録/一括登録/中止	P.78
	編集	1 1 1 mm h	7 /h ct:	新規作成/中止	P.95
	神 未	インデック			1.00
		ムービー編	集	新規作成/上書き保存/ 中止	P.96
		全コマ消去		消去/中止	P.101
	()]- ()	メモリフォ (カードフォ	ーマット +ーマット)	フォーマット/中止	P.102
		バックアッ	プ	バックアップ/中止	P.99
	設定	リセット		実行/中止	P.104
		₽.≔		日本語/ENGLISH	P.104
		PW ON 設定	画面	オフ/1/2	P.105
			音	オフ/1/2	P.105
		PW OFF 設定	画面	オフ/1/2	P.105
			音	オフ/1/2	P.105
		再生音量		0~5	P.107
		ビープ音		オフ/小/大	P.107
		操作音		オフ/1/2	P.107
		モニタ調整			P.110
		日時設定			P.111
		デュアルタ	イム設定	オフ/オン	P.112
		ビデオ出力		NTSC / PAL	P.98
ムービープレイ				<u> </u>	P.76
<u> </u>					11.70

P.78

P.75

アルバム

カレンダー

● 再生メニュー(▶)アルバム再生モードのとき

トップメニュー	項目	選択肢	参照頁		
アルバムメニュー	プロテクト	オフ/オン	P.99		
	回転表示※1	+90°/0°/-90°	P.75		
	タイトル画像選択	決定/中止	P.81		
	解除	選択解除/全コマ解除/中止	P.82		
	プリント予約 ^{※ 1}	1コマ予約/全コマ予約	P.129		
	モニタ調整		P.110		
	再生音量	0 ~ 5	P.107		
	ビデオ出力	NTSC / PAL	P.98		
スライドショー ^{※1} /ムービープレイ ^{※2}					
アルバム終了					
アルバム選択			P.80		

^{※1} ムービーのときは表示されません。

^{※2} 静止画のときは表示されません。

初期設定一覧

各機能は工場出荷時には下記のように設定されています。

● 撮影モード

情報表示 (DISP./GUIDE)	情報表示オン
光学ズーム	ワイド
絞り値	F2.8
シャッター速度	1/1000
露出補正	0.0
フラッシュ	静止画撮影:オート発光 (S、M :強制発光)
	ムービー撮影:発光禁止
AEL	クリア
測光	ESP
マクロ	オフ
ドライブ	単写
ISO感度	オート (A、S、M :80)
厨分1/2/3/4	M別マイモード1
セルフタイマー	オフ
フラッシュ補正	0.0
フラッシュシンクロ	先幕効果
フラッシュ選択	内蔵
デジタルズーム	オフ
ノイズリダクション	オフ
AF方式	iESP
フォーカスモード	AF
フルタイムAF	静止画撮影:オフ
	ムービー撮影:オン
スチル録音	オフ
インターバル撮影	オフ
動体予測AF	オフ
ムービー録音	オフ
画質モード	静止画撮影:HQ (2816 × 2112)
	ムービー撮影:HQ (320 × 240)
手ぶれ補正	オフ
ホワイトバランス	オート
WB補正	補正なし

資料

ì	4		ř	
	ŀ		ŀ	
7	F	•	ŀ	

±0
±0
±0
オン
1一小
リセット
m
オン
A:セルフタイマー、B:画質モード、C:マクロ
オン
AEロック

● 再生モード

情報表示 (DISP./GUIDE)	情報表示オフ
プロテクト	オフ
回転表示	0°
スライドショー	標準
録音	オフ
再生音量	3

● その他

液晶モニタ/ ビューファインダ(I○I)	液晶モニタ
€⊞	日本語
PW ON 設定	画面:1 音:1
PW OFF 設定	画面:1 音:1
ビープ音	小
操作音	1一小
モニタ調整	±0
日時設定	年月日 2005.01.01 00:00
デュアルタイム設定	オフ
ビデオ出力	NTSC

撮影モード/撮影シーン別設定可能な機能

撮影モードによっては、設定できない項目があります。詳しくは、以下の表をご覧ください。MPモードでは、選択した撮影モードによって設定可能な機能は異なります。

SCENE モードの撮影シーンによって、その効果を出すために設定できる機能に制限がある場合は、で示しています。詳しくは、「撮影シーン別制限事項のある機能」(P.182) をご覧ください。

● 撮影モード別設定可能な機能

	撮影モード	АШТО	Р	Α	S	М	SCENE	2
機能			•	7)	101	OOLITE	₽
フラッシュ	オート発光		0		-	_		_
	赤目軽減		0		-	_		_
	強制発光				0			-
	赤目・強制発光				0			_
	発光禁止				0			_
情報表示		_			0			
光学ズーム					0			0
露出補正		_		0		_	C)
AEロック		_			0			_
AFロック		_			0			_
ターゲット選択		_			0			_
測光		_			0			_
マクロ					0			_
スーパーマクロ					0			_
ドライブ		_		0		O ^{**1}		_
ISO感度		_	0		0*	2	C)
セルフタイマー					0			_
フラッシュ補正		_			0			_
フラッシュシンクロ		_			0			_
フラッシュ選択		_			0		-	-
デジタルズーム		_			0			0
ノイズリダクション		_			0			_
AF方式		_			0			_
フォーカスモード		_			0			_
パノラマ		_	0		_			_
スチル録音		_		•	0			_
インターバル撮影		_			0			_

資料

撮影モード				_			
機能	AUTO	Р	Α	S	М	SCENE	
動体予測AF	_		1	0	1		_
フルタイムAF	_			0			
ムービー録音				_			0
手ぶれ補正				_			0
画質モード	O [*] 3			0			0
ホワイトバランス	_			0			
WB補正	_			0			
シャープネス	_			0			
コントラスト	_			0			
彩度	_			0			
フォーマット				0			
バックアップ				0			
リセット				0			
言語設定				0			
PW ON 設定				0			
PW OFF 設定				0			
レックビュー				0			_
ビープ音				0			
操作音				0			
シャッタ音				0			-
マイモード設定	_			0			-
ファイル名メモリー				0			
ピクセルマッピング				0			
モニタ調整				0			
日時設定				0			
デュアルタイム設定				0			
m/ft設定				0			-
ビデオ出力				0			
AFイルミネータ				0			-
ショートカット設定	_			0			_
ヒストグラム表示				0			-
罫線表示	<u> </u>			0			_
カスタムボタン設定	_			0			_
※1 「RKT」け設定できません。							

^{※1 [}BKT] は設定できません。

^{※2 [}オート] は設定できません。

^{※3 [}RAW] は設定できません。

● 撮影シーン別制限事項のある機能

撮影シーン機能		An An	₹ 3	ä	**	4	**	₽ Z	<u></u>	ዾ	1 1 2 2
フラッシュ		0		_	0			-	-		0
光学ズーム		()		_			()		
ターゲット選択			()			_		()	
マクロ	0		-	_		0	-)	0 *1	0
スーパーマクロ	0		-	-		0	_)	_	0
ドライブ)	-	-	0	-	-)	-	-
セルフタイマー					0						_
フラッシュ補正		0		_	0			-	-		0
フラッシュシンクロ		0		_	0			-	-		0
デジタルズーム)		_			()		
ノイズリダクション	-	-	0	% 2	_	0	% 2		-	-	
AF方式)			_		()	
フォーカスモード)			_		()	
パノラマ					0			•		-	-
スチル録音					0					-	-
インターバル撮影					0					-	-
動体予測AF					0		_	()	-	0
画質モード					0					_*3	0
AFイルミネータ					0		-	_		0	

- ※1 [マクロ] に固定されます。
- ※2 [オン] に固定されます。
- ※3 画質は [SQ2] の [640 × 480] に固定されます。

資料

P (プログラム) モード**P**....10, 167

POWERボタン......22

QUICK VIEWボタン.....12.74

RAW26.29 RAW編集......87

S(シャッター速度優先)モードS

SHQ......25, 29

USBケーブル.....120. 121. 141. 149

USBドライバ......137, 149 WB補正......61

あ行

赤目・強制発光 ◆ 54
赤目軽減 ②4
赤目補正8
明るさ調整9
鮮やかさ調整9
圧縮

アルバム78,80 アルバム再生モード15.78

アルバム終了......81 アルバム選択......80 アルバム登録......78

アルバムメニュー78

一括登録79 色温度59 インターバル撮影型......66

●ボタン (OK / MENU)12, 13
俭ボタン(消去)13,83,100
♦ ボタン(フラッシュポップアップ)
∳ ボタン(フラッシュモード)
12, 41
凸ボタン(プリント)13, 120
○ ボタン(モニタ切り換え)12,13
1コマ消去倫83, 101
1コマ予約凸131
3:226
A(絞り優先)モード A 49, 166
ACアダプタ162
AE166
AEL ボタン(AEロック)12, 57
AEメモリ(MEMO)57
AEロック(AEL)12, 57
AFイルミネータ56
AFターゲットマーク
AF方式52
AF連写 AF□ 65
AVケーブル
CCD109, 166

DC入力端子.....162 **DISP./GUIDE**ボタン..12.13.19.70 DPOF......129. 166

索

インデックス再生	強制発光 \$ 41
インデックス作成95	クリア(マイモード設定)115
インデックスジャンプ77	クローズアップ再生 Q 74
打ち上げ花火器36	蛍光灯1/2/3 兴 , 兴 2, 兴3 59
液晶モニタ12	罫線表示∰, ≥72
エラーメッセージ 128	言語切換♣️Ⅲ
オークション 入 37	現設定(マイモード設定)115
オート(ISO感度)58	光学ズーム38
オート (撮影モード) AUTO 10	高速連写 HI 🖳 65
オート(ホワイトバランス)	コネクタカバー 97, 141
WB AUTO 59	コントラスト@62
オート発光41	
オートフォーカス AF 24	さ行
オートブラケット撮影 BKT 65	再生音量107
屋内撮影 🎉35	再生時間76
	再生モード▶10, 74
か行	彩度RGB62
カード32	先幕効果44
カードアクセスランプ145	撮影可能時間27
カードカバー32	撮影可能枚数27
カードフォーマット団102	撮影モード10
解除(アルバム登録)82	自分撮り 🕰
回転表示台75	絞り値49
画質モード25, 29	シャープネス⑤62
カスタム(マイモード設定) 115	シャッター速度 50
カスタムプリント 121	シャッターボタン23
カスタムボタン 12, 113	シャッタ音107
カスタムボタン設定114	十字ボタン17
画像サイズ25, 165	情報表示DISP./GUIDE 13, 70
画素数25, 165	使用メモリ31
画面登録105	ショートカット設定113
ガラス越し 🌠36	ショートカットメニュー14, 15
カレンダー75	ショット&セレクト1/2 🏗 🎥37
カレンダー合成	スーパーマクロ s♯ 40
カレンダー再生	ズーム38
カレンダー登録	ズームアップ84
かんたんプリント120	ズームダウン84
キャンドル事36	ズームレバー38, 74
キューブスピン	スクロール84

スチル録音69	動体予測AF(•) _{AF} 54
スノー 🖰	トップメニュー
スポーツ💸	ドライブ65
スポット(AF方式)52	トリミング87, 127, 131
スポット(測光)56	曇天♪
 スライドショー	
スリープモード	な行
スレーブ45, 165	 内蔵(フラッシュ選択)45
晴天漈59	内蔵メモリ31
 セピア作成87	日時設定111
セルフタイマー 🖒67	ニッケル水素電池161
セルフタイマーランプ68	寝顔�️36
全押し23	ノイズリダクション NR 63, 165
全コマインデックス125	_
全コマ解除82	は行
全コマ消去(金)・101	バックアップ99
全コマプリント 125	発光禁止③41
全コマ予約25132	パノラマ68
選択解除82	半押し23
選択登録79	ビーチ <u>ト</u> 37
操作音	ビープ音107
測光	ピクセルマッピング109
	ヒストグラム表示 13, 70, 71
た行	ビデオ出力98
ターゲット選択	ビューファインダ12
タイトル画像選択81	標準
タイトル合成	標準設定119
ダイレクト(ヒストグラム表示)71	ピント
ダイレクトプリント119	ファイル番号129
単3形アルカリ電池	ファイル名108, 127
単写□65	ファイル名メモリー108
中央重点 📵	風景 ๋
デジタルズーム	風景&人物♠35
手ぶれ補正(﴿))47	フェード84
デュアルタイム	フォーカスモード53
デュアルタイム設定 ፟፟፞፞	フォーカスロック23
テレビ再生97	フォーマット102
電球点59	ブラインド84
電池	フラッシュ41

	フラッシュモード \$12, 41
	フラッシュ補正[22]43
	プリセット(ホワイトバランス)59
	プリント枚数129
	プリント予約凸129
١	フルタイムAF54
	フレーム合成90
	プロテクト 〇 99
	文書 卿 36
	ポートレート
	ホワイトバランス59
	ま行
	マイモード撮影厰51
	マイモード設定៤分1/2/3/4113
	マクロ👺40
	マナーショット $\underline{\mathbb{P}}_1$ 36
	マニュアルフォーカス MF 53
	マルチコネクタ 97, 120, 121, 141
	マルチプリント125
	緑ランプ23
	ムービー76
	ムービー撮影₩45
	ムービープレイ76
	ムービー編集96
	ムービー録音 ∰47
	メニューガイド
	メモリフォーマット暦102
	モードダイヤル
[[モードメニュー14, 16
1	モザイク84
	モニタ調整110

モノクロ作成......87

や行
夜景▶️️
夜景&人物 约 35
夕日🚢36
夕日(ホワイトバランス) 泴59
予約プリント125
ら行
ランダム84
リサイズ87
リセット
料理ᡟ┃36
レイアウト合成90
レックビュー106
連写🖳
録音❶ 47, 69, 86
録音マイク70, 86
録画時間76
露出
露出補正58
ワンタッチ 🖳 59

お問い合わせいただく前に(お願い)

- ■より迅速、正確にお答えするために、お手数ですが以下の内容をあらかじめご確 認ください。
- ●FAXまたは郵便でお問い合わせいただく場合は、必ずご記入ください。
- ●問題が発生したときの症状・表示されたメッセージ・症状の再現性など:パソコ ンが関係する問題は、とくに正確な状況把握が難しいので、お手数ですができる だけくわしくお知らせください。
 - ●お名前 (フリガナ)
 - ●連絡先: 郵便番号

ご住所(自宅か会社のいずれかを明記願います)

雷話番号/FAX

E-mail

- ●製品名(型番):
- ●シリアル番号(製品底面に記載されています):
- ●お買い上げ日:
- ●問題が発生したときの症状・表示されたメッセージ・症状の再現性など:
- * 以下は、カメラをパソコンと接続してご使用、またはソフトウェアをご使用 の場合にお確かめください。
- ●ご使用のパソコンの種類:

パソコンメーカー・型番等

- ●メモリの容量 ハードディスクの空き容量:
- ■OS名とバージョン: (Windows) コントロールパネル-システム-デバイスマネージャーの内容 (Mac OS) コントロールパネルや機能拡張の内容
- ●その他接続されている周辺機器名:
- ●問題のご使用アプリケーションソフト名とバージョン:
- ●問題のご使用弊社ソフト名とバージョン

OLYMPUS®

オリンパスイメージング株式会社

〒163-0914 東京都新宿区西新宿2の3の1 新宿モノリス

● ホームページによる情報提供について

製品仕様、パソコンとの接続、OS対応の状況、Q&A等の各種情報を弊社ホームページで提供しております。

オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ から「お客様サポート」のページをご参照ください。

● 製品に関するお問い合わせ先(カスタマーサポートセンター)

フリーダイヤル

0120-084215

携帯電話・PHSからは0426-42-7499

FAX 0426-42-7486

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

- ※ カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間、最新情報については オリンパスホームページにて情報提供しております。 オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ から 「お客様サポート」のページをご参昭ください。
- 修理に関するお問い合わせ・修理品ご送付先(修理センター)、国内サービス ステーション(修理窓口)につきましては、本製品に同梱の「オリンパス代 理店リスト」、またはオリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ から「お客様サポート」のページをご参照ください。
- ※ 記載内容は変更されることがあります。最新情報はオリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ をご確認ください。